

### **3.5 Функция блокирования управления.**

Функция блокировки клавиатуры предназначена для того, чтобы случайные нажатия или дети не могли изменить настройки конвектора.

- Нажмите одновременно кнопки **▲** и **▼** и удерживайте их до момента, когда на дисплее отобразится индикация «Lo» (замок). Функции управления при этом блокируются.

Чтобыdezактивировать функцию повторите одновременное нажатие кнопок **▲** и **▼** до момента, когда погаснет индикация замка.

### **3.6 Калибровка показаний температуры в помещении.**

Так как в конвекторе нет выносного датчика температуры, то показания на дисплее отображают температуру в ближней зоне конвектора. Функция калибровки позволяет откорректировать показания на дисплее в соответствие фактической температуре в помещении.

- Нажмите одновременно кнопки **▲**, **▼** и **▶/○** до появления на дисплее текущего значения смещения ( заводская установка 0 °C). Нажмите кнопку **▲** или **▼** для изменения смещения в диапазоне от -3 °C до +3 °C. Выход из режима калибровки, с сохранением нового значения смещения, происходит автоматически спустя 5 секунд без нажатия клавиш.

### **4. Отключение конвектора**

Нажмите и удерживайте кнопку **▶/○** до момента выключения конвектора, индикация при этом погаснет. Выньте вилку шнура питания конвектора из розетки электросети.

**ELBOOM**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

электрических конвекторов ELBOOM,  
оборудованных электронным терmostатом с LED-дисплеем

серия УБАТ1-XX/230 Б Е, НБАТ1-XX/230 Б Е



Изготовитель  
**ООО Электробум**

Юридический адрес:  
ул.П.Бровки 15-2-2г,  
г.Минск, Беларусь, 220072  
Тел. +375 (17) 289-25-25

**EAC**

Адрес производства:  
ул.Железнодорожная 31/1, г.Минск  
email: etrade@electro-boom.com  
<http://elboom.by>

