

Руководство пользователя

МЕМБРАНАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

ВНИМАНИЕ!
Всегда читайте инструкцию внимательно и полностью с данной инструкцией и соблюдайте ее во весь период использования.

УСТАНОВКА

- Внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к товару, чтобы избежать ошибок во время сборки, а также любые детали. Проверьте устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь к продавцу.
- Подключите USB-кабель к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
- Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ

- Включение/выключение подсветки
- Изменение режима подсветки
- Увеличение яркости подсветки
- Уменьшение яркости подсветки
- Увеличение скорости реакции подсветки
- Уменьшение скорости реакции подсветки

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ

- Включение/выключение подсветки
- Изменение режима подсветки
- Увеличение яркости подсветки
- Уменьшение яркости подсветки
- Увеличение скорости реакции подсветки
- Уменьшение скорости реакции подсветки

ВНИМАНИЕ! В инструкции данной модели не предусмотрено возможности замены клавиш механическими клавишами. Замена стандартной клавиши приведет к поломке устройства, что автоматически аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Функциональные функции FN

FN+F1	Медиацентр
FN+F2	Броньность +
FN+F3	Броньность +
FN+F4	Отключить звук
FN+F5	Степ
FN+F5	Предварительный трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Электронная почта
FN+F10	Держание страницы
FN+F11	Заблуживать в панели
FN+F12	Калькулятор
FN+W	Поменять местами WASD и +/=-
FN+Win	Блокировка/разблокировка клавиши WIN

Технические характеристики

Интерфейс	USB
Соединение	проводное
Кабель	указанный
Форм-фактор	полноразмерная
Раскладка	традиционная
Количество клавиш	104
Ресурс клавиш	10 млн нажатий
Механика клавиш	мембранная
Кабель	180 см с ферритовым фильтром
Совместимость	Windows 7 и выше
Подсветка	LED (RAINBOW)
Количество режимов подсветки	2 (статичный, дыхание)
Отключение подсветки	есть
Размер	460 x 185 x 35 мм
Вес	845 г

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ

- Первый раз нажмите в течение 10 секунд на две кнопки, чтобы три кнопки правыми сторонами переключили подсветку.
- Нажмите на две кнопки, чтобы переключить режим подсветки.
- Нажмите на две кнопки, чтобы переключить режим подсветки.

ВНИМАНИЕ! В инструкции данной модели не предусмотрено возможности замены клавиш механическими клавишами. Замена стандартной клавиши приведет к поломке устройства, что автоматически аннулирует гарантийные обязательства производителя.

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ

- Первый раз нажмите в течение 10 секунд на две кнопки, чтобы три кнопки правыми сторонами переключили подсветку.
- Нажмите на две кнопки, чтобы переключить режим подсветки.
- Нажмите на две кнопки, чтобы переключить режим подсветки.

ВНИМАНИЕ! В инструкции данной модели не предусмотрено возможности замены клавиш механическими клавишами. Замена стандартной клавиши приведет к поломке устройства, что автоматически аннулирует гарантийные обязательства производителя.

ГАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Модель
МЕМБРАНАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА LED-ПОДСВЕТКОЙ	PANTEON M330
Модель	Патент производителя
Наименование фирменного знака (зарегистрировано)	8870 и патенты, принадлежащие
Срок гарантии	12 месяцев
Дата покупки	
Подпись производителя	