

УКРАЇНСЬКА

ТОСТЕР VT-1586 ВК
 Тостер призначений тільки для підсмажування скибочок хліба.

ОПИС

- Кнопка скусування «Cancel»
- Регулятор ступеня підсмажування тостів
- Важіль увімкнення тостера
- Отвори для тостів
- Зимний піддон для крикот
- Місце намотування мережкового шнура

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення дощечно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поведіння з пристрієм може призвести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майнові.

• Перед першим увімкненням пристрію перевіряйтеся у тому, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрію.

• Мережковий шнур забезпечений «європількою»; вимікніть його в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підключенні пристрію до електричної розетки.

• Перш ніж увімкніти тостер або вставити вилку в електричну розетку, перевіряйтесь у тому, що ваші руки сухі. (Не торкайтесь тостера, мережкового шнура та вилки мережкового шнура мокрими руками).

• Не користуйтесь тостером поза прямінням.

• Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.

• Ніколи не вставляйте тостера завжди маючи достатньо місця для хранення.

• Не залишайте пристрій без нагляду.

Увага! Правильно установлені ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тості можуть сплавлятися.

• Не використовуйте тостер поруч з ішторами, покрівлями, поруч з одягом, кухонними рушниками чи будь-якими іншими легкозадимливими матеріалами, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газовою або електричною плитою, духовою шафою).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.

• Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти дуже великого розміру та продукти, які загорнуться.

• Під час приготування тостів ні в якому разі не накрівівте тостер.

• Забороняється витягувати тості під час роботи пристрію.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тості нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

• Кожного разу після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте тостер і вимикайте його з електро-мережі.

• Вимикання пристрія з електромережі, ніколи не сникайте за межі мережкового шнуру, візьміться за вилку мережкового шнура акуратно витягніть його з електричної розетки.

• Перед тим, як почистити тостера, перевіряйтесь у тому, що він очолону.

• Регулятор очікує підійде. Наглядайте за тим, щоб на під-дно сидівки не виникли отвори.

• Не накрівівте тостер після його роботи.

• Щоб уникнути похідкою або отримання удари електричними струмами, забороняється занурювати вилку мережкового шнура, мережковий шнур та сам пристрій у воду або у будь-які інші рідини.

• Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистящі засоби або розчинники.

• Не допускайте зіткнення мережкового шнура з гарячими поверхнями чи агресивними меблями.

• Змірюйте безпекі дітей не залишайте політиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з політиленовими пакетами або пакувальним півкою. **Небезпека задушування!**

• Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та мережкового шнура, якщо вони не знають, що це є пристрій.

• Замонітуйте дітей за дітей, щоб не допустити використання пристрію.

• Під час роботи пристрію та його останнями розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

• Пристрій не призначений для використання осobaю (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особово, відповідальною за їх безпеку.

• Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.

• Забороняється користуватися тостером за явною пошкодженню мережкового шнура або вилки мережкового шнура, якщо пристрій не відповідає вимогам підприємства-виробника.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, причинені будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимикайте пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (установленого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

• Перевозіть пристрій лише у заводській упаковці.

• Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

• Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи ѹ розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

КЫРГЫЗ

ТОСТЕР VT-1586 ВК
 Тостер на кесімдерин куруу учун гана арналган.

ОПИС

НЕБЕРЕЖЛІК!

Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтесь них.

ПОЛЕРДЕЖЛІК:
• Ніколи не торкайтесь витягнути затиснугу пості з узленого тостору рукояткою рукоятки або використовувати якій-небудь металевий предмет, так як вінчіння металевого предмета з нагрівальним елементом, що знаходиться під нагрівальним, може стати причиною удару електричним струмом.

• Вимикніть тостер з електричної мережі, поки пристрій не охолоне, і тільки після цього обережно витягніть тостору зі здатою до відповідної дерев'яної або пластикової лопатки.

• Щоб уникнути опікі, не торкайтесь рукоятками або відкритими ділянками та металевих деталей тостера під час його роботи.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ПІСЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ або зберігання пристрію при знижених температурах не менше трьох годин.

Після першого використання тостера виділіть всі пакувальні матеріали та наклейки, що залишаються на нормальному роботі пристрію.

• Переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрію.

• На діл корпуса в місці для намотування мережкового шнура (6), підберіть оптимальну довжину мережкового шнура, укладши його відповідно до нормального розподілу.

• Не вставляйте вилку мережкового шнура в електричну розетку, установте регулятор ступеня підсмажування (2) у положення «+» та увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку (1) «Cancel».

• При першому використанні нагрівальні елементи обгорають, тому можливі з'явлення невеликої кількості диму та стороннього запаху. Це нормальні явища.

• Не користуйтесь тостером після рівній стійкій поверхні.

• Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.

• Ніколи не вставляйте тостера завжди маючи достатньо місця для хранення.

• Не залишайте пристрій без нагляду.

Увага! Правильно установлені ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тості можуть сплавлятися.

• Не використовуйте тостер поруч з ішторами, покрівлями, поруч з одягом, кухонними рушниками чи будь-якими іншими легкозадимливими матеріалами, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газовою або електричною плитою, духовою шафою).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.

• Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти дуже великого розміру та продукти, які загорнуться.

• Під час приготування тостів ні в якому разі не накрівівте тостер.

• Забороняється витягувати тості під час роботи пристрію.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тості нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

• Ніколи не вставляйте вилку мережкового шнура в електричну розетку, після того як вилку вилійте з розетки, та дайте тостеру остигнути.

• Вимікніть металевий підійдів під дном (5) на місці.

ПРИГОДУВАННЯ ТОСТИВ

• Переконайтесь, що ємність підійда (5) встановлена.

• Покладіть одну або дві скибочки хліба в отвори для тостів (4).

• Вставте вилку мережкового шнура в електричну розетку (2) у положення «+» та увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку (1) «Cancel».

• Установіть ступінь підсмажування тостів регулятором (2):

• 1 – мінімальний ступінь підсмажування.

ПРИГОДУВАННЯ ТОСТИВ

• Ступінь підсмажування тостів залежить від його товщини, сорту та якості хліба. Ніколи не підсмажуйте занадто тонкі або сухі скибочки хліба. Ніколи не підсмажуйте скибочки хліба, які вийшли з пакету.

• Якщо тости застягні, натисніть на кнопку (1) «Cancel», а потім вставте тостери вилку мережкового шнура в електричну розетку.