



## KZ

Қысқаса нұсқаулама
Сымсыз құлаққаптар
Сипаттамалары

Қосылыс: BT 5.0
Қолданылу ұзақтығы: 10 метрге дейін

Қаппанамыз ішіндегісі

1. Құлақпаптар
2. Капшық-акумулятор
3. USB-кабель
4. 3 және 5 метшілерді құлақпаптардың сирілуін тақабатары
5. Қызылша құрылуына

**Акумулаторлар зарядтау**
Оларды қорбытып келмеген зарядтағанда. Индикатор зарядтау уақытында жұмыс істейтін және толық зарядталған кезде уәни

# RO

Scart Ghid

Căști fără fir

Caracteristici

Conexiune BT 5.0

Distanta operare: pana la 10 m

Perioada functionare: pana la 4 ore

Continutul pachetului

1. Căști
2. Carcasă Incarcare
3. Cablu USB
4. Căpe silicon marimee L&S
5. Scurt ghid

INCARCARE bateriilor

Incărcay uilănzırn tempul incărcay

Incărcay căștılı prin punerea lor în

## RU

Краткое руководство.

Беспроводные наушники

Характеристики

Подключение: BT 5.0

Рабочий диапазон: до 10 м

Время работы: до 4 часов

Содержимое упаковки

1. Наушники.

2. Зарядный футляр

3. USB-кабель

4. 3 пары силиконовых наконечников

5. Краткое руководство

**Зарядка батареи**

Зарядите футляр с помощью USB-кабеля. Светодиод мигает во время зарядки и начинает непрерывно гореть как зарядится.

## SK

Krátky návod.

**Bezdrôtové slúchadlá**

Funkcie

**Pripojenie:** Bluetooth 5.0

**Prevádzkový dosah:** až 10 m

**Doba prevádzky:** až 4 h

**Obsah balenia**

1. Slúchadlá do uší
2. Nabíjacia puzzle
3. USB kábel
4. Silikónové vložky veľkosti L a S
5. Krátky návod

**Nabíjanie batérie**

Kapalajte puzdro pomocou USB kábla.

Kontrolka LED bude počas nabíjania blikat a po nabití zostane svieťiť.

## UA

**Коротке керівництво.**

**Бездротові навушники**

**Характеристики**

**Підключення:** BT 5.0

**Робочий діапазон:** до 10 м

**Час роботи:** до 4 годин

**Вміст упаковки**

1. Навушники.
2. Зарядний футляр
3. USB-кабель
4. L і S розміри силіконових наконечників
5. Коротке керівництво

**Підключення**

**Зарядка батареї**

Зарядьте футляр за допомогою USB-кабеля. Світлодіод блимає під час зарядки і почне безперервно горіти як зарядиться. Зарядят

## ES

**Guía rápida**

**Conexiones inalámbricas**

Audiófonos: BT 5.0

Rango de funcionamiento: hasta 10 m

**Contenido del paquete**

1. Aurífonos.
2. Caso de carga.
3. USB cable
4. Auriculares de silicona de tamaño L y S
5. Guía rápida

**Carga de la batería**

Cargue la carcasa con un cable USB.

El LED parpadeara durante la carga y se vuelve sólido cuando se remata.

көпмасыз НЕМЕСЕ

0)Отарлық түймешіке басқынш және 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Ақырғы орталық түймешіке басқынш және 3 секундтан аса ұстап тұрыңыз.

**Заяуыттық бағтамаларға дейін қайтару:** 1. Bluetooth бағтамаларында құлақпаптарды қосылғанына қосылысын шығарыңыз. 2. Құлақпаптарды зарядтауға арналған қапшыққа қалыңдыра орналастырыңыз. Оң жақ құлақпаптар (келесі тарап) немесе сол жақ құлақпаптар (апқыдағы тарап) орталық түймешіке басқынш. Трескіл қалыңдыра ұстап тұрыңыз. Дурысты кемеші: күту режимімен орталық түймешікі 1 секунда бойы ұстап тұрыңыз.

**Құтыпқы қосылыс**
Құлақпаптарды қалыштаны шығарыңыз, сонда олар автоматты түрде қосылады. Содан кейін, индикатор жағынан уақытына, құлақпаптар қрылығын қосылыс арқылы тексеріңіз. Аудыоабдықты смартфон/құлақпаптардың арасында

аудиоабдықты Bluetooth арқылы қосылуға қойың және Canyon BT құлақпаптарын таңдаңыз. Егер қырлыты паролды сұраса, 0000 енгізіңіз.

**Мұзыка ойнату**
Телефоныңыздан, планшетіңізден немесе басқа Bluetooth® аудиоқырғылғыларыңыздан тректі, стилді немесе ән таңдауға тырдыңыз. Ойнату / өзініс: орталық түймешіке басқынш. Трескіл қалыңдыра ұстап тұрыңыз.

**Контактысы рақым**
Қосылуға жақын беру / Қосылууды аяқтау: орталық түймешіке басқынш. Сондан кейін, индикатор жағынан орталық түймешікі 1 секунда бойы ұстап тұрыңыз. Аудыоабдықты смартфон/құлақпаптардың арасында

**Redare musica**
Selectati o piesă sau un artist de pe telefon, tabletă sau alte dispozitive audio Bluetooth. Redare / pauză: apăsați butonul central. Setați o piesă, apăsați dublu butonul central din partea dreaptă (următoarea) sau stânga (anterioară). Asistent vocal: apăsați butonul central în timp ce este conectat din modul de așteptare.

**Mod Hands-free**
Răspundeti / încheiați un apel: apăsați scurt pe butonul central. Realizați un apel: ineți apăsat butonul central timp de o secundă. Comutați între ieșirea de audio între telefonul inteligent / tabletă sau cască: atânci când vorbiți, ineți apăsat butonul central timp de o secundă. Silențios / dezactivați: atânci când sunteți conectat și apăsați de două ori butonul central.

**Depanare**

ауыстырып қосу: сөйлемнен кейін орталық түймешікі 1 секунда бойы ұстап тұрыңыз.

**Акаулықтарды іздеу және жою**

Акаулық:	Жою тасілі:
Құлақпаптар қосылмағандықтан	Құлақпаптардың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құлақпаптардың қосылғанына және құрылығындағы Bluetooth функциясы қосуы екіне көз жеткізіңіз. Bluetooth функциясы үшін жақ кайтадан қосыңыз. Құлақпаптардың дыбыс шығару қырлығын ретінде көзделтене қаз жеткізіңіз. Заяуыттық бағтамаларға дейін қайтаруға жүзеге асырыңыз және тағы да қосыңыз.
Дыбыс баландаы	Құлақпаптарды құрылығы жақындатыңыз. Құлақпаптар мен құрылығын маньдыра бөгуіндегі түймауы жұмыс істемей қалған болуы мүмкін. Құлақпаптар мен құрылыға дыбыстың қаттылығын реттеңіз. Құлақпаптарды дыбыш және қайтадан қосыңыз. Заяуыттық бағтамаларға дейін қайтаруға жүзеге асырыңыз және тағы да қосыңыз.

Егер жоғарыда көрсетілген іс-әрекеттер проблеманы шешуе кемеңтессе, Canyon қолдау қызметіне хабарласыңыз: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Проблема:	Солүіе:
Castile nu se conecteaza	Asigurați-vă că acumulatorii sunt încărcați și că dispozitivele sunt conectate și că funcția Bluetooth din dispozitiv este activată. Opriți castile și dezactivați-le din nou. Asigurați-vă că setul cu cască este specificat ca un dispozitiv de ieșire audio. Resetați la setările din fabrică și reconectați.
Sunet distorsionat	Mutați căștile mai aproape de dispozitiv. Verificați disponibilitatea semnelor wireless, care pot produce interferențe. În apropierea setului cu cască și a dispozitivilor. Reglați volumul sonor al căștilor și dispozitivilor. Opriți căștile și apoi reporniți-le. Resetați la setările din fabrică și reconectați.

Daса ақтіуііе де май суs нy вa pot rezolva problema, contactați serviciul de asistență Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

Дыбысты қосу: сөйлемнен кейін орталық түймешіке өкі дүркіні басқынш.

**АКУСТИЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНДЕПТ НУСҚАУЛЫҚТАР**
Бұлмыда пайдаланудың алдында келесі нұсқаулықтардың барлығын оқып шығыңыз және ұстаныңыз.

1. Құрылығы жоғары ылғалдылықтан, сондай-ақ су мен шаң тусуінен қорғаның. Құрылығы өте ылғалды және шаң ұй-жойларға тыйым салынады.

2. Құрылығы күыздан қорғаның: оны қыздырғыш аспаптардың қасында пайдаланбаңыз және тұра күн сәулесінен сақтаныңыз. 3. Бұлым тек тиісті электр қуатын беру көзіне қосылуға тым. Тиісті электр қуатын беру көзін тік емес пайдалану жөніндегі нұсқауламаларды көрсетіңіз.

4. Ешқандаш сұйық жығуш құралдарды пайдаланбаңыз. Құрылығы тазалау үшін тек құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТУЛЕР**

1. Дыбыстылық деңгейі жоғары құлақпаптарды ұзақ уақыт кезеңінің барысында пайдалануға болмайды, өйткені олар уәзі қабілетінен уақытша немесе тұрақты айырылуға өкеліп соғуы мүмкін.

2. Құрылығы белілетіндейге ұйым салыңыз. Біз осы құрылығы кәндійді да бір жөндеуді жүргізуге өкенес береміз. Рұқсатсыз жөндеу келпдіктің дөғарылуына өкеліп соғады.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Căști și umeraj toate instrumentele înainte de utilizarea produsului.
1. Protejați aparatul împotriva umidității ridicate, precum și a apei și prafului. Nu utilizați dispozitivul în incopeni foarte umede și cu praț.
2. Protejați aparatul împotriva încălzirii: Nu îl utilizați în apropierea dispozitivelor de încălzire și evitați expunerea directă la soare.
3. Produsul trebuie conectat numai la o sursă de alimentare corespunzătoare, conform specificațiilor din manualul de operare.
4. Nu pulverizați niciodată detergenți lichizi.
Folosiți numai materiale textile uscate pentru curățarea dispozitivelor.

**AVERTIZARE**

1) Utilizarea căștilor la un volum ridicat într-o perioadă lungă de timp poate duce la pierderea auzului sau chiar la surditate.
2) Dezmembrarea dispozitivelor este interzisă. Nu recomandăm să efectuați nicio reparație a acestui dispozitiv. Reparațiile neautorizate au ca rezultat pierderea garanției.

**INSTRUCȚII PU TEHNICE DE SIGURANȚA**
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
1. Оберегайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должно быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

**PREZCUTEREA**

1) Utilizarea căștilor la un volum ridicat într-o perioadă lungă de timp poate duce la pierderea auzului sau chiar la surditate.
2) Dezmembrarea dispozitivelor este interzisă. Nu recomandăm să efectuați nicio reparație a acestui dispozitiv. Reparațiile neautorizate au ca rezultat pierderea garanției.

2) Оцените надежность информации на английском языке в руководстве пользователя. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должно быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

**PREZCUTEREA**

1) Utilizarea căștilor la un volum ridicat într-o perioadă lungă de timp poate duce la pierderea auzului sau chiar la surditate.
2) Dezmembrarea dispozitivelor este interzisă. Nu recomandăm să efectuați nicio reparație a acestui dispozitiv. Reparațiile neautorizate au ca rezultat pierderea garanției.

1) Проверьте надежность информации на русском языке в руководстве пользователя. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должно быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

**PREZCUTEREA**

1) Проверьте надежность информации на украинском языке в руководстве пользователя. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должно быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

1) Уверьтесь, что информация на английском языке в руководстве пользователя надежна. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

1) Проверьте надежность информации на украинском языке в руководстве пользователя. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должно быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

1) Уверьтесь, что информация на украинском языке в руководстве пользователя надежна. Используйте устройство в соответствии с инструкциями перед использованием продукта.
1. Защищайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
2. Защищайте устройство от нагрева: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен только к соответствующему источнику питания.
Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
4. Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройств.

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**
Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.
1. Zariadenie chráňte pred vysokou vlhkosťou, a dávajte pozor, aby sa doň nedostala voda alebo prach. Zariadenie nepoužívajte na veľmi vlhkých alebo prašných miestach.
2. Zariadenie chráňte pred vysokou teplotou: Nepoužívajte ho v blízkosti vykurovacích zariadení a chráňte ho pred priamym slnečným svetlom.
3. Zariadenie by malo byť pripojené výhradne k zodpovedajúcej napájacejmu zdroj. Typ zodpovedajúceho napájacieho zdroja je uvedený v návode na obsluhu.
4. Na zariadenie nikdy nestriekajte čistiace prostriedky v spreji. Na jeho čistenie používajte výhradne suchú handričku.

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**
Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.
1. Zariadenie chráňte pred vysokou vlhkosťou, a dávajte pozor, aby sa doň nedostala voda alebo prach. Zariadenie nepoužívajte na veľmi vlhkých alebo prašných miestach.
2. Zariadenie chráňte pred vysokou teplotou: Nepoužívajte ho v blízkosti vykurovacích zariadení a chráňte ho pred priamym slnečným svetlom.
3. Zariadenie by malo byť pripojené výhradne k zodpovedajúcejmu napájaciejmu zdroju. Typ zodpovedajúceho napájacieho zdroja je uvedený v návode na obsluhu.
4. Na zariadenie nikdy nestriekajte čistiace prostriedky v spreji. Na jeho čistenie používajte výhradne suchú handričku.

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**
Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.
1. Zariadenie chráňte pred vysokou vlhkosťou, a dávajte pozor, aby sa doň nedostala voda alebo prach. Zariadenie nepoužívajte na veľmi vlhkých alebo prašných miestach.
2. Zariadenie chráňte pred vysokou teplotou: Nepoužívajte ho v blízkosti vykurovacích zariadení a chráňte ho pred priamym slnečným svetlom.
3. Zariadenie by malo byť pripojené výhradne k zodpovedajúcejmu napájaciejmu zdroju. Typ zodpovedajúceho napájacieho zdroja je uvedený v návode na obsluhu.
4. Na zariadenie nikdy nestriekajte čistiace prostriedky v spreji. Na jeho čistenie používajte výhradne suchú handričku.

**VAROVANIA**

1) При дїлодобовому використаннї слїхадлї при vysokoj úrovні гїластїотї мoже дoдстї k доčasнєй втратє слуху або k тривалєй stratє слуху.

2) Зарядженє на немєне розобратє. Трo зariadenie nepodporujeme žiadnym spôsobom opravovat. Nepovolené opravy majú za dôsledok stratu zárukы.

**ИНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**
Уважно прочитайте та слідуйте всім інструкціям перед використанням продукту.
1) Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу. Не користуйтеся пристроєм у приміщеннях з підвищеною вологістю і запливленню.
2) Оберегайте пристрій від нагрівання: не використовуйте його поруч із нагрівальними приладами і уникайте впливу прямих сонячних променів.
3) Продукт повинен бути підключений до джерела живлення тільки того типу, який зазначений в інструкції по експлуатації.
4) Ніколи не розпилюйте рідкі засоби для чищення. Очищуйте пристрій лише сухою тканиною.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
1) Увєрнєтеся, що інформація на високому рівні гучності протягом тривалого періоду часу може призвести до тимчасової або постійної втрати слуху.
2) Заборонено розбирати пристрій. Тимаче не рекомендує проводити самостійний ремонт даного пристрою. Несанкціонований ремонт призведе до втрати гарантії.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Lea y siga todas las instrucciones antes del uso del producto.
1. Proteja el dispositivo contra la alta humedad, así como frente a la penetración de agua o polvo. No utilice el dispositivo en instalaciones muy húmedas y polvorientas.
2. Proteja el dispositivo contra el calentamiento: No lo utilice cerca de dispositivos de calefacción y evite la luz solar directa.
3. El producto sólo se conectará a una fuente de alimentación específica en el manual de instrucciones.
4. Nunca rocíe detergentes líquidos. Utilice únicamente ropa seca para la limpieza del dispositivo.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Lea y siga todas las instrucciones antes del uso del producto.
1. Proteja el dispositivo contra la alta humedad, así como frente a la penetración de agua o polvo. No utilice el dispositivo en instalaciones muy húmedas y polvorientas.
2. Proteja el dispositivo contra el calentamiento: No lo utilice cerca de dispositivos de calefacción y evite la luz solar directa.
3. El producto sólo se conectará a una fuente de alimentación específica en el manual de instrucciones.
4. Nunca rocíe detergentes líquidos. Utilice únicamente ropa seca para la limpieza del dispositivo.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Lea y siga todas las instrucciones antes del uso del producto.
1. Proteja el dispositivo contra la alta humedad, así como frente a la penetración de agua o polvo. No utilice el dispositivo en instalaciones muy húmedas y polvorientas.
2. Proteja el dispositivo contra el calentamiento: No lo utilice cerca de dispositivos de calefacción y evite la luz solar directa.
3. El producto sólo se conectará a una fuente de alimentación específica en el manual de instrucciones.
4. Nunca rocíe detergentes líquidos. Utilice únicamente ropa seca para la limpieza del dispositivo.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Lea y siga todas las instrucciones antes del uso del producto.
1. Proteja el dispositivo contra la alta humedad, así como frente a la penetración de agua o polvo. No utilice el dispositivo en instalaciones muy húmedas y polvorientas.
2. Proteja el dispositivo contra el calentamiento: No lo utilice cerca de dispositivos de calefacción y evite la luz solar directa.
3. El producto sólo se conectará a una fuente de alimentación específica en el manual de instrucciones.
4. Nunca rocíe detergentes líquidos. Utilice únicamente ropa seca para la limpieza del dispositivo.

**INSTRUCȚII DE SIGURANȚA**
Lea y siga todas las instrucciones antes del uso del producto.
1. Proteja el dispositivo contra la alta humedad, así como frente a la penetración de agua o polvo. No utilice el dispositivo en instalaciones muy húmedas y polvorientas.
2. Proteja el dispositivo contra el calentamiento: No lo utilice cerca de dispositivos de calefacción y evite la luz solar directa.
3. El producto sólo se conectará a una fuente de alimentación específica en el manual de instrucciones.
4. Nunca rocíe detergentes líquidos. Utilice únicamente ropa seca para la limpieza del dispositivo.

время разговора удерживайте устройство на протяжении определённого промежутка на время разговора.
1 секунды. Отключение звука: при

**Устранение неполадок**

Неисправность:	Способ устранения:
Не удается подключиться к гарнитуре	Убедитесь, что наушники заряжены. Убедитесь, что устройства подключены и включена функция Bluetooth в вашем устройстве. Выключите наушники и затем снова их включите. Убедитесь, что гарнитура отмечена как устройство по умолчанию. Проверьте настройки Bluetooth в настройках вашего устройства. Выполните сброс до заводских настроек и переподключитесь.
Искаженный звук	Переместите наушники ближе к устройству. Проверьте наличие беспроводных сигналов, которые могут мешать качеству звука. Проверьте настройки громкости. Отрегулируйте громкость звука в наушниках и устройстве. Выключите наушники, а затем включите их снова. Выполните сброс до заводских настроек и переподключитесь.

Если действия из списка выше не помогут решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте CANYON <http://canyon.ru/zadajte-svoj-vopros/>

podriže na 1 sekundú stredné tlačidlo.
Vypnutie/zapnutie zvuku: Pri rozhovore.

**Riešenie problémov**

Porucha:	Riešenie:
Slúchadlá sa nepripoja	Skontrolujte, či sú slúchadlá nabitá. Skontrolujte, či sú zariadenia prepojené, a či je funkcia Bluetooth na zariadení zapnutá. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Uskontrolujte, či sú ako výhradne zvukové zariadenie nastavené slúchadlá. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znovu.
Rušený zvuk	Presuňte slúchadlá bližšie k zariadeniu. Skontrolujte, či sa v blízkosti slúchadiel a zariadenia nenachádza zdroj bezdrôtových signálov, ktoré by mohli spôsobiť rušenie. Skontrolujte, či je v blízkosti slúchadiel a zariadenia nastavené hlasitosť zvuku. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znovu.

Ак вище введене опрaчення непомогли вирішити, звернітьсa на стредіско підтримки компанії Canyon <http://canyon.eu/ask-your-question/>

podriže na 1 sekundú stredné tlačidlo.
Vypnutie/zapnutie zvuku: Pri rozhovore.

**Riešenie problémov**

Porucha:	Riešenie:
Slúchadlá sa nepripoja	Skontrolujte, či sú slúchadlá nabité. Skontrolujte, či sú zariadenia prepojené, a či je funkcia Bluetooth na zariadení zapnutá. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Uskontrolujte, či sú ako výhradne zvukové zariadenie nastavené slúchadlá. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znovu.
Rušený zvuk	Presuňte slúchadlá bližšie k zariadeniu. Skontrolujte, či sa v blízkosti slúchadiel a zariadenia nenachádza zdroj bezdrôtových signálov, ktoré by mohli spôsobiť rušenie. Skontrolujte, či je v blízkosti slúchadiel a zariadenia nastavené hlasitosť zvuku. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znovu.

Ак вище введене опрaчення непомогли вирішити, звернітьсa на стредіско підтримки компанії Canyon <https://canyon.ua/tech-support/ua/>

сеуцунді центральную кнопку.
Выключите: нажмите и держитевайте более 3 секунд центральную кнопку.

**Сброс к заводским настройкам:**
1. Разорвите Bluetooth-соединение с наушниками через меню настроек.
2. Поместите наушники в зарядный футляр. Затем нажмите и удерживайте обе центральные кнопки