

## Дополнение к инструкции для мониторов NEO(+), PRIME(+), PRIME MIRROR, LOKI+, LOKI SD, AMELIE SD версия прошивки 3.10

### В прошивку были внесены следующие исправления:

Для всех мониторов с SD (microSD) картой:

- Исправлены русские тексты в меню просмотра видеофайлов и кадров

Для мониторов NEO(+), PRIME(+), LOKI+

- Уменьшено время записи по детектору движения до 2-х минут. При этом, если были записаны подряд пять 2-х минутных роликов и движение не прекратилось (пауза между обнаружением движения менее 20 сек), будет записан 10-ти минутный ролик. Если после этого в течение 20 секунд не было обнаружения движения, следующий ролик будет опять 2-х минутный.
- В режиме записи по детектору движения отключен динамик монитора.

### Введены новые возможности:

- Появилась возможность установки на сигнал вызова от вызывных панелей, интеркома и будильника (будильник только для мониторов NEO(+), PRIME(+), LOKI +) любого звукового файла формата MP3
- Для мониторов NEO (+), PRIME (+), LOKI + появилась возможность выбора интерфейса:

**iPhone:**



## Android:



## Windows 8



- Для мониторов PRIME(+) и PRIME MIRROR появилась возможность отключения или включения постоянной подсветки сенсорных кнопок

### Как установить мелодию MP3 для вызывных сигналов:

1. Сохраните все нужные Вам файлы с SD (microSD) карты.
2. Обновите прошивку монитора до версии 3.10, следуя инструкции по изменению прошивки.
3. Отформатируйте карту в мониторе (Настройки -> Формат системы -> Форматировать SD карту -> Применить)
4. Скопируйте на SD (microSD) карту файлы из монитора (Настройки -> Копировать содержимое памяти на SD карту -> Копировать)
5. Выключите монитор

6. Вытащите SD (microSD) карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера
7. Откройте содержимое съемного диска являющегося вашей SD (microSD) картой.  
Откройте папку RingTones, Вы увидите вложенные папки:  
Door1, Door2, Intercom, AlarmClock  
Скопируйте в эти папки Ваши любимые мелодии (по одной в каждую) соответственно:  
в папку Door1 – для вызывной панели №1  
в папку Door2 – для вызывной панели №2  
в папку Intercom – для вызовов через интерком  
в папку AlarmClock – для будильника (только для мониторов NEO, PRIME(+), LOKI+)
8. Вставьте SD (microSD) карту в выключенный монитор и включите его.
9. Выбранные Вами мелодии будут воспроизводиться автоматически при соответствующих вызовах.

### **Как включить или выключить постоянную подсветку кнопок в мониторах PRIME(+) и PRIME MIRROR**

1. Выключите монитор
2. Извлеките SD (microSD) карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера
3. Скачайте с сайта [www.tantos.pro](http://www.tantos.pro) со страницы соответствующего монитора архив BackLight.rar
4. Извлеките из архива BackLight.rar папку SetDeviceWorkMode и скопируйте ее на SD (microSD) карту. Оставьте в ней только один файл (файлы внутри пустые):  
DisableBackLight.txt – для отключения подсветки кнопок  
EnableBackLight.txt – для постоянного включения подсветки кнопок.
5. Вставьте SD (microSD) карту в выключенный монитор и включите его.
6. Монитор запомнит состояние подсветки.

### **Как изменить вид интерфейса для NEO (+), PRIME (+), LOKI +**

Доступны три вида интерфейсов аналогичных: iPhone, Android, Windows 8

1. Выключите монитор
2. Извлеките SD (microSD) карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера
3. Скачайте с сайта [www.tantos.pro](http://www.tantos.pro) со страницы соответствующего монитора архив MultyMenu.rar
4. Скопируйте из архива MultyMenu.rar все файлы и папки на SD (microSD) карту
5. Вставьте SD (microSD) карту в выключенный монитор и включите его.
6. В режиме отображения экранного меню нажмите и удерживайте кнопку  для NEO, кнопку  для PRIME и кнопку  для LOKI +, интерфейс переключится. Для перехода к другому интерфейсу удерживайте кнопку снова.

**Примечание:** Измененный интерфейс доступен только при установленной в мониторе SD (microSD) карте с указанными файлами.

