



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ SA-5425BK



- 3 подвижные бритвенные головки
 - Выдвижной триммер
- Работа от аккумуляторов Ni-Cd
 - Зарядка через USB кабель
- Подходит для влажного и сухого бритья

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети (110-240В~50/60Гц).
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только адаптером питания, входящим в комплект.
- Запрещается брать адаптер питания и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур адаптера.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте адаптер с поврежденным шнуром электропитания и/или вилкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумуляторы нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.
- Не допускайте безнадзорного использования прибора детьми и немощными лицами без присмотра взрослых. Запрещено детям играть с прибором.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Бреющий блок
- 2.Кнопка фиксации бреющего блока
- 3.Кнопка включения/ выключения
- 4.Индикатор зарядки
5. Разъем подсоединения адаптера
6. Триммер
7. Фиксатор триммера



РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора Ni-Cd (2*2/3AA 450mA Ni-cd).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 25-30 минут в целом).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки!**

- **Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.**

- **БРИТЬЁ**

- Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
- Бритва предназначена как для влажного, так и для сухого бритья.
- Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
- Для влажного бритья нанесите на кожу небольшое количество пены.
- Снимите защитную крышку.
- Для включения продвиньте выключатель вверх.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
- По окончании продвиньте выключатель вниз для остановки работы прибора.
- Если Вы использовали пену, промойте бритвенные головки под струей воды.
- Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.

- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА**

- Триммер предназначен для подравнивания бороды, усов, висков
- Потяните вниз за кнопку фиксации триммера
- Сдвиньте вверх кнопку включения бритвы
- Расположите триммер под углом к коже и аккуратно срежьте волосы.
- По окончании выключите бритву и нажмите на триммер, чтобы он до конца вошел в паз и раздался щелчок фиксатора.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети или завершить работу прибора).
- Нажмите кнопку фиксатора бритвенного блока и снимите крышку
- Промойте внутреннюю часть бритвенной головки под струей воды
- Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**
- Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.
- Откройте триммер и тщательно прочистите его щеточкой.
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно скрутить для винта на задней части бритвы, открыть крышку и извлечь аккумулятор.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдении правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бритва электрическая	1 шт.
2. USB кабель для зарядки	1 шт.
3. Защитная крышка	1 шт.
4. Щеточка для чистки	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	110-240В~50/60Гц
Мощность:	3Вт
Аккумулятор	2x2/3AA 450mA Ni-Cd

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 12-2019

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,

Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”.

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

