



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРИММЕР
(машинка для стрижки)
SA-5525BG / SA-5525BS



- Лезвия из высокоуглеродистой стали
- Насадка-гребень для стрижки до 3 мм
 - Работа от аккумулятора Ni-Cd
 - Автономная работа до 50 минут
 - Полная зарядка в течение 8 часов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Триммер предназначен для ухода за волосами на бороде, усах, висках и т.д. Специальные насадки позволяют установить длину среза волос. Запрещается использовать триммер в других целях. Триммером нельзя стричь животных!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Триммер нельзя использовать влажными руками и промывать в воде!**
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте прибор с признаками повреждения
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект.
- Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте триммер растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать в утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Насадка-гребень
2. Лезвия
3. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
4. Моторная часть
5. Индикатор включения зарядки
6. Масло для лезвий
7. Шнур для зарядки
8. Щеточка для очистки



РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Ni-Cd (AA 600mAh 1,2V).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что **перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить**.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 45-50 минут в целом).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**

- Для зарядки используйте для зарядка только кабель, входящий в комплект поставки!
- Данная модель не работает во время зарядки аккумулятора. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Убедитесь, что выключатель находится в положении ВЫКЛ. (OFF).
- Если необходимо – установите насадку-гребень. Можно стричь волосы также без нее.
- Переведите переключатель в положение ВКЛ. (ON), машинка включится.
- После использования переведите кнопку в положение ВЫКЛ. (OFF). Желательно очищать прибор после каждого использования. Также, если Вы не собираетесь использовать триммер в течение длительного времени, желательно извлечь из него батарейку.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого использования
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор.
- Снимите насадку, очистите ее специальной жесткой щеточкой внутри и снаружи. Затем верните насадку на место. **Будьте осторожны с лезвиями! Они очень острые и могут Вас поранить!**
- Корпус протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- Запрещается погружать прибор в воду или промывать под проточной водой!
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от

пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно.

Не выбрасывайте прибор, пока не удалите из него встроенные аккумуляторные батареи!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер (моторный блок)	1 шт.
Насадка-гребень	1 шт.
Шнур для зарядки	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3Вт
Батарейка	AA 600mAh 1,2V

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 11-2018

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Производитель: YONGKANG GEENEW IMP AND EXP CO., LTD.

Адрес: Jiang Nan Street, Ziwei South Road, 295second, No.4, Yongkang, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

EAC

