

Таблица 1

Обозначение		Артикул	Наименование	Кол-во шт/изд
1	001	86.011020.00	Приемник в сборе	1
2				1
3				1
4				1
5				1
6				1
7				1
8				4
9	002	86.04003.00	Корпус редуктора	1
10			Подшипник игольчатый	1
11			Пластина удерживающая	1
12			Сальник	1
13			Винт	1
14			Втулка	1
15			Клавиша переключателя режимов	1
16		Пружина	1	
18			Кольцо	1
19			Переключатель режимов	1
20	004	86.07101.00	Ствол в сборе	1
21				1
22				1
23				1
24				1
25				1
26				1
27				3
28	005	86.07104.00	Промасса в сборе	1
29				1
30				1
31				1
32				1
33				1
34				1
35				1
36	007	86.07102.00	Поршень в сборе	1
37				1
38				1
39				1
40				2

Продолжение Таблицы 1

Обозначение		Артикул	Наименование	Кол-во шт/изд
41	008	86.02103.00	Щит промежуточный в сборе	1
42				1
43				1
44				1
45				1
46				1
47				1
48	010	86.02107.00	Подшипник качающийся в сборе	1
49				1
50				1
51				1
52				1
53				1
54				1
55	009	86.02106.00	Вал-шестерня в сборе	1
56				1
57				1
58				1
59			Диафрагма	1
60	008		Подшипник шариковый	1
61			Крышка подшипника	1
62			Винт	2
63		86.03101.00	Якорь в сборе	1
64			Подшипник шариковый	1
65			Диафрагма	1
66			Винт	2
67		86.03002.00	Статор	1
68			Колодка клеммная	2
69			Втулка резиновая	1
70		86.04004.00	Корпус двигателя	1
71			Полукольцо-контактор	2
72	012		Щеткодержатель в сборе	1
73				2
74				2
75				2
76				2
77			Переключатель реверса	2
78		86.04004.01	Ручка-накладка	1
79			Винт	1

Продолжение Таблицы 1

Обозначение		Артикул	Наименование	Кол-во шт/изд
80			Винт	2
81			Выключатель	1
82			Конденсатор	1
83			Индуктор	1
84			Винт	2
85			Зажим шнура	1
86			Шнур питания	1
87			Втулка защитная шнура	1
88	011		Ручка боковая в сборе	1
89				1
90				1
91				1
92				1
93				1
94				1

