

ENG USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek Optoelectronics Inc.
Please read this manual carefully before using the flashlight.

OPERATION

Before use: Tighten the tailcap.

In OFF state:

1 click: To turn on the last used mode.

Press and hold: To turn on Firefly mode of the last used light. Keeping button pressed will start cycling through modes of the chosen light. Release to select.

In ON state:

1 click: To turn off the flashlight.

Press and hold: To start cycling through modes of the chosen light. Release to select.
2 clicks: To change between white and red light in any mode.

Add/Remove Strobe modes. Unscrew the tailcap to 1/4 while the flashlight is off, press the button, tighten the tailcap while keeping the button pressed and then unscrew it again.

WARNINGS

- For effective operation of the flashlight we recommend branded 18650 Li-Ion batteries without PCB (unprotected) no more than 70 mm long.
- The flashlight can get hot in Turbo and Strobe modes quickly and discharge the battery with high current. Don't leave it without your attention as very bright light might heat objects and cause fire.

WARRANTY AND SERVICE

Armytek provides free warranty repairs for 10 years (excluding batteries, chargers, switches and connectors, which have 2-year warranty) from the date of purchase if there is a document confirming the purchase. The warranty does not extend to damage during:

- Improper usage.
- Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
- Long-term application in chlorinated and contaminated liquids or sea water.
- Exposure to high temperatures and chemicals (including the liquids from defected batteries).
- Usage of low-quality batteries.

Armytek Optoelectronics Inc.
Germany, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (206) 785-9574 - service@armytek.com • www.armytek.com

Specifications are subject to change without notice.

GER BENUTZERANLEITUNG

Viel Dank, dass Sie sich für Armytek Optoelectronics Inc., entschieden haben.
Vor dem Gebrauch sehen Sie sich bitte Anleitung an.

STEUERUNG

Vorbereitung auf die Arbeit: Schrauben Sie die hintere Lampenabdeckung zu.

Inaktivierter Status:

1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.
Gedrückt halten: Einschalten des Glühwürmchen-Modus des zuletzt verwendeten Lichts. Beim weiteren Halten beginnt zyklischer Wechsel von Modi des ausgewählten Lichts. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.

Aktivierter Status:

1 Klick: Ausschalten der Lampe.
Gedrückt halten: Übergang zum zyklischen Wechsel der Modi von ausgewählter Farbe. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.
2 Klicks: Umschalten zwischen weißem und rotem Licht in jedem Modus.

Stroboskop-Modi hinzufügen/ausschließen. Schrauben Sie die hintere Abdeckung der ausgeschalteten Lampe um 1/4 ab, drücken Sie den Knopf und schrauben Sie sie bei gedrückter Taste ein und schrauben Sie die Abdeckung wieder ab.

WARNUNG

- Für einen effektiven Betrieb der Taschenlampe empfehlen wir 18650-Li-Ion-Markenbatterien ohne Schutzplatine mit einer Länge von nicht mehr als 70 mm.
- Im Turbo-Modi und Stroboskop-Modi kann sich das Taschenlampengehäuse schnell erwärmen und die Batterie durch hohen Strom entladen. Man darf die Lampe aufsichtslos nicht lassen, da starkes Licht die in Nähe liegenden Gegenstände stark erwärmen und sogar einen Brand verursachen kann.

GARANTIE UND SERVICE

Eine kostenlose Garantiereparatur gilt 10 Jahre lang (mit Ausnahme von Batterien, Ladegeräten, Tasten und Anschlüssen, für die eine Garantie von 2 Jahren gilt) ab Kaufdatum, das durch den Beleg bestätigt wird. Die Garantie deckt keine Schäden in folgenden Fällen ab:

- Unvorschriftsmäßige Verwendung.
- Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.
- Längerer Gebrauch in chlorierten und kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
- Hitz- oder Chemikalieneinwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefällten Batterien.
- Verwendung der qualitativ mangelhaften Batterien.

Repräsentanz in Deutschland
Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 279-983-25 - service@armytekstore.de • www.armytekstore.de

Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FRA MANUEL D'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi le produit Armytek Optoelectronics Inc.
Nous vous prions de prendre connaissance de la notice avant l'utilisation.

MODE D'EXPLOITATION

Préparation à l'utilisation: Dévissez le couvercle arrière de la lampe.

Etat éteint:

1 clic: Lancement du dernier mode utilisé.
Appui et maintien: Activation du mode Luciole de la dernière lumière utilisée. Un maintien supplémentaire commence la commutation cyclique des modes de la lumière sélectionnée. Relâchez le bouton pour choisir.

Etat allumé:

1 clic: Extinction de la lampe.
Appui et maintien: Défilement cyclique des modes d'une couleur choisie. Relâchez le bouton pour choisir.
2 clics: Commutation entre la lumière blanche et rouge dans n'importe quel mode.

Ajouter/Supprimer Stroboscopes. Dévissez de 1/4 le couvercle arrière de la lampe éteinte, pressez bouton et sans le relâcher, visser et dévisser le couvercle.

PÉREGRINATIONS

- Pour un fonctionnement efficace de la lampe, nous recommandons des batteries originales Li-Ion 18650 sans plaque de protection d'une longueur maximale de 70 mm.
- Dans les modes Turbo et Strob, le corps de la lampe peut rapidement chauffer ou décharger la batterie par un courant élevé. Il ne faut pas laisser la lampe sans surveillance, car une puissante lumière peut chauffer les objets roches et provoquer la déflagration.

GARANTIE ET SERVICE

La société garantit la réparation gratuite de la lampe pour une durée de 10 ans à partir de la date d'achat en cas de présence d'un justificatif d'achat (sauf les batteries, chargeurs de batterie, boutons, boîte de contact à fiches dont la garantie est 2 ans). Sont exclus de cette garantie:

- Exploitation non conforme.
- Les transformations et les modifications non autorisées.
- Utilisation prolongée dans des liquides chlorés et contaminés ou dans l'eau de mer.
- Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des piles d'alimentation défaillantes.
- L'utilisation de piles de mauvaise qualité.

La représentation à EU
Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 279-983-25 - service@armytekstore.de • www.armytekstore.de

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

**RUS** РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek Optoelectronics Inc.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

УПРАВЛЕНИЕ

Подготовка к работе: Закрутите заднюю крышку фонаря до упора.

Выключенное состояние:

1 клик: Включение последнего использованного режима.
Нажатие и удержание: Включение режима Светлячок последнего используемого света. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор режимов выбранного света. Отпустите кнопку для выбора.

Включенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.
Нажатие и удержание: Переход к циклическому перебору режимов выбранного света. Отпустите кнопку для выбора.
2 клика: Переключение между белым и красным светом в любом режиме.

Добавить/Исключить режимы Строб. Открутите заднюю крышку выключенного фонаря на 1/4, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, закрутите крышку, а затем открутите еще раз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для эффективной работы фонаря рекомендуем фирменные аккумуляторы 18650 Li-Ion без платы защиты длиной не более 70 мм.
- В режимах Турбо и Строб, корпус фонаря может быстро нагреваться и разряжать батарею высоким током. Нельзя оставлять фонарь без присмотра, так как мощный свет способен сильно нагреть близлежащие предметы и даже спровоцировать взрывание.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме элементов питания, зарядных устройств, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку. Гарантия не распространяется на повреждения при:

- Использовании не по инструкции.
- Попыткам модификации или ремонта несертифицированным мастером.
- Длительном использовании в хлорированных и загрязненных жидкостях или морской воде.
- Воздействии высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
- Применении некачественных элементов питания.

Представительство в России
Россия, 129045, Москва, пр. Мира, 95, стр.1, офис 708
(8 800) 100-4715 (по России звонок бесплатный)
service@armytek.ru • www.armytek.ru

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

**FIN KÄYTTÖOHJE**

Kiitos Armytek Optoelectronics Inc. tuotteen valinnasta.
Ennen käytön aloittamista tutustu käyttöohjeeseen.

KÄYTTÖ

Käytönnoton valmistaminen: kääri lampun takakorkki loppuun asti.

Pois päältä -tila:

Likkeaus: Viimeksi käytetty tilan päälle kytkeytä.
Painallus ja sen pitämisen: Viimeksi käytetty valon Tulikärpänen -tilan kytkeyminen.
Mikäli pitämisen jatkuu, alkaa valitun valon toimintatilojen selaiminen. Vapauta painiketta valinnan vahvistamiseksi.

Päälle kytkeyty -tila:

Likkeaus: Lampun sammuttaminen.
Painallus ja sen pitämisen: Siirtyminen valitun valon toimintatilojen selaimiseen.
Vapauta painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Likkeaus: Valkoisen ja punaisen valon välinen kytkeytä toteutuu missä tahansa toimintatilassa.

Lisää/poista Strobokskoopit. Kierrä auki 1/4:lla sammutetun taskulampun takaa, pitämällä painiketta alas painettuna kierra korkki kiinni ja sitten taas auki.

VAROITUKSET

- Valaisimen tehoikkuiden varmistamiseksi suosittelaan alkuperäisten 18650 Li-ion -akkujen käytöötä ilman suojaapiria pituudeltaan enintään 70 mm.
- Turbo ja Strobo -tilat lampun runko voi lämmennä nopeasti ja tyhjentää akkuja korkealla lännitteellä. Älä jätä lampua päälä valovomattaa, sillä voimakas valo voi lämmittää läheillä olevia esineitä ja aiheuttaa jopa palovaaran.

TAKUU JA HUOLTO

10 vuoden maksuton takuuhuolto (ei koske virtalähteitä, latureita, painikkeita ja yhdysliittimiä, joilla on 2 vuoden takuu) ostopalvelusta ostokuitta vastaan. Takuu ei korvaa seuraavaa:

1. Ohjeiden vastainen käyttö.
2. Epäpätevän huoltojan modifiointi- tai huoletyritys.
3. Pitkäkestoinen käyttö kloraatissa ja saastuneissa nesteissä tai merivedessä.
4. Altistuminen korkealle lämpötilalle tai kemikaaleille, mm. akkuvedelle.
5. Viallisten virtalähteiden käyttö.

Edustusto Suomessa
Helsinginjalkutie 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 550-7266 · service@armytek.fi · www.armytek.fi

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

SWE ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt produkter av Armytek Optoelectronics Inc.
Läs instruktionerna före användningen.

KONTROLL

Förberedelse för användning: Skruva fast bakre lamplocket.

Inaktivitet tillstånd:

1 klick: Aktivering av det senast använda läget.
Tryck och hållning: Aktivering av Eldfluga-läget av det senast använda ljuset. Längre hållning bärjer cyklisk sökning bland lägena för det valda ljuset. Släpp knappen för att göra ett val.

Aktiverat tillstånd:

1 klick: Inaktivering av ficklampa.
Tryck och hållning: Gå till den cykliska växlingen av lägena av de valda färgen. Släpp knappen för att göra ett val.
2 klick: Växling mellan vitt och rött ljus i alla moduler.

Lägg till/Ta bort Stroboskop. Skruva loss backlukan på avståndslampa med 1/4, tryck och håll ned knappen, skruva på och loss bakstycket.

WARNING

- För att effektivt använda ficklampa rekommenderar vi 18650 Li-Ion-batterier utan ett skyddskort som är högst 70 mm långt.
- I Turbo-lägrena och Stroboskoperna kan ficklampa snabbt värmas upp och ladda ur batteriet med hög ström. Lämna inte ficklampa utan tillsyn, eftersom kraftig belysning kan vara föremål som finns i närlheten och till och med orsaka brand.

GARANTI OCH SERVICE

En garantireparation är gratis kan utföras i upp till 10 år (med undantag för batterier, laddare, knappar och kontakter, som har 2 års garanti) sedan inköpsdatumet med ett dokument som bekräftar inköpet. Garantin täcker inte skador i följande fall:

1. Användning som inte sker enligt instruktionerna.
2. Försök att modifiera eller lägra produkten med hjälp av en ocertyficerad specialist.
3. Långvarig användning i klorerade och förorenade vätskor eller havsvatten.
4. Exponering för varm temperatur eller kemikalier, inklusive vätska från läckande batterier.
5. Användning av lågkvalitativa batterier.

Representation i EU

Helsinginjalkutie 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 550-7266 · service@armytek.fi · www.armytek.fi

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

NOR BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte produktene til Armytek Optoelectronics Inc.
Les bruksanvisninga før bruk.

STYRING

Klar gjøring til bruk: Skru det bakre lommelyktens deksel på til den stopper.

Avslått tilstand:

1 klikk: Slå på sist brukte modus.
Trykk og holde ned: Slå på ledflue lys-modus for det sist brukte lyset. Hvis man holder den nede videre, starter man å bla gjennom modusene til det valgte lyset. Slipp knappen for å velge.

Påslått tilstand:

1 klikk: Slå av lommelykten.
Trykk og holde ned: Bytte til å bla gjennom modusene til det valgte lyset. Slipp knappen for å velge.
2 klikk: Bytte mellom hvitt og rødt lys i alle moduser.

Legge til/slette Strobe. skru av bakdekslet til den avslalte lommelykten med 1/4, trykk på knappen og hold den inne, skru på og av dekslet igjen.

ADVARSLER

- For et effektivt bruk av lommelykten anbefales merkebatterier 18650 Li-Ion uten beskyttelsesbrett lengde på ikke over 70 mm.
- I Turbo-modusene og Stroboskopene kan lommelykten kropp raskt varme opp og tømme batteriet med høy strøm. Man kan ikke la lommelykten være ute uten tilsyn, da kraftig lys kan varme opp nærliggende gjenstander og til og med forårsake brann.

GARANTI OG SERVICE

Gratis garantireparasjon utføres i 10 år (unntatt batterier, ladere, knapper og kontakter, som har 2 års garanti) fra kjøpsdatoen med et dokument som bekrifter kjøpet. Garantien dekker ikke skader når:

1. Bruk er ikke i henhold til bruksanvisningen.
2. Det har vært forsök på å modifisere eller reparere av en usertifisert håndverker.
3. Langvarig bruk i klorerte og forurenede væsker eller sjøvann.
4. Eksponering for varme eller kemikalier, inkl. væske fra lekkede batterier.
5. Bruk av batterier av lav kvalitet.

Er representert i EU

Helsinginjalkutie 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 550-7266 · service@armytek.fi · www.armytek.fi

Spesifikasjoner kan endres uten foreløpig varsel.

Skanna koko ohjeen näkemiseksi
Skanna för att se fullständig användarmanual
Skann for å se hele bruksanvisningen
Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktów firmy Armytek Optoelectronics Inc.
Podczas użycia latarki należy uważnie przeczytać ponizszą instrukcję obsługi.

OBSŁUGA

Przygotowanie do pracy: Zakończ tylną zakrętkę latarki do oporu.

Stan wyłączone:

1 kliknięcie: Włączenie ostatnio używanego trybu.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Włączenie tryby Światlik ostatnio używanego światła.
Dalsze utrzymywanie rozpoczęcie cykliczne przechodzenie przez tryby wybranego światła. Zwolnij przycisk, aby wybrać.

Stan włączony:

1 kliknięcie: Wyłączenie latarki.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Przejście do cyklicznego przełączania trybów wybranego światła. Zwolnij przycisk, aby wybrać.
2 kliknięcia: Przejście się między białym i czerwonym światłem w dowolnym trybie.

Dodaj/Wyłącz Strobe. Odkończ tylną zakrętkę wyłączonej latarki o 1/4, naciśnij i przytrzymuj przycisk, przykręcić i odkręcić pokrywę.

OSTRZEŻENIA

- Do sprawnego działania latarki zalecamy korzystać z firmowych akumulatorów 18650 Li-Ion bez płyty ochronnej o długości nie więcej niż 70 mm.
- W trybach Turbo i Strobe latarki może szybko nagrzewać się a bateria szybkość się rozładowywać. Nie można pozostawiać latarki bez nadzoru, ponieważ silne światło może znacznie ogrzać bliskość przedmioty, a nawet spowodować pożar.

GWARANCJA I SERWIS

Bezpłatna naprawa gwarancyjna realizowana jest w okresie 10 lat (oprócz baterii, ładowarek, guzików i kostek łącznościowych posiadających 2 lata gwarancji) od daty zakupu, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powodowanych na skutek:

1. Nieprzestrzegania instrukcji.
2. Prób modyfikacji lub naprawy w niecertyfikowanym serwisie.
3. Używanie latarki przez dłuższy czas w chlorowanych lub zabrudzonych płynach albo w wodzie morskiej.
4. Oddziaływanie wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.
5. Użycia źródeł zasilania słabej jakości.

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Władysława Wysockiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska
+48 (65) 662-5598 · service@armytek.pl · www.armytek.pl

Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.