

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



72-1007

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования электронных кухонных весов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кухонные электронные весы REXANT имеют высокую точность измерения массы грузов и предназначены для взвешивания: продуктов, мелких бытовых предметов, жидкостей до 5 килограмм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой LCD-дисплей 141x41 мм
- Сенсорные кнопки управления
- Точность измерения: 1 грамм
- Максимальный вес: 5 кг
- Питание: 4 батарейки AAA
- Единицы измерения: g (г)/lb (фунт)/oz (унция)/ml (мл)/fl.oz (жидкая унция)
- Размеры весов: 251x231x21 мм
- Температура эксплуатации: 0...+40 °С (точность гарантируется при +20...+30 °С)
- Относительная влажность воздуха при эксплуатации: ≤90% RH
- Значок низкого заряда батарей: —
- Значок перегрузки (превышение максимального веса): — — —
- Функции: часы/таймер/температура и влажность окружающей среды

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы – 1 шт.
- Батарейки AAA – 4 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чтобы обеспечить точность измерения, при использовании ставьте весы на ровные твердые поверхности.
- Весы не водостойкие – избегайте попадания воды на изделие и не погружайте его в воду.
- Изделие предназначено для использования в сухих помещениях.
- Для очистки весов используйте влажную ткань или стекочиститель. Не используйте мыло или другие химикаты.
- Держите изделие вдали от воды, жары и сверхнизких температур.
- Весы — это высокоточный измерительный прибор. Никогда не кладите тяжелые предметы на весы на продолжительное время. Обращайтесь с весами бережно, чтобы не повредить.
- Перед первым использованием уберите защитную пленку в месте контакта батареек.
- Извлеките батарейки из весов, если не используете их в течение длительного времени.
- При некорректной работе весов проверьте батарейки. При необходимости замените батарейки на новые.
- Если батарейки протекли, немедленно замените их, так как они могут повредить весы.
- Не ставьте тяжелые предметы на весы.
- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Извлеките весы из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия!
2. Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
3. **Включение:** Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить весы.
4. **Выбор единицы измерения:** Нажмите кнопку «UNIT», чтобы выбрать нужную единицу измерения, например, если вам нужны гр, нажмите кнопку «UNIT» до тех пор, пока справа внизу экрана не появится значок «g».
5. **Взвешивание:** После того как на экране появится «0», поставьте предмет на весы, и дождитесь, когда показания изделия стабилизируются.
6. **Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение 2 секунд, чтобы выключить весы.
7. **Функция тарирования:**
 - Если на весах предмет легче 100 г, нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы обнулить показания (через 1,5 сек), и затем вы можете взвешивать одновременно что-то еще.
 - Если на весах предмет тяжелее 100 г, нажмите «0T», и через 1,5 сек. на экране появится «0» и значок тарирования «T» в левом нижнем углу.
8. **Функция «Таймер»:**
 - Нажмите и удерживайте кнопку «Timer» в течение 1 сек, чтобы активировать функцию таймера. На экране появится «00:00», и первая цифра замигает. Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы увеличить значение мигающей цифры и «UNIT», чтобы уменьшить. Например: нажмите один раз «ON/OFF» – и первая цифра с 0 изменится на 1, затем нажмите кнопку «Timer», чтобы подтвердить установленное значение – и тогда замигает вторая цифра.
 - То же самое выполните для второй и последующих цифр.
 - Нажмите кнопку «Timer», чтобы подтвердить установленное значение – весы начнут обратный отсчет и запищат, когда время истечет («00:00»). Нажмите кнопку «Timer» для завершения.
9. **Настройка времени:**
 - Нажмите и удерживайте кнопку «Time» в течение 1 сек, чтобы активировать режим настройки времени – на экране появится время, и две первые цифры будут мигать.
 - Настройте время в соответствии с вашим местным временем, нажимайте «ON/OFF», чтобы увеличить значение мигающих цифр и «UNIT», чтобы уменьшить. Нажмите кнопку «Time», чтобы подтвердить установленное значение.
10. **Температура:** Нажмите кнопку «UNIT» на выключенных весах, чтобы поменять единицу измерения температуры между Цельсием (°C) и Фаренгейтом (°F).

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на экране изделия появился значок низкого заряда батарей «—» - замените батарейки:

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне весов.
2. Извлеките старые батарейки.
3. Установите новые батарейки, соблюдая полярность.
4. Установите крышку батарейного отсека обратно.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Особых условий хранения и транспортировки не требует.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- Срок гарантии начинается с даты покупки.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - При механических повреждениях изделия.
 - При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - Использование неоригинальных аксессуаров.
 - Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
- Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

