

FR Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les appareils de l'appareil peuvent être utilisés sans contact avec le peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

- Installation de l'appareil et son utilisation doit toujours être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes diminue d'expérience ou de connaissances, sauf l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, il ne fonctionne pas normalement.
- En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encadrement des grilles de passage d'air sous contact de la skin.

- L'appareil doit être branché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé le nettoyage, au lieu où vous l'avez utilisé, même momentanément.
- Ne pas utiliser le cordon et endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains mouillées.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

- Ne pas utiliser sur des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 35 °C.

GARANTIE

- Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZI A PROTEZIONE DELL'INQUINAMENTO

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confirmez ce produit d'un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

- Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

GARANTIE

- Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

- Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwendbare oder recycelbare Materialien.
- Drängen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Recyclingunternehmen Ihrer Stadt oder Gemeinde.

- Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

GARANTIA

- Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (richtlijn: Compatibiliteit Electromagnetische, Compatibiliteit Milieu...).
- De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsnoer niet beschadigd wordt en niet met het apparaat samen wordt gebruikt.

- Controleer of de spanning van uw elektrische-installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

- Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

- Installeer het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.

- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

- Dit apparaat is niet bedoeld om zonnepanelen of zonnepanelen te worden gebruikt. Het gebruik van zonnepanelen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. Het gebruik van zonnepanelen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen worden toegezien uitgevoerd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet meer in een contact op met een erkende servicecentrum indien:
- Het apparaat gerepareerd is.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Have it at a local civic waste collection point.

- These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unrichtige Bedienung erhöht das Verletzungsrisiko durch jegliche Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den Normen und Bestimmungen Wiederverwendung elektromagnetischer Verträglichkeit, Umwelt...
- Die Zubehörsätze dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

- Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

- WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeteicht werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrequelle darstellen kann.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (insb. Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit benutzt werden. Das gleiche gilt für Personen ohne eigene Erfahrung mit dem Gerät. Benutzen Sie sich mit dem Gerät nicht, wenn Sie von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beauftraget werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sie damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht und ziehen Sie ein anerkanntes Kundendienstzentrum in Kontakt, wenn:
- Das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.

- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutztem Rücklauf zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer anderen Wärmequelle.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör. Das Gerät ist urheberrechtlich geschützt.

- Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendem Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

- Schließen Sie das Gerät nicht ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist. Das Ausgerüstet darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Gerätes von Staub.
- Das Gerät muss ausgeglichen werden, vor Reinigung und Wartung. Verwenden Sie nur originalen Zubehör

