

CENTEK®

СТ-1303

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

ҮСТЕЛ БЛЕНДЕРІ

НАСТИЛЬНИЙ БЛЕНДЕР

СТОЛ КАРЫШТАРГЫЧ

ҰӘЛДІК ҒӘЛДІЛӘР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

ОФИЦИАЛЫК ӘКІМСІЛІК





РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попытка неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.
Настольный блендер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздей-

ствию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости). Запрещается касаться прибора мокрыми руками.

- В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
- После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. При отключении прибора беритесь за вилку, а не за шнур питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.

- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергомеханических приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Прибор можно разбирать только после полной остановки двигателя.
- Прибором не следует пользоваться, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
- Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
- Не держите вилку в электросети, если:
 - прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
 - перед разборкой или сборкой;
 - после каждого использования.
- Если Вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком: никогда не погружайте прибор в воду!
Опасность пожара: никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Мерный стаканчик
2. Крышка блендерного стакана
3. Блендерный стакан
4. Нож
5. Держатель блендерного стакана
6. Моторный блок
7. Регулятор скорости / переключатель режимов
8. Прорезиненные ножки

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Моторный блок в сборе (блок, держатель) - 1 шт.
- Стеклянный стакан в сборе (стакан, крышка, мерный стаканчик, ножи) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Удалите все упаковочные материалы. Произведите чистку стакана (см. раздел «Ход за прибором»).

Блендерный стакан поставляется в собранном виде.

Чтобы собрать его после очистки, проделайте следующие действия:

- Установите нож в держатель блендерного стакана.

- Совместите с дном стакана и зафиксируйте, поворачивая по часовой стрелке.
- Установите блендерный стакан на корпус, совместив метки на стакане и корпусе, и поверните стакан по часовой стрелке до фиксации.
- Поместите ингредиенты в блендерный стакан. Не наполняйте блендерный стакан выше самой крайней метки.
- Вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки и закройте ею блендерный стакан. Убедитесь, что блендерный стакан установлен правильно и зафиксирован.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Выберите необходимую скорость при помощи переключателя (от 1 до 4). Если Вы хотите ускорить процесс смешивания, выберите режим P (импульс) и удерживайте переключатель в этом положении несколько секунд. Для получения необходимой консистенции поверните переключатель в режим P несколько раз. После отпускания переключатель, он вернется в положение «0». Для измельчения более твердых продуктов выберите режим TURBO, прибор будет работать с максимальной мощностью.
- Если во время работы прибора Вы решите добавить ингредиенты, поверните переключатель в положение «0», снимите мерный стаканчик и через отверстие добавьте продукты в блендерный стакан.
- Для завершения работы установите переключатель в положение «0». Дождитесь, пока мотор остановится. Затем снимите крышку и извлеките содержимое.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора нельзя открывать крышку блендерного стакана.

Время непрерывной работы не должно превышать 2 минуты. Между двумя непрерывными циклами необходимо выдержать 10 минут отдыха. Дайте прибору остыть до комнатной температуры перед выполнением следующего рабочего цикла.

Запрещается класть в прибор следующие предметы, во избежание повреждения: кости, большие куски твердых, замороженных продуктов или жесткие продукты, такие как репа.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед чисткой прибора выключите его и извлеките вилку из розетки электросети.
- Снимите стеклянный стакан с моторного блока.
- Вымойте все части стакана в горячей мыльной воде. Чистку производите сразу после использования блендера.
- Промойте детали в чистой холодной воде и просушите их.

Запрещается касаться лезвий ножей.

Некоторые продукты, например свекла и т.п., могут оставлять пятна на корпусе прибора. Для их удаления протрите прибор влажной тканью.

Внимание! Тщательно промывайте лезвия сразу после каждого использования! Осторожно! Лезвия имеют острые края!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 500 Вт
- Максимальная мощность: 1200 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2,

н.п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.02975/21 от 08.02.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального талона изготавителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случай, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питанию телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білікті емес жөндеуге арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құрапды пайдалану үшін басқа түрғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Үстел блендері-бұл түрмистық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспалтың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізег алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЯТ таңысызы.
- Осы нұсқаулықты, кассалық чек пен құралдың қантасын сақтаңыз. Жоғалған жағдайда пайдалану жөніндегі Нұсқаулық жаңартылмайды, ал мұндай аспал кепілдікten алынады. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тікелей күн саулеесі мен ылғалға ұшыратпаңыз (суға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыым салынады). Құралды дымықп қолмен ұстауға тыым салынады.
- Құрылғыдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны деру желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны жұмысқа, тегіс емес, тұрақсыз беттерге орнатпаңыз. Емес нақрытайт аспал.
- Кейін пайдалану және тазалау алдында аспалты сөндіріліз розеткадан электр қорегі. Құрылғыны ажыратқан кезде қуат сымы үшін емес, шанышқыны алыңыз және тартыңыз.
- Қуат сымы закымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындашы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.
- Аспалты қарасуыз қалдырмаңыз. Қуат сымының балалардың қолы жетпейтін жерде салынғанына көз жеткізіңіз.

- Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білім болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспалты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Құрылғыны және оның желілік сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаулы аспалты пайдалануға жол берілмейді. Құрылғыны взіріз жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз.
- Тек түпнұсқа қосалқы өвлешктерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жинауына кірмейтін керек-жараптарды пайдаланбаңыз.
- Пайдалануды бастаңынан электр желісінің кернеуі аспалта көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қоспаса бұрын, оның толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Егер оптік жиектері бар заттардың жиектеріне тиіп кетсе, қандай да бір заттармен қысылып немесе оралған болса, электр сымын тартпаңыз; ыстық заттардың қуат сымына тигізбеніз.
- Құрылғы құрылғынына білікті емес арапасу немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құрылғыны пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында кепілдік жойылады.
- Аспалты тек жерге түйіктау түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосыңыз, жерге түйіктау сымы бар тек екі полюсті 10 А тиіпті ұзақтыштарды пайдаланыңыз.
- Бір уақытта бірнеше энергияны қажет ететін құралдарды пайдаланбаңыз-бұл түрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға ақелуі мүмкін.
- Құрылғыны қозғалтқыш топық тоқтағаннан кейін ғана өвлешкеуге болады.

- Құрылғыны қолдануға болмайды, егер:
- электр сымы зақымдалған;
- құрылғы көрінетін зақымға ие;
- құрылғы биіктікten қулады;
- құрылғыға ылғал түсті.
- Егер Сіз аспалты қадағалаңыз ол ешірулі!
- Аспалты 0 °C төмен және 35 °C жоғары температурада пайдаланбаңыз, егер аспал үзак үақыт 0 °C төмен температурада болса, оны қосудан кемінде 3 сағат бұрын жылдыплатын үй-жайлға қойыңыз.
- Ашаны электр желісінде үстамаңыз:
- егер аспал дұрыс жұмыс істемесе (жоғары шу, діріл және т.б.);
- өвлешкеге немесе жинау алдында;
- әрбір пайдаланғаннан кейін.
- Егер сіз тіпті қысқа уақытқа кетуіңіз керек болса, құрылғыны арқашан жепіден ажыратыңыз.
- Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

НАЗАР!

Электр тогымен зақымдану қаупі: ешқашан Құрылғыны суға батырмачыз! Өттің қауіп-қатері: ешқашан аспалтың тез тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол берменіз!

2. АСПАЛТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Өлшеуіш стакан
2. Блендер стаканының қақлағы
3. Блендер стаканы
4. Пышак
5. Блендер стаканын ұстағыш

6. Мотор блогы
7. Жылдамдықты реттегіш / режимдерді ауыстырыш
8. Резеңкеленген аяқтары

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫФЫ

- Жинақтағы мотор блогы (блок, ұстағыш) - 1 дана
- Жинақтағы шыны стакан (стакан, қақлақ, өвшегіш стакан, пышақтар) - 1 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ИСТЕУ ТӘРТІБІ

Аспалты электр желісінде қоспаса бұрын желідегі кернеудің аспалта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Барлық қантай материалдарын жойыңыз. Стаканды тазалаңыз («Аспалты күтү» болмін қараңыз).

Блендер стаканы жиналған түрде жеткізіледі.

Оны тазартудан кейін жинау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Блендер стаканының ұстағышына пышақты орнатыңыз.
- Стаканының түбімен сәйкестендіріп, сағат тілімен бұрыңыз.
- Стакан мен корпустағы белгілерді сәйкестендіре отырып, блендер стаканын корпусқа орнатыңыз да стакан бекітілгенге дейін сағат тілімен бұрыңыз.
- Ингредиенттерді блендер стаканына салыңыз. Блендер стаканын ең соңғы белгіден жоғары толтырыңыз.
- Өлшеуіш стаканды қақлағын саңылауына салыңыз да, онымен блендер стаканын жабыңыз. Блендер стаканының дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік баусымның ашасын розеткаға қосыңыз.

- Ажыратып-қосқыштың көмегімен (1-ден 4-ке дейін) қажетті жылдамдықты таңдаңыз. Егер сіз арапастыру үдерісін жылдамдатқышы келсе, Р (импульс) режимін таңдаңыз да ажыратып-қосқышты осы қалыпта бірнеше секунд үстап тұрыңыз. Қажетті консистенцияны алу үшін ажыратып-қосқышты Р режиміне бірнеше рет бұрыңыз. Содан соң ажыратып-қосқышты жіберіңіз, ол «0» қалпына қатты болады. Анағұрлым қатты өнімдерді үсақтау үшін TURBO режимін таңдаңыз, аспап ен жоғары қуатпен жұмыс жасайтын болады.
- Егер сіз аспалтың жұмысы кезінде ингредиенттер қосуға шешім қабылдасаңыз, ажыратып-қосқышты «0» қалпына бұрыңыз, өшшегіш стақанды алыңыз да, саңылау арқылы блендер стақанына өнімдерді қосыңыз.
- Жұмысты аяқтау үшін ажыратып-қосқышты «0» қалпына қойыңыз. Мотор тоқтаганға дейін күтіңіз. Содан соң қақлағын ашып, ішіндегін төгіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс жасап тұрған кезде блендер стақанының қақлағын ашуға болмайды.

үздіксіз жұмыс жасау уақыты 2 минуттан аспалау керек. екі үздіксіз айналым арапалығында 10 минут демалу керек. келесі жұмыс айналымын орында мас бұрын аспалты өлеме температурасына дейін сұтыңыз.

закымданудын алдын алу үшін аспапқа келесі заттарды салуға тыйым салынды: сүйектер, қатты, мұздатылған тағамдардың үлкен боліктері немесе шалқан тәрізді қатты тағамдар.

5. ҚҰРЫЛЫНЫ КҮТУ

- Тазалау алдында аспалты өшіріңіз және оны шығарып алыңыз розеткадан электр желілері.
- Шыны ыдысты мотор блогынан алыңыз.
- Стаканның барлық боліктерін ыстық сабынды сүмен жуыңыз. Блендерді қолданғаннан кейін дереге тазалаңыз.

- Жуыңыз, болшектері таза сүйк суда және оларды кептіріңіз. Пышақтардың пышақтарына тиょғе тыйым салынады. Кейбір өнімдер, мысалы, қызылаша және т.б. құрылғының корпусында дақ, қалдыруы мүмкін. Оларды алып тастау үшін құрылғыны дымқып шуберекпен сүртіңіз.

НАЗАР! Эр қолданғаннан кейін пышақтарды жақсылап шайыңыз!
АБАЙЛАҢЫЗ! Пышақтардың еткір жиектері бар!

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 500 Вт
- Максималды қуат: 1200 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қантама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Қадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өндеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнағы бекетіне тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өнделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өндеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортани қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр

құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АКЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқа-улыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алғанда үшін жақын мандағы авторлардан ылғалдау сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық, нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Сатыл алушылардан шағымдарды қабылдауда үәкілдітті және Қазақстан Республика-сында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйіміңін мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Қазақстандағы талаптар қабылдауда үйіміңін атаптымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: 8 (727) 225-41-13.

Внімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.02975/21, 08.02.2021 ж.



9. ӨНДІРУШ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНШУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы түтүншүшіға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені вәзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресіндеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық, нөмірі, сату күні қорсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талоның дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, ербір жыртылымалы купондағы мәрлөр, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда қорсетілген құжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет қорсетуден бас тарту құқығын вәзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатақ сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік іесінің үйінде мерзімді қызмет қорсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе іесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи алаттар (наизағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыга тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің тусуі;

- өкілдіт емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспалты қасиби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық, стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымың төменде санаамалған керек-жарақтарының істен шығыу, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық, батареялар, қуат беру зленменттері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, самкелер, торлар, пышқаттар, колбалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ийс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген закымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтүншүшіның құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда арекеттері (арекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертсіз аспалтың дизайны мен сипаттамалары өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Настільний блендер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Приданий Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, прийнятим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Уважно ознайомтеся з цим керівництвом перед введенням приладу в експлуатацію.
- Збережіть дану інструкцію, касовий чек й упаковку приладу. При втраті керівництва з експлуатації не поновлюється, а такий прилад знімається з гарантії. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням.

- Не розташуйте прилад поблизу джерел тепла, не піддавайте його впливу прямих сонячних променів і вологи (забороняється занурювати у воду й інші рідини). Забороняється торкатися приладу мокрими руками.
- У разі потрапляння вологи або течі з приладу негайно відключіть його від мережі.
- Не встановлюйте прилад на м'які, нерівні, нестійкі поверхні. Не накривайте прилад.
- Після використання і перед чищенням відключайте прилад від розетки електроживлення. При відключені приладу необхідно братися і тягнути за вилку, а не за шнур живлення.
- Не дозволяйте дітям грati з приладом.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Регулярно перевіряйте прилад і його мережний шнур на наявність пошкоджень. Експлуатація несправного приладу не допускається. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно, зверніться до кваліфікованих фахівців. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
- Допускається використання тільки оригінальних запасних частин. Не використовуйте приладдя, що не входить у комплект постачання.
- Перед початком експлуатації переконайтесь, що напруга електромережі відповідає вказаний на приладі.

- Перед включенням приладу переконайтесь, що він повністю і правильно зібраний.
- Не тягніть мережний шнур, якщо він торкається крайок предметів із гострими краями, здавлений будь-якими предметами або заплутався; не допускайте торкання шнура живлення гарячих предметів.
- При пошкодженні мережного шнура або будь-якого іншого вузла негайно відключіть прилад від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотримання перерахованих у даній інструкції правил експлуатації приладу гарантія анулюється.
- Підключайте прилад тільки до розеток електромережі, які мають контакт заземлення, використовуйте подовжувачі тільки двополюсного типу 10 A із заземлювальним проводом.
- Не використовуйте одночасно кілька енергосмінних приладів - це може привести до неполадок в електричній мережі житлових приміщень.
- Прилад можна розбирати тільки після повної зупинки двигуна.
- Приладом не слід користуватися, якщо:
 - пошкоджений мережний шнур;
 - прилад має видимі пошкодження;
 - прилад влав із висоти;
 - на прилад потрапила влага.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C. Якщо прилад довгий час знаходиться при температурі нижче 0 °C, помістіть його в приміщення, що обігрівається, не менше ніж за 3 години до включення.
- Не тримайте вилку в електромережі, якщо прилад:
 - працює неправильно (підвищений шум, вібрація і т.п.);
 - перед розбиранням або збиранням;
 - після кожного використання.

- Якщо Вам потрібно відійти навіть на короткий час, завжди відключайте прилад від мережі.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА!

Ризик ураження електростврутом: ніколи не занурюйте прилад у воду! Небезпека пожежі: ніколи не допускайте контакт приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Мірний стаканчик
2. Кришка блендерної склянки
3. Блендерна склянка
4. Ніж
5. Тримач блендерної склянки
6. Моторний блок
7. Регулятор швидкості/перемикач режимів
8. Прогумовані ніжки

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Моторний блок у зборі (блок, тримач) – 1 шт.
- Склянка в зборі (склянка, кришка, мірний стаканчик, ножі) – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

Перед підключенням приладу до електромережі переконайтесь, що напруга в мережі відповідає вказаний на приладі. Видаліть всі пакувальні матеріа-

- ли. Зробіть чищення склянки (див. розділ «Догляд за пристроям»). Блендерна склянка поставляється в зібраному вигляді.
- Щоб зібрати її після очищення, виконайте такі дії:
- Установіть ніж у тимчаса блендера.
 - Поєднайте з дном склянки і зафіксуйте, повертаючи за годинниковою стрілкою.
 - Установіть блендерну склянку на корпус, поєднавши мітки на склянці і корпусі, і поверніть склянку за годинниковою стрілкою до фіксації.
 - Помістіть інгредієнти в блендерну склянку. Не наповнюйте блендерну склянку вище самої крайньої мітки.
 - Вставте мірний стаканчик в отвір кришки і закрійте нею блендерну склянку. Переконайтесь, що блендер установлений правильно і зафіксований.
 - Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
 - Виберіть необхідну швидкість за допомогою перемикача (від 1 до 4). Якщо Ви хочете прискорити процес змішування, виберіть режим Р (імпульс) й утримуйте перемикач у цьому положенні кілька секунд. Для отримання необхідної консистенції поверніть перемикач у режим Р кілька разів. Після відпустіть перемикач, він повернеться в положення «0». Для подрібнення більш твердих продуктів виберіть режим TURBO, пристрій буде працювати з максимальною потужністю.
 - Якщо під час роботи пристроя Ви вирішите додати інгредієнти, поверніть перемикач у положення «0», зніміть мірний стаканчик і через отвір додайте продукти в блендерну склянку.
 - Для завершення роботи встановіть перемикач в положення «0». Дочекайтесь, поки мотор зупиниться. Потім зніміть кришку і вийміть вміст.

УВАГА! Під час роботи пристроя не можна відкривати кришку блендерної склянки. час безперервної роботи не повинен перевищувати 2 хвилини. між двома

безперервними циклами необхідно витримати 10 хвилин відпочинку. дайте пристрій остигнути до кімнатної температури перед виконанням наступного робочого циклу.

Забороняється класти в пристрій такі предмети, щоб уникнути пошкодження: кістки, великі шматки твердих, заморожених продуктів або тверді продукти, такі як pinia.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЕМ

- Перед чищенням пристроя виключіть його і вийміть вилку з розетки електромережі.
- Зніміть склянку з моторного блока.
- Вимийте всі частини склянки в гарячій мильній воді. Чищення здійснюйте відразу після використання блендера.
- Промийте деталі в чистій холодній воді і просушіть їх.

Забороняється торкатися лез ножів.

Деякі продукти, наприклад, буряк і т.п., можуть залишати плями на корпусі пристроя. Для їх видалення протріть пристрій вологою тканиною.

УВАГА!

Ретельно промивайте леза відразу після кожного використання!
Обережно! Леза мають гострі краї!



6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Номінальна потужність: 500 Вт
- Максимальна потужність: 1200 Вт

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних пристрій і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного пристроя становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшою експлуатації пристроя. Дата виробництва пристроя вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців і проводить ремонт і технічне обслуговування товару, зазначений на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.02975/21 від 08.02.2021 р.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітко заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продажавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширяється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;

- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
 - а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
 - б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колбі, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пізозберігачі, фільтри, поглиначі запаху);
 - для приладів, що працюють від батарейок,
 - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
 - для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
6. Виробник не несе відповідальністі за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.
7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).
- Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман вэ максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмо до көрсүтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз ондоо аракеттер болсо, индүрүүчү жеоптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергىциз келсө, суралыч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткөрүп берициз.

Стол майдалагыч бул тиричилик шайманы жана өнер жай максаттар үчүн колдонубай!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациисындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соопук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы учун, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз.
- Берилген көрсөтмөнү, квитанциясын жана кутусун сактаңыз. Жоголгон учурда колдонуу боюнча колдонмо жаңытылбайт, мындаш шайман кепилдиктен алынат. Шайманды максатына ылайык гана колдонуңуз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, күндүн нуруна жана нымдуулукка жолотлонуз (суга жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат). Шайманды суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат.
- Шайманга суу кирип кетсе же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо токтон ажыратыңыз.

- Шайманды жумшак, тегиз эмес, түрүксуз жерлерге койбонуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.
- Шайманды колдонуудан кийин же тазалоонун алдында электр тармагынан ажыратыңыз. Өчүрүп жатканда зымынан эмес, сайдычынан кармап суурунуз.
- Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаа болбаш үчүн, аны өндүрүүчү, үйгәрим укуктуу тейлөө борбору же квалификациялуу адистер алмаштырыши керек.
- Шайманды каросуус калтырбаңыз. Электр зымы балдар жетпеген жерде болгонун текшерип алыңыз.
- Шайман физикалык, сезимтал жана ақыл-эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга (балдарга) колдонууга арналган эмес, эгер алар алардын коопсуз-дугу үчүн жооптуу адамдан колдонуусун үйрөнбесе же анын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобо үчүн алардын көзөмөлдөш керек.
- Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайын текшерип турнуз. Бузук шайманды колдонууга уруксат берилбейт. Шайманды взұңыз ондоғонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык белүктөрүн колдонууга уруксат берилет. Топтомдо кепбекен буюмдарды колдонбонуз.
- Иштетүүдөн мурун, электр тармагындағы чыңалуу шайманда көрсөтүлүп турганга туура келээрин текшериңиз.
- Шайманды күйгүзүүдөн мурун, анын туура жана толугу менен чогулганын текшериңиз.
- Эгерде электр зымы күрч учтую нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса, аны тартпаңыз; электр зымын ысык нерселерге тийгенинен жол бербенциз.
- Шаймандын түзмөгүне квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, кепилдик жокко чыгарылат.

- Шайманды жерге туташкан розеткаларга гана туташтырыңыз, жерге өткөр-гүчтүү 10 А тибиндеги эки уюлдуу узарттуу зымдарын колдонунуз.
- Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды колдонбонуз, бул түрлүк жайлардын электр тармагындағы көйөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
- Шайманды кыймылдатык толугу менен токтогондо гана ажыратсаңыз болот.
- Шайманды колдонгонго сунушталбайт, эгер :

 - электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяны болсо;
 - шайман бийиктиктөн түшүп кетсе;
 - шаймандын үстүнен суу төгүлсө.

- Эгер сиз шайманды колдонбосонуз, анын ечүк болгонун текшерип алыңыз.
- Шайманды 0 °C дан төмөн же 35 °C дан жогору температурада колдонбонуз. Эгер шайман 0 °C дан төмөн температурада көпкө туруп калса, аны, иштетээрден мурун, жылытылган белмөгө кеминде 3 saat кармап турнуз.
- Сайдычты электр тармагында кармабаңыз, эгер:

 - шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызы-чуу, дирилдөө ж.б.);
 - ажыратуудан же куроодон мурун;
 - ар бир колдонгондон кийин

- Эгер сиз кыска убакытка болсо дагы кетишиңиз керек болсо, ар дайын шайманды тармактан ажыратып турнуз.
- Кутудагы буюмдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атايын белүнгөн жерге сакталышы керек.
- Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн взгөчө шарттар: жок.

КӨНҮЛ БУРУҢЗЫ!

Токко урунуу коркунучу шайманды эч качан сууга батырбаңыз!
Өйт коркунучу шаймандын эч качан тез күйүүчү суюктуктар жана күйүүчү материалдардын жаңында кармабаңыз!

- ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ**
1. Өлчөө стакан
2. Карыштыргыч стакандын капкагы
3. Карыштыргыч стакан
4. Бычак
5. Карыштыргыч стакандын кармоогучу
6. Кыймылдатык блок
7. Ылдаңдыктын жөндөөчүсү / режимдердин көтөргүчү
8. Резиналанган буттар

ТОЛУКТУК

- Чогулган кыймылдатык блок (кармагыч блок) - 1 д.
- Чогулган айнек стакан (стакан, капкак, өлчөө стакан, буттар) - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4.ЭМГЕК ТАРТИБИ

- Шайманды электр тармагына күйгүзүүдөн мурун, тармактагы чыңалуу шайманда көрсөтүлүп турганга дал келээрин текшериңиз.
Кутудагы барьдык белүктөрүн жок кылыңыз. Стакандын тазалоосун жүргүзүңүз («Шайманга кам көрүү» белгүмдөн караңыз).
Карыштыргыч стакан чогулган бойдон жеткирилет. Аны тазалоодон кийин чогулшуп үчүн, кийинки жазылгандарды аткарыңыз:
 - Карыштыргыч стакандын кармоогучуна бычакты орнотуңуз.
 - Стакандын түбү менен бириктириңиз жана, saat жебеси боюнча буруп, бекемдетиңиз.
 - Карыштыргыч стаканды корпуска көюп, стакандагы жана корпустагы белгилерди тегиздеп, стаканды saat жебеси боюнча ал бекитилгөнгө чейин буруңуз.

- Азыктарды майдалагыч стакандын ичине салыңыз. Карыштыргыч стаканды эң жогорку белгисинен ашырбаңыз.
- Өлчөө стаканды капкактын тешигине киргизиңиз жана капкак менен карыштыргыч стаканды жаап коюңуз. Карыштыргыч стакан туура коюлганын жана бекемдилгенин текшериңиз.
- Тармак зымдын сайгычын розеткага салыңыз. Которгутчун жардамы менен керектүү ылдамдыкты тандап алыңыз. Иштөөн бутуруш учун, которгутчун OFF кызметина коюңуз. Кийимылдатыкч токтогонго чейин күтө турунуз. Андан кийин капкакты чечип, ичиндегисин чыгарып алыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Майдалагыч стакансын шайман электр тармагына туташтырылганда, режимдерди котогутчун баскычтары көк болуп жанат. Шаймандын корпусуна стаканды орноткондон кийин, көрсөткүчтөр өчтөт.

Ылдамдык жөндөөчүнүн жардамы менен сиз керектүү ылдамдыкты орнотсонуз болот, MIN ден MAX га чейин, бул учурда режимдерди котогутчун баскычтары жеткилиksiz болот.

5. ШАЙМАНГА КАМ ҚРЫУУ

- Шайманды тазалоодон мурун, аны очуруңуз жана электр тармактын розеткасынан сайгычын суурup салыңыз.
 - Айнек стаканды кийимылдатыкч блоктон чечип салыңыз.
 - Стакандын бардык бөлүктөрүн самындуу жылуу сууда жууп салыңыз. Майдалагычты колдонгондон кийин дароо тазалосун жүргүзүңүз.
 - Бөлүктөрүн таза муздак сууда жууп, кургатып коюңуз.
- Бычактардын кырына тийүүгө тыюу салынат.

Кээ бир азыктар, мисалы, кызыл кызылча ж.б. шаймандын корпусунда тактарды калтырыши мүмкүн. Аларды кетириш үчүн, шайманды нымдуу чүпүрөк менен аарчып коюңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Бычактарын ар бир колдонгондон кийин, кылдаттык менен жууңуз!
САК БОЛУҢУЗ! Бычактардын курч кырлары бар!



6. ТЕХНИКАЛЫК МУНВАЗДӘМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу күчтүүлүгү: 500 Вт
- Максималдуу күчтүүлүгү: 1200 Вт

7. АЙЛАНА ЧӨҮРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вузу кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮЛҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул инүмдүн иштөө мөөнөтү аkyрыкы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман берилген эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - индүруш айы). Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу буюнча сунуштарды алыңыз. Сатып алуучулардан талаптарды кабып алууга жана

товарларды ондоону жана тейлөөнү жүзөвө ашыруучу уюмдун дареги <https://centek.ru/servis> сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU C-CN.AД07.В.02975/21, 08.02.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮЛҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импорттоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дареги: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмкөрдүн кепилдик мөөнөтү аkyрыкы көркөтөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуу-ларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсүтүлгөн документтер берилбекчүү учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметчынаң баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын көлдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так көлдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык

- манды эзсинин үйүндө жөндөв камтылбайт.

4. Кепилдиккө кирбекен учурлар:

 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабо же эзсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырысқатар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруктасыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр ;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу ;
 - буюмдан томөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эзгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
 - а) узактан башкару пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалаар, табактар, жээжчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, туутуктар, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө; батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо зэрэлдеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

Берилген кепилдик өндүрүүчү тарафынан кошумча колдонулат жана керек-чүчүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, ўй жана барлыгына, керектүүлкүн жана/же керектөвчлөрдүн жана/же башка учурч адамдардын этият-из аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз кыйын туулға көптилилгэн зиян үүчин жолд бербейт.

Тайлану түрдө көнтирилген залың түштүк жөсөөсін.

Дүрүүчү шаймандын дизайнын жана муназзәмәлөрүн алдын ала эскертуусуз төртүү үкүгүн визия калтырат.

2U3tRtl

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱԾՈՂ

Եղանի բլեսդերը կենցաղային տեխնիկա է և ահաստեսված չէ արյունաբերական նպատակով գուազործման համար:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻԶՈՑՆԵՐ

յս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պահպանական գործությունների օպերատորների համար՝ ինչպես նաև արդյունաբերական գործությունների համար:

- Այսամասնութեա օգտագործութիւնը հասալի, սասսակողապս Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը:

Դահեք սոյն ձեռնարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթը: Կողմէն նեարում օգտագործման ձեռնարկը չի վերականգնվում, իսկ սարքի երաշխիքը չեղարկվում: Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով: Մի դրեք սարքը ցերմուրյան աղբյուրների մոտ, արկի ուղիղ ճառագայթների տակ, իշխավ տեղերում (Մի ընկրության ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ): Մի դիաչեք սարքին թաց ձեռքերով:

Եթե սարքը թրցվէ է կամ դրանից ջուր է արտահոսում, անմիջապես անշատեք այն Էլեկտրական ցանցից:

Սարքը մի տեղադրեց փափուկ, անհավասար, անկայուն մակերևույթների վրա: Մի ծածկեք սարքը:

Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անշատեք սարքը Էլեկտրական վարդակից: Սարքը անշատելիս բռնեք և քաշեք իրոցը, այլ ոչ թե Էլեկտրական լարը:

Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, սասանուման ծարաւութեան և նամ համապատաս-

- Խան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
- Մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության: Տեղադրեք Ելեկտրական լարը երեխաների համար անհասանելի տեղում:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր և վազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գումարնեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելու համար:
- Պարբերաբար ստորգեք սարքն ու Ելեկտրական լարը՝ հետարարու թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետների:
- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
- Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ Ելեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
- Սարքը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ ճիշտ է հավաքված:

- Մի քաշեք Ելեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եղագածերով առարկաների, ճզմվում է որևէ առարկաների ճշշումից կամ խճճվում է: Թույլ մի տվեք, որ Ելեկտրական լարը դիպչ տաք առարկաների:
- Սարքի նկատմամբ ոչ պյուֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
- Սարքը միացրեք միայն հրոշացումով վարդակներին, օգտագործեք միայն երկրությունում 10A տիպի երկարացման լարեր՝ հրոշացման հաղորդիչով:
- Միևնույն ժամանակ մի օգտագործեք մի քանի Ելեկտրասապար սարքեր. դա կարող է հանգեցնել անսարքությունների թնակելի տարածքների Ելեկտրական ցանցում:
- Սարքի մասերը կարելի առանձնացնել միայն շարժիչի վերջնական կանգնելուց հետո:
- Մի օգտագործեք սարքը հետևյալ դեպքերում
- Ելեկտրական լարը վնասված է,
- սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
- սարքը ընկել է բարձրությունից,
- սարքը թրչվել է:
- Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անշատեք այս:
- Մի օգտագործեք սարքը 0 °C-ից ցածր և 35 °C-ից բարձր շերմաստիճաններում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվել է 0 °C-ից ցածր շերմաստիճանում, ապա միացնելուց առևլազն 3 ժամ առաջ դրեք այն շեռուցվող սենյակում:

- Անշատեք Ելեկտրական խրոցը վարդակից՝ եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր աղմուկ, վիրացիք և այլն),
- քանի երկու կամ հավաքելուց առաջ,
- յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:
- Եթե Ձեզ հարկավոր է նույնիսկ կարճ ժամանակով հեռանալ, միշտ անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից:
- Փաթեթավորման նյութերը կարող են վրանգավոր լինել երեխաների համար, այդ պատճառով դրանք պետք է պահել առանձին տեղում:
- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒԾԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ:

Ելեկտրական ցանցումների վտանգ:

Երբեք մի ընկույզը սարքը ջրի մեջ:

Հրոշեի բռնկման վտանգ: Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի ոյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

2. ՍԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Չափիչ բաժակ
2. Բլենդերի բաժակի կափարիչ
3. Բլենդերի բաժակ
4. Դանակ
5. Բլենդերի բաժակի բռնիչ
6. Շարժիչային բլոկ
7. Արագության կարգավորիչ / ռեժիմի անշատիչ
8. Ուսիինապատ ոտքեր

3. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆԻԹՅՈՒՆ

- Ծարժիչային բլոկ ամք. (բլոկ, բռնիչ) - 1 հատ
- Սպակէ բաժակ ամք. (բաժակ, կափարիչ, չափիչ բաժակ, դաշտավայր) - 1 հատ
- Ծահագրության ծեռնարկ - 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ

Նախընա սարքը ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ ցանցի լրատված համապատասխանում է սարքի վրա նշվածին:

Հեռացրեք բոլոր փաթեթավորման պարագաները: Կատարեք բաժակի մաքրում (տե՛ս «Սարքի ինսամք» բաժինը):

Բլենդերի բաժակը առաքվում է հավաքված վիճակում: Մաքրումից հետո այն նորից հավաքելու համար հետևեք հետևյալ քայլերին՝

- Տեղադրեք դասակը բլենդերի բաժակի բռնիչի մեջ:
- Հաշադրեք բաժակի հատակի հետ և կողդպէ՝ պտտելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:
- Տեղադրեք դասակը բլենդերի բաժակը պատյանի (կորպուսի) վրա՝ համադրելով բաժակի և պատյանի շշումները, և բաժակը պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, մինչև որ այն կֆիքսվի իր տեղում:
- Տեղադրեք բաղադրիչները բլենդերի բաժակի մեջ: Սի լցոնք բլենդերի բաժակը ամենավերջին նշումից վեր:
- Տեղադրեք չափիչ բաժակ կափարիչի անցքի մեջ և դրանով փակեք բլենդերի բաժակը: Համոզվեք, որ բլենդերի բաժակը տեղադրված է ճիշտ և ֆիքսված է:
- Միացրեք հոսանքի լարի իրողը վարդակին:

- Ըստրեք անհրաժեշտ արագությունը անշատիչի օգնությամբ(1-ից մինչև 4): Եթե ցանկանում եք արագացնել խառնման գործընթացը, ըստրեք P (հմարուս) ռեժիմը և մի քանի վայրկյան պահեք անշատիչը այս դիրքում:
- Ցանկալի կլոնիստենցիա (խոտություն) ստանալու համար մի քանի անգամ միացրեք P ռեժիմը: Այսնուհետև բաց թողեք անշատիչը և այն կվերադառնա «0» դիրքի: Ավելի կոշտ կերակոր մանրացնելու համար ըստրեք TURBO ռեժիմը, սարքը կգործի առավելագույն հզրությամբ:
- Եթե սարքի շահագործման ընթացքում որոշեք բաղադրիչներ ավելացնել, բերեք անշատիչը «0» դիրքի, հանեք չափիչ բաժակը և բացվածքի միջոցով սնունդ ավելացրեք բլենդերի բաժակի մեջ:
- Աշխատանքն ավարտելու համար անշատիչը բերեք «0» դիրքի: Սպասեք շարժիչի կանգնելուն: Դրանից հետո բացեք կափարիչը և դրևս բերեք բռվանդակությունը:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մի բացեք բլենդերի բաժակի կափարիչը, մինչ սարքը գործում է:

Չարունակական շահագործման ժամանակը չպետք է գերազանցի 2 րոպեն: Երկու շարունակական ցիկլերի միջև պետք է պահպանել 10 րոպե դադար: Թողեք սարքը սաշի մինչև սենյակային շերմաստիճանը նախքան հաջորդ աշխատանքային ցիկլը կատարելու վեսմերից խուսափելու համար արգելվում է դնել հետեւյալ իրերը մի սարքի մեջ. ուկորներ, կոշտ, սարեցված մննի մեծ կոտորներ կամ կոշտ մթերք, ինչպիսին է օրինակ շաղգամը:

5. ՍԱՐԳԻ ԽԱՆԱՋՔ

- Սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք այն և հանեք իրողը Ելեկտրական վարդակից:
- Հանեք ապակյա տարան շարժիչի բլոկից:
- Լվացրեք տարայի բոլոր մասերը տաք օճառաշրջով: Բլենդերն օգտագործելուց անմիջապես հետո մարեք այն:
- Լվացրեք բոլոր մասերը մաքրու սառը ջրով և չորացրեք դրանը:

Արգելվում է դիաչել դանակների շեղերին:

Որոշ մթերքներ, ինչպես օրինակ՝ ճակնդեղը և այլն, կարող են հետքեր թողնել սարքի կորպուսի վրա: Դրանց հեռացնելու համար սրբեք սարքը խոնակ կտորով:

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մանրակոկիտ լվացրեք շեղերը յուրաքանչյուր օգտագործումից անմիջապես հետո:

Զգոյշ եղեք: Շեղերի ծայրերը տուր են:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Հարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նոմինալ հզրություն՝ 500 Վտ
- Առավելագույն հզրություն՝ 1200 Վտ



7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻԶԱԿԱՅԻՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԿԵՐԱՄՉԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հասուն կետ վերամշակնելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽՎԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է տույն ձեռնարկում և շված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մուտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարդի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Հարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը։ Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42։ Գնորդենք պահանջներ ընդունելու և ապրանքի նորոգում և սպասարկում կատարող լիազորված կազմակերպության հասցեն նշված է <https://centek.ru/servis> կայքում։

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № ЕАԾ RU C-CN.AД07.B.02975/21, 08.02.2021 թ։



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշկովսկի, ով. Աստամանա Լիսենկոյի, 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՀՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուսակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

ԵՐԱՇԽՎԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԵՐԸ 1.

Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում։

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում։

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը։

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականու մաշտում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սիալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սիալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չկազմոված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարգման հեռահաղորդակցակալան և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրանուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող և յութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլամիչներ),
 - մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
 - կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուն կամ անուղղակիրուն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի

օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մասցորդներ, փոշի և այլ կերտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիգայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантійный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон /
Кепілдік картасы / Երաշւիրային կորոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантитный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңiz.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талоны.

Көнчул бурунчұз! Сатуучудан кепілдік талону жана жулуунуп кеткен талондорду толтуу менен толтуулуп берүүсүн сурнабыз. Эгер бардык штамппар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пісаптапчөпли: Чыбаштаптап шашыштарға шірпілгүл-ғұшың

Ішшідің Եрішшіліккөшіндең қорпунұштың:

Изделие / Бүйім / Виріб /
Продукт / Җишиш

Модель / Моделі / Модель /
Улуг / Утөңіл

Серийный номер / Сериялық Номірі /
Серийный номер / Сериялық саны /
Акынчыл һиссесі

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылган күнү / Чыбаштаптап шашыштарғың

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толыкрады / Заполнносться фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтуулат / Қышылдың үшіншілікпен



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙІМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ҖИШІШ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛУ / УТӨҢІЛ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫК САНЫ / УТӨҢІЛ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ЧЫБАШТАПТЫРЫЛЫШТАН /
ЧЫБАШТАПТЫРЫЛЫШТАН /

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЧЫБАШТАПТЫРЫЛЫШТАН /

М.П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец /
Сатучу / Чибаштот / Ілчілтпәрәп

Адрес продавца / Сатушы фирманиң мекенжайы / Юридична адреса
фірми-продавца / Сатучунун дареги / Чибаштот / Ілчілтпәрәп
ішишіршашылышы һиңді

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны /
ПІБ і телефон покупца / Сатып алушуңан аты-жөн жана телефону/
қылыштың шабыл-шоғырының-нұсқалысы һәм сипатташының

Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Ось жырттылмалы купондарды бүйімға
жөндеу жүргізетін сервис оргальбының өкілі толтырады /
Дані відривні купони заповнюються представником сервисного центру,
що проводить ремонт виробу / Бул жырттылан талондорду өкүп толтурат
Тейлеे борбору / Әтап да үлкен күннен күннен ғана ғылыми ғылыми
қыршылтпәрәп шишишарлікінің қебілтпеліңі үлкен күннен күннен ғана ғылыми



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТЫН ТҮРҮ /
ЧЕГІЛЛПАЦЫШ СЕСИЯС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕҮТЕ ТУСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ / ЧЕГІЛЛПАЦЫШ СЕСИЯСЫШ ШИШАДЫҢ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / ДАТА ВИДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНҮ /
ЖУЛДАСЫЛ ШИШАДЫҢ

М.П.