

# CENTEK®

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
БРИТВА  
**СТ-2175**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Описание прибора
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортере

**Уважаемый потребитель!**

**Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek».  
Мы гарантируем безупречное функционирование  
данного изделия при соблюдении правил его  
эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

1

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Электробритва является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!**

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, или не обладающими достаточным опытом и знаниями без проведения инструктажа об использовании данного прибора и о возможных опасностях при его неправильной эксплуатации.
- Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений.

Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- При повреждении прибора, обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.
- Прибор можно разбирать только после полной остановки двигателя.

Прибором не следует пользоваться если:

- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.
- Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время находился при

температуре ниже нуля, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.

– Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горячими материалами!

## **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Электробритва в сборе – 1 шт.
- База подзарядки – 1 шт.
- Щеточка для очистки – 1 шт.
- Защитная крышка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## **3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

1. Защитная крышка
2. Бреющий блок
3. Защелка бреющего блока
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
5. Корпус
6. Информационный дисплей
7. База подзарядки



## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ЗАРЯДКА

- Присоедините штекер шнура питания базы подзарядки к USB-разъему и поставьте на нее электробритву. На дисплее появится индикатор зарядки.
- Не рекомендуется держать бритву подключенной к электросети дольше 24 часов.
- После окончания зарядки на дисплее появится соответствующая надпись. Снимите бритву с базы подзарядки.

### СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите кнопку Вкл./Выкл для включения бритвы.
- Приложите головку бритвы к коже и включите бритву, начинайте быстро водить бритвой по коже. Водить бритвой можно как круговыми движениями, так и возвратно-поступательными.
- После бритья выключите электробритву и, во избежание травм, закройте бритвенную головку прозрачной защитной крышкой.

– Пожалуйста, имейте в виду, что может потребоваться некоторое время, прежде чем ваша кожа привыкнет к бритве, после чего процесс бритья станет легким.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд для включения функции блокировки прибора.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### ЧИСТКА ПРИБОРА

- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.
- Наиболее удобным и гигиеничным способом чистки является промывка бреющего блока бритвы и камеры для сбора волос горячей водой после каждого использования бритвы.
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и наружной сторон, а также привод лезвий.
- Допускается промывка бреющего блока под струей те-


плой воды. Полностью просушите брейющий блок, прежде чем его закрыть. После полного высыхания закройте брейющий блок, оденьте на него защитный колпачок и уберите бритву на хранение.

### ЧИСТКА ГОЛОВКИ

- Откиньте брейющий блок, снимите его с бритвы и извлеките рамку, удерживающую головки.
- Очистите ножи и сеточки головок кисточкой из комплекта бритвы.
- Очищайте головки по одной, т.к. они являются индивидуально подогнанными комплектами. Если Вы случайно перепутаете ножи и сеточки, приработка ножей и восстановление эффективной работы бритвы может занять несколько недель.
- Установите ножи с сеточками в брейющий блок. Установите на место рамку, удерживающую головки.
- Убедитесь, что выступы на сеточках головок входят в вырезы в блоке.
- Установите брейющий блок на бритву и закройте его.

5

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время непрерывной работы: 80 мин;
- Время полной зарядки: 60 мин;
- Напряжение: 5В  0,5–1А
- Li-Ion аккумулятор емкостью 800 мА/ч;
- Мощность: 3 Вт.



## 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

### 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты

реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru).

**Продукция имеет сертификат соответствия:**

**№ ТС RU С-СН.АЛ16.В.16443 от 04.10.2016 г.**



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

**Импортер на территорию РФ:** ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:**  
Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана  
Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

7

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

**CENTEK®**



Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Заполняется фирмой-продавцом	
Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес продавца	

Заполняется представителем фирмы-продавца

М.П.				
ИЗДЕЛИЕ	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	ДАТА ПРОДАЖИ	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ

КУПОН №2

М.П.				
ИЗДЕЛИЕ	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	ДАТА ПРОДАЖИ	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ

КУПОН №1

КУПОН №1				
МОДЕЛЬ				
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №				
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ				
ДАТА ВЫДАЧИ				
ВИД РЕМОНТА				

М.П.

КУПОН №2				
МОДЕЛЬ				
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №				
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ				
ДАТА ВЫДАЧИ				
ВИД РЕМОНТА				

М.П.

**ФИО и телефон покупателя**


**Подпись продавца**


**Печать продающей организации**

--

Заполняется представителем сервисного центра

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованно-сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при правильном и четком заполнении оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гаран-

тийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, не зависящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (на-

грузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки
- и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за воз-

можный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия представляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет пять лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



<https://tm.by>  
Интернет-магазин

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# CENTEK®

[WWW.CENTEK.RU](http://WWW.CENTEK.RU)

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин