

CENTEK®

СТ-2603

МАССАЖЕР
МАСАЖЕР
ՄԵՐՍՈՒՄ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НУՏՔԱՎԼՅ ՔԱՅԴԱԼԱՆՄՍԻ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
ՔՈԼԴՈՆՈՒՎՈՐՆԱՆ ՋԵԹԵՔՉԻԼԻԳԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям, указанным на приборе.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при смене насадок, чистке и после окончания работы.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.



- Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
- Всегда ставьте электроприбор на ровную поверхность.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- В случае неисправности обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости! Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ!

- Пользуйтесь прибором не менее, чем через час после приема лица.
- Не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут.
- Не используйте прибор для массажа головы.
- Не используйте массажер непосредственно перед сном.
- Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37 °С.
- Если во время использования прибора вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для массажа тела.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом регулятора скорости в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Регулятор скорости вращения массажной головки
3. Вращающаяся массажная головка прибора
4. Защитная сетчатая насадка
5. Роликовая массажная насадка
6. Волнистая массажная насадка
7. Плоская массажная насадка
8. Шифовальная насадка
9. Шнур питания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Массажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус и насадки электроприбора влажной тканью.
- Снимите с электроприбора защитную сетчатую насадку, повернув большое кольцо против часовой стрелки.
- Наденьте необходимую массажную насадку на головку электроприбора до щелчка.
- Запрещено использовать шифовальную насадку с защитной сетчатой насадкой.
- Не используйте прибор без сетчатого покрытия на участках тела, где волосы могут быть спутаны с устройством (например, шея или плечо и т. д.).

ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать насадки (5–8) поверх защитной сетчатой насадки (4).

- Проверьте соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», подключите штекер шнура питания к сети.
- Включите электроприбор, установив переключатель режимов в положение «ВКЛ».
- Поверачивайте регулятор скорости вращения по или против часовой стрелки, чтобы установить комфортную для Вас скорость.
- После использования поверните регулятор против часовой стрелки до минимума, отключите прибор, установив переключатель режимов в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать электроприбор ежедневно по 10–15 минут.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Пластиковую поверхность прибора следует протирать мягкой влажной тканью. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса изделия.
- Все сменные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметических средств.
- При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства.

- Тщательно просухите все детали перед хранением или повторным использованием.
- Прибор рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65 %.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В –50/60 Гц
- Мощность: 25 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в сервисном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева, 33/2, п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателя и производителя ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Продукция имеет сертификат соответствия: № EAЭС R3 C-С-NA.007.8.03469/21 от 04.06.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ОПЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения; естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- путь дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, подложители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельства непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТУТЫНУЫШ!

Қарсы көрсетілімі бар. Қолданар алдында дәрігерімен кеңесіңіз.

Мынадай жағдайларда аспапты қолдануға тыйым салынады:

- жүкті әйелдерде;
- массаж жасалатын тұста түрлі зақымдау, соның ішінде күйіп нем тері аурулары болғанда;
- ауруды басатын және тыныштандырығыш дәрі қабылдау кезінде;
- жүрекширатқыш қолданатын адамдарға.

Пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен мұқият танысып алуыңызды өтінеміз. Мұнда аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпарат келтірілген. Бұл нұсқаулықты сақталуын қамтамасыз етіңіз. Аспапты тікелей арналымында пайдаланбаған және осы нұсқаулықта көрсетілген қағидалар мен шарттарды орындамаған жағдайда, сондай-ақ аспапқа біліктісін жәндеу жұмыстарын жүргізуге талпынған кезде өндіріш жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты өзге адамға қолдануға тапсырғыңыз келсе, осы нұсқаулықты бірге берудіңізді өтінеміз.

Массажер тұрмыстық бұйым болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімін бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Электр аспапты қоректендіру желісіне қоспастан бұрын желідегі кернеу аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне аз жеткізіңіз.
- Электр аспапты желіден ажыратқан кезде бауынан емес, штекерінен ұстап суырыңыз.
- Егер пайдаланылмайтын болса, электр аспапты арқашан желіден ажыратып қою керек.
- Кез-келген ақаулары болған жағдайда, қондырғыларын ауыстырған, тазалаған кезде және жұмыс аяқталғаннан кейін электр аспапты желіден ажырату керек.
- Электр аспапты осы нұсқаулықта көрсетілген басқа өзге кез-келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Электр аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.

- Қоректендіру бауы мен электр аспаптың корпусының тұтастығын бақылап отырып қажет. Бүлінген электр аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Электр аспапты желіге қосар алдында айырығыңыз «ВЫКЛ» («ШВР/П») қалпында тұрғанына аз жеткізіңіз.
- Жұмыс жасап тұрған электр аспаптың қасында балалардың және жануарлардың болуына жол бермеңіз.
- Егер тұтану немесе жарылу қаупі туындаса, мысалы, жанғыш сұйықтықтар немесе газдың қасында электр аспапты пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс. Қоректендіру бауын ауыстыру авторизацияланған сервис орталығында жүзеге асырылады.
- Құсылы тұрған электр аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр аспапты ардайым тегіс жерге орналастырыңыз.
- Жынытқанда кіретін қондырғыларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл модель жұмыс температурасының диапазоны +15-тен +30 °C дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65 %-дан аспайтын қоңыржай климатта жұмыс істеуге арналған.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Тасу (ғасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
- Қажеттілікке қарай сервис орталығына жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз! Электр аспапты ылғалды ортада немесе электр аспапқа қандай да бір сұйықтық шашырауы мүмкін жерде пайдаланбаңыз! Ванна бөлмесінде, бассейндер мен басқа да су көздерінің қалында электр аспапты мүлдем пайдаланбаған жөн! Жұмыс істеп тұрған аспапты дымқыл қолмен ұстауға болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр аспапты алкогольдік немесе есірткілік мас күйде немесе айналдағаны нәрселерді объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр аспапты осындай жағдайдағы немесе осындай күйдегі адамдарға сеніп тапсырмаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал қалыптан тыс жағдайлар қарастырылмауы мүмкін. Пайдаланушы электр аспаппен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты тамақ ішкеннен кейін кемінде бір сағат өткен соң пайдаланыңыз.
- Аспапты бір орында 15 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Аспапты басқа массаж жасау үшін пайдаланбаңыз.
- Массажерді ұмықтар алдында қолданбаңыз.
- Егер қоршаған ортаның температурасы 37 °C-тан жоғары болса, аспапты пайдаланбаңыз.

- Егер аспапты пайдалану кезінде жүрек айну, бас айналу, кеуденің ауырсынуы немесе басқарыла да жағмысыз белгілері байқалса, аспапты пайдалануды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Бұл аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Аспап тек денеге массаж жасауға арналған.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Жылдамдық реттегішінің бастапқы күйіне кездейсоқ оралу салдарынан туындаған қауіпті болдырмау үшін аспап таймер сияқты сыртқы құрылғы арқылы қоректенбеуі керек немесе қоректендіру үнемі қосылып-өшірілетін тізбекке қосылауы керек.

2. АСПАПТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпус
2. Массаж бастигінің айналу жылдамдығының реттегіші
3. Аспаптың айналымы массаж бастигі
4. Қорғаныштық торпы қондырма
5. Ролікті массаждық қондырма
6. Толқынды массаждық қондырма
7. Тегіс массаждық қондырма
8. Ысқылағыш қондырма
9. Қоректендіру бауы

3. ЖИЙНТҚАТАМАСЫ

- Массажер - 1 дана
- Қондырма - 5 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Электр аспапты қорғалған шығарып, қаптамa материалын (бар болса) алып тастаңыз.
- Электр аспаптың корпусы мен қондырмасын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Үлкен сақинасын сағат тілі бағытына қарсы бұрап, электр аспаптың қорғаныштық торпын қондырмасын алыңыз.
- Қажетті массаж қондырмасын сырттаудағанға дейін электр аспаптың басна кигізіңіз.
- Ысқылағыш қондырманы қорғаныштық торпы қондырмамен бірге қолдануға тыйым салынады.
- Торпы қорғанышы жоқ аспапты шаш құрылғыға аралып қалуы мүмкін дене бөліктерінде (мысалы, мойын немесе иық, т.б.) пайдаланбаңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Қорғаныштық торпы қондырманың (4) үстіне қондырмаларды (5-8) орнатуға болмайды.

- Қоректендіргіш желі параметрлерінің аспапта көрсетілген деректерге сәйкестігін тексеріп, айырғыш «ВЫКЛ» («ШШР УЛ») күйде екеніне көз жеткізгеннен кейін қоректендіру бауының штекерін желіге қосыңыз.
- Режим ауыстырғышты «ВКЛ» («ҚДСУЛЫ») қалпына келтіріп, электр аспапты қосыңыз.
- Өзіңізге ыңғайлы жылдамдықты орнату үшін жылдамдық реттегішінің сағат тілі бағытына қарсы немесе сағат тілі бағытының бойымен бұраңыз.

- Пайдаланғаннан кейін реттегіші сағат тілі бағытына қарсы ең төменгі деңгейге дейін бұрап, режим ауыстырғышты «ВЫКЛ» («ШШР У») қалпына келтіріп, аспапты өшіріп, одан кейін ашысын розеткадан суырып алыңыз.

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Оңтайлы нәтиже алу үшін электр аспапты күн сайын 10-15 минут пайдалану ұсынылады.

5. АСПАПТЫҚ КҮТІМІ

- Аспаптың пластик бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүрту керек. Қатты ластанған жағдайда суға аз мөлшерде бейтарап жуғыш зат қосуға рұқсат етіледі.
- Ылғалдық бұйым корпусының ішіне кіруіне жол бермеңіз.
- Барлық ауыстырмалы қондырмаларын косметикалық құрал қалдықтарынан толық тазартарғанға дейін әр қолданған сайын жылы сумен жуу керек.
- Қажет болса, суға аздап сабын немесе бейтарап жуғыш зат қосуға болады.
- Сақтау немесе қайта пайдалану алдында барлық қондырмаларды мұқият құрғатыңыз.
- Аспапты сапқын, құрғақ жерде, балалар мен жануарлардан аулақ жерде, +10-дан +30 °С-қа дейінгі температурада және 65 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты тазарту үшін аспаптың бетін зақымдауы мүмкін тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Егер электр аспап істен шықса, оны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаған жөн. Міндетті түрде авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінуіне жол бермеу үшін аспапты тек зауыттық қаптамда тасымалдаңыз. Аспапты төмен температурада тасымалданғаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Қуат: 25 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптам да, құрал да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне талсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге талсырылған болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын болсаңыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерін тізімін муниципалдық білік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕЛПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы автор-

ландырылған сөревіс орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірге көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айма). Қазақстандағы тапалтар қабылдау үшін қолданылатын аталымы «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жеңілмеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/service>.

Нөмір төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ EAЭС RU С-СN AD07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. НДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИТ Асруман Қ.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонмен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпқұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топырту, сатушы фирманың мері және кепілдік талондағы сатушы фирманың өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Топық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды бптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылымының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен қабелдесе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

- а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батарейлар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қатпар, белдіктер, сөмкелер, торлар, лысақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелелер, шлангілер, түтіктер, шеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңдіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамда белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды өшір бұл дараже шектемеді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанауара кепілтірлен зиян үшін, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілейтін күші жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгініген кезде бұйымды қабылдау таз қауіпке ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала есмертуіс аспаптың дизайны мен сплланталарын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВІЙ СПОЖИВАЧ!

- Е противопоказания. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
- Використання приладу протипоказане:
- вагітнім жінкам;
 - за наявності різного роду пошкоджень шкіри в ділянці масажу, у тому числі опіків і шкірних захворювань;
 - у період прийому безалкогольних і спиртних напоїв;
 - особам, які використовують кардіостимулятори.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за прямиим призначенням і при недотриманні правил її умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб неваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Масажер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, застосованим до електронприладів у Російській Федерації.
- Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:
- Перед підключенням електронприладу до мережі живлення необхідно переконатися, що параметри мережі відповідають значенням, зазначеним на приладі.

- При відключенні електроприладу від мережі слід тримати за штекер, а не за шнура.
- Електроприлад слід завжди відключати від мережі, якщо він не використовується.
- Електроприлад потрібно відключити від мережі в разі будь-яких неполадок, при зміні насадок, чищення і після закінчення роботи.
- Не слід використовувати електроприлад для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цьому керівництві. Робота, зберігання та догляд за електроприладом повинні здійснюватися суворо відповідно до даного керівництва з експлуатації.
- Необхідно стежити за цілісністю шнура живлення і корпусу електроприладу. Забороняється використовувати електроприлад за наявності пошкодження.
- Перед підключенням електроприладу до мережі переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ».
- Уникайте присутності дітей і тварин поруч із працюючим електроприладом.
- Не використовуйте електроприлад, якщо є ризик загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- При пошкодженні шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник або аналогічна кваліфікована особа. Заміна шнура живлення здійснюється у авторизованому сервісному центрі.
- Не залишайте включений електроприлад без уваги.
- Завжди ставте електроприлад на рівню поверхню.
- Використовуйте тільки ті насадки, що входять у комплект.
- Дана модель призначена для роботи в умовах помірного клімату з діапазоном робочих температур від +15 до +30 °C і відносною вологістю повітря не більше 65 %.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізація: немає.
- У разі несправності зверніться в сервісний центр.

УВАГА! Електроприлад не можна занурювати у воду та інші рідини! Не використовуйте електроприлад у вологому середовищі або там, де на електроприлад можуть потрапити бризки будь-яких рідин! Настійно не рекомендується використовувати електроприлад у ванній кімнаті, поблизу басейнів та інших джерел води! Не чіпайте працюючий прилад мокрим руками!

УВАГА!

Ні в якому разі не слід користуватися електроприладом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, що заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти електроприлад людям у такому стані або в таких умовах!

УВАГА!

Дане керівництво з експлуатації не може передбачити всі можливі нештатні ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації даного приладу. Користувач повинен самостійно дотримуватися заходів техніки безпеки при роботі з електроприладом!

УВАГА!

- Користуйтеся приладом не менше ніж через годину після прийому їжі.
- Не використовуйте прилад на одному місці довше 15 хвилин.
- Не використовуйте прилад для масажу голови.
- Не використовуйте масажер безпосередньо перед сном.

- Не користуйтеся приладом, якщо температура навколишнього середовища вище 37 °C.
- Якщо під час використання приладу Ви відчуваєте нудоту, запаморочення, біль у грудях або інші неприємні симптоми, припиніть користуватися приладом і зверніться до лікаря.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для побутового використання.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для масажу тіла.

УВАГА!

Щоб уникнути небезпеки, що викликається випадковим поверненням регулятора швидкості в початкове положення, прилад не повинен жовитися через зовнішній пристрій, такий як таймер, або не повинен бути з'єднаний із панцюхом, в якому відбувається регулярне вкючення і вимкнення живлення.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Регулятор швидкості обертання масажної головки
3. Обертova масажна головка приладу
4. Захисна сітчаста насадка
5. Ропликова масажна насадка
6. Ув'яляста масажна насадка
7. Плоска масажна насадка
8. Шпифувальна насадка
9. Шнур живлення

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Масажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Вийміть електроприлад із коробки і видаліть пакувальний матеріал (за наявності).
- Протріть корпус і насадки електроприладу вологою тканиною.
- Зніміть з електроприладу захисну сітчасту насадку, повернувши велике кільце проти годинникової стрілки.
- Надіньте необхідну масажну насадку на головку електроприладу до клацання.
- Заборонено використовувати шпифувальну насадку із захисною сітчастою насадкою.
- Не використовуйте прилад без сітчастої покриття на ділянках тіла, де волосся може бути сплутани з пристроєм (наприклад, шия або плече і т.д.).

УВАГА!

Не можна встановлювати насадки (5-8) поверх захисної сітчастої насадки (4).

- Перевіриши відповідність параметрів мережі живлення даним, зазначеним на приладі, і переконавшись, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ», підключіть штекер шнура живлення до мережі.

- Включіть електроприлад, установивши перемикач режимів у положення «ВКЛ».
- Перевертайте регулятор швидкості обертання за або проти годинникової стрілки, щоб встановити комфортну для Вас швидкість.
- Після використання поверніть регулятор проти годинникової стрілки до мінімуму, відключіть прилад, установивши перемикач режимів у положення «ВИКЛ», потім вийміть вилку з розетки.

УВАГА!

Для отримання оптимальних результатів рекомендується використовувати електроприлад щодня по 10-15 хвилин.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Пластикову поверхню приладу слід протирати м'якою вологою тканиною. При сильному забрудненні допускається додавання у воду невеликої кількості нейтрального мийного засобу.
- Не допускайте попадання вологи усередину корпусу виробу.
- Усі зміни насадки слід промивати в теплій воді після кожного використання а до повного очищення від залишків косметичних засобів.
- За потреби можна додати у воду трохи мила або нейтрального мийного засобу.
- Ретельно просунути усі насадки перед зберіганням або повторним використанням.
- Прилад рекомендовано зберігати в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і тварин, при температурі від +10 до +30 °C і відносній вологості не більше 65 %.
- Для чищення приладу не використовуйте засоби для чищення, що можуть пошкодити поверхню приладу.
- Якщо електроприлад вийшов із ладу, не слід намагатися відремонтувати його самостійно. Настійно рекомендується звернутися у авторизований сервісний центр.
- Щоб уникнути пошкодження, перевозити прилад тільки в заводській упаковці. Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Потужність: 25 Вт



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованими технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантієні послуги гарантієні обслуговування здійснюються генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті

https://centek.ru/servis. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, прг. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА І ІМПОРТЕРА

Імпортер: ПП Асруман К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, прг. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печатки на кожному від'ємному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
 - Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
 - Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, налаштування приладу на дому у власника.
 - Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилок дії власника;
 - неправильна установка, транспортування;
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потраплення усередину приладу сторонніх предметів, рідин, комарів;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
- пульт дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
 - витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохла, реміні, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожки, шланги, трубки, шптки, насадки, пілозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладу, що працюють від батарейок,
 - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;

- для прилад, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
- 5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
- 6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією TM CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навісних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, діб обставин нездоланої сили.
- 7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинні бути залишки продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРАМТУ КЕРЕКТӨЧӨК!

Каршы көрсөтмөлөр бер. Колдонуудан мурун дарыгерге кайрылыңыз.

Шайманды колдонууга каршы шарттар:

- боюнда бар аялдар;
- укалооп аймагында төрөин жаракаттын ар кандай түрлөрү, анын ичинде күйүк жана тери оорулары болгондор;
- ооруу басандатуучу жана тынчандыруу дары ичип жатканда;
- кардиостимулятор колдонгон адамдар.

Сураныч, аспапты колдонуудан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жогорку болжолу жана көрүдүз. Вндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максатына ылайык пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо өткөрүп бериңиз. **Массажер бул тирчилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!**

1. КОПОСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Электр шайманды камсыздоо тармагына туташтыруудан мурун, тармак параметрлери шаймандо көрсөтүлгөн маанисине шайкештигин текшериниз.
- Электр шайманды өчүрүп жатканда зымынан эмес, сайгычтын кармап сууруш керек.
- Электр шайманды ар дайым тармактан өчүрүп туруш керек, эгер ал колдонулбаса.
- Эгерде электр шайман иштетпей жатса, саптамаларды алмаштырганда, тазалоодо жана иштетүүдөн кийин, шайманды электр тармагынан өчүрүш керек.
- Шайманды берилген колдонмодо көрсөтүлгөн максаттардан башка учурда колдонуу сунушталбайт. Электр шайманды иштет, сактоо жана техникалык тейлөө берилген колдонмо боюнча так аткарылышы керек.
- Электр зымынын жана электр шаймандын корпусунун бүтүндүгүн көзөмөлдөш керек.

Бузулуулары болгон шайманды колдонууга тыюу салынат.

- Электр шайманды тармакка күйүздүүдөн мурун, өчүргүчү «ВЫКЛ» абалында турганын текшериниз.
- Иштет жаткан электр шаймандын жанында балдардын жана жаныбарлардын болушуна жоп бербеңиз.
- Өрттүн же жарылуунун коркунучу бар жерде, мисалы, тез күйүүчү суюктуктун же газдын жанында электр шайманды колдонбоңуз.
- Камсыздоо сызы бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчү же ошого квалификациялуу кызматкер жасап керек. Камсыздоо зымдын алмаастуусу ыйгарым укуктуу тейлөө борборунда жүргүзүлөт.
- Күйүп турган шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды ар дайым тегиз жерге коюңуз.
- Топтомдо келген гана саптамаларды колдонуңуз.
- Берилген модель иштетүү температурасы + 15 тен + 30 °C ге чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % дан аспаган мелүүн климатта иштетүүгө ылайыкталган.
- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобо үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
- Таауу (апыл өткөм), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Шайман иштетпей жатса, тейлөө борборуна кайрылыңыз.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Электр шайманды сууга же башка суюктуктарга батырууга болбойт! Электр шайманды нымдуу чөйрөдө электр шайманга кандайдыр бир суюктук чычырап кетиши мүмкүн жерде колдонбоңуз! Электр шайманды ачык өлкөсүндө, бассейндердин жана башка суу булактарынын жанында колдонууга тыюу салынат! Иштет жаткан шайманды суу колдоруңуз менен кармабаңыз!

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Эч качан электр шайманды алкоопдук же баңги мас абалында же чындыкты объективдүү кабыл алууга тоскоол болгон башка шарттарда колдонуу сунушталбайт, жана мындай абалда же мындай тарта турган адамдарга шайманды ишенип тапшырбаңыз!

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ!

- Шайманды таманктанган кеминде 1 саат өткөндөн кийин колдонуңуз.
- Шайманды бир эле жериңизге 15 мүнөттөн ашык колдонбоңуз.
- Шайманды башты массажадаганга колдонбоңуз.
- Укалоочуну уктаар алдында колдонбоңуз.
- Айлана - чөйрөнүн температурасы 37 °C дан жогору болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Эгерде шайманды колдонуп жаткан учурда сиз жүрөк айлануу, баш айлануу, көкүрөктө оору же башка жагымсыз симптомдорду сезип жатсаңыз, шайманды колдонууну токтотуңуз жана доктруга кайрылыңыз.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Шайман үйдө гана колдонууга ылайыктуу.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Шайман денеге массаж жасаганга гана ылайыктуу.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Кокустан ылдамдык жөндөмүчүн баштапкы абалына келтирүү коркунучун алдын алуу үчүн, шайман таймер сыяктуу тышкы шайман аркылуу иштетеш керек же электр кубатын үзгүлтүксүз күйүзүп - өчүрүп турган чымырга туташтырылбашы керек.

2. ШАЙМАНДЫ СУРӨТӨЛӨШ

1. Корпус
2. Укало баштын айлануу ылдамдыгын жөндөөчү
3. Шаймандын айлануучу укаало башы
4. Коргоочу торчо саптамга
5. Ропик укаало саптамга
6. Топкундуу укаало саптамга
7. Жалпак укаало саптамга
8. Жышкыч саптамга
9. Камсыздоо зымы

3. ТОПУКТУК

- Укалоочу - 1 д.
- Саптамга - 5 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Шайманды кутудан чыгарыңыз жана таңактагы затты (эгер бар болсо) жок кылыңыз.
- Шаймандын корпусун жана саптамаларын нымдуу кездеме менен сүртүп коюңуз.
- Коргоочу торчо саптаманы, чоң шакекти саат жебесине каршы буруп, шаймандан чечип салыңыз.
- Талап кылынган укаало саптаманы электр шаймандын башына чыкылдаганга чейин кийгизиңиз.
- Коргоочу торчо саптамасы бар жышкыч саптаманы колдонууга тыюу салынат.
- Торчо каптосу жок шайманды чөчтөр шайманга оролуп калышы мүмкүн денеде (мисалы, моюн же ийин ж.б.) колдонбоңуз.

КӨЧҮЛ БУРУҢУЗ! (5-8) саптамаларды торчо саптаманын (4) үстүнөн орнотконго болбойт.

- Электр жабдуусунун параметрлеринин шаймандо көрсөтүлгөн маалыматтарга шайкештигин текшерип, которгучун «ВКЛ» абалында экендигин текшерип, электр зымынын сайгычына электр тармагына туташтырыңыз.
- Режимдердин которгучун «ВКЛ» абалына коюп, электр шайманды күйгүзүңүз.
- Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон ылдамдыкты орнотуу үчүн ылдамдыгын жөндөөчүчү сааттын жебеси боюнча же жебесине каршы буруңуз.
- Колдонуу бүткөндөн кийин жөндөөчүчү сааттын жебесине каршы минималдуу абалга чейин буруңуз, режимдердин которгучун «ВЫКЛ» абалына орнотуп, шайманды өчүрүүчү, андан кийин сайгычы розеткадан сууруңуз.

КӨЧҮЛ БУРУҢУЗ! Оптималдуу натыйжаны алыш үчүн электр шайманды күн сайын 10-15 мүнөттөн колдонуу сунушталат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Шаймандын пластик бетин жумшак нымдуу кездеме менен сүртүш керек. Катую булганган болсо, сууга нейтралдуу жуугучтун бир аз өлчөмүн кошуңуз.
- Түзөктүн корпусунун ичине нымдуулуктун киргенине жол бербейсиз.
- Бардык алмаштырылуучу саптамаларды, косметикалык каражаттардын калдыктары толугу менен тазаланганга чейин, жылуу сууда жууу керек.
- Зарыл болсо сууга бир аз самын же нейтралдуу жуугучу каражат кошуу койсо болот.

- Кындат сактоо же кайра пайдалануу алдында миздүү, кургатылган.
- Шайманды кургак, салкын, балдар жана жаныбарлар жетпейт турган жерде, температурасы +10 дан +30 °C га чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % ашпаган жерде сактоо сунушталат.
- Шайманды тазалоо үчүн, анын бетине зыян келтирүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
- Эгерде шайман иштебей калган болсо, аны өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз. Ыйгарым укуктуу тейлөө борборун кайрылуу талап кылынат.
- Бузулулар пайда болбош үчүн, шайманды завод таңагында гана ташыңыз. Шайманды төмөн температурада ташуудан же сактоодон кийин, аны бөлмө температурада кеминде 2 саат кармап туруу керек.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 25 Вт



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборун кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis-web> - сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын аякшешикти сертификаты бар:

№ ЕАЭС С- RU - CN.AДОТ.В.03469/21. 04.06.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паш-ковский, ул. Атамана Пысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жокую милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттары эске алуу менен жарактуу.
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасына туура жана так толугуруу, модельдин атын көрсөтүп, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампты, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогорду көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же аларды маалыматтар толук эмес, окуябай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү жепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Келипдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
 3. Келипдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
 4. Келипдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыяк;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сапуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөртүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат).Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелидик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
- a) узактан башкаруу пультаар, аккумулятордук кубаттагычтар,
 - b) батареякалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар,
 - c) сартпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, рөшөткөчөлөр, вертикалдер, шлангдар, түтүктөр, шөткөчөлөр, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
 - d) батареякалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батареякалар менен иштөө;
 - e) батарея менен иштеген шаймандар үчүн - батареякаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген келипдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
 6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тиз өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
 7. Тейлөө борборунан кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шайманды дизайндын жана нүмүздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө камтыйт.

ՀԱՅՏԵՆ

ՀԱՐԳԵՆ ՍՊԱՌՐԸ

Կան հակացուցումներ: օգտագործողն առաջ խորհրդակցելը բժշկի հետ: Ասրըն օգտագործողի հակացուցում է՝

- հիվ կանանց;
- մերսան հատվածում մաշկի տարբեր տեսակի վնասվածքների (այդ թվում այրվածքների և մաշկային իրվանդությունների) առկայության դեպքում;
- ցավազրկողներ և հանգստացուցիչ միջոցներ ընդունելու ժամանակահատվածում;
- սրտի խթանիչ սարքեր օգտագործող մարդկանց:

ևնրում ենք օգտագործողն առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ծիշը և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահել այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ կախարակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցել այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Մերտող կենցաղային սարք է, որը նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՆՉՎՈՐԱԿԱՆ ՄՈՋՈՒՆԵՐ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների ձեր գնած սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Էլեկտրական սարքերի նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պահանջներին չպահանջներին: Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վնասվածի փափուցումը կանխելու համար անխրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստրկը նշված պայմանները՝
- Նախքան սարքը Էլեկտրատատարարանում միացնելը, համոզվեք, որ իրականի պարամետրերը համապատասխանում են սարքի վրա նշված արժեքներին:
- Ասրըն Էլեկտրական ցանցից անջատելու ընթացիւրը, այլ ոչ եք կարել:
- Միշտ անջատեք սարքը, երբ այն չի օգտագործվում:
- Էլեկտրական սարքը պետք է անջատվի ցանցից՝ ցանկացած անսարքությունների դեպքում՝ գլխիկները փոխելու, մաքրելու և աշխատանքներն ավարտելուց հետո:
- Մի օգտագործել սարքը սույն ձեռնարկում նշվածներից բացի այլ նպատակով: Էլեկտրական սարքի շահագործումը, պահպանումը և խնամքը պետք է իրականացվի խստորեն նամանակն սույն գործող ձեռնարկի:
- Անխրաժեշտ է վերահսկել Էլեկտրական լարի և Էլեկտրական սարքի կարգավորի անողնաշարայինությունը: Մի օգտագործել սարքը, եթե այն վնասված է:
- Նախքան սարքը ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ անջատիչը գտնվում է «ՅԻԿ/Ն» դիրքում:
- Ուստախիբը աշխատող Էլեկտրական սարքի մուտ երեխաների և կենդանիների ներկայությունը:
- Մի օգտագործել Էլեկտրական սարքը, որտեղ կա իրոքի կամ պայթյունի վտանգ, օրինակ՝ դողրական հեղուկների կամ գազերի մուտ:
- Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա այն պետք է փոխարինվի արտադրողի կամ նմանատիպ որակավորված անձի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար: Էլեկտրամեքանիկայի լարը փոխարինվում է լիազորված պատասխանատու կենտրոնով:
- Մի թողել միացված Էլեկտրական սարքը սրանց հսկողությունից:
- Ասրըն միշտ տեղադրել հարթ մակերեսի վրա:
- Օգտագործել միայն հավաքածուի մեջ ներառված կողովները:

- Այս մոդելը նախատեսված է բարձրագույն կլիմայական պայմաններում աշխատելու: -15°C-ից +30 °C աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթով և 65 % -ից ոչ ավել օդի հարստեղանկան խոնավությամբ:
- Սառը նախատեսված է ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կրանց կիրառվելով կամ փրակնակզվում են սառը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, դրանքի չորայտողով, որ կրանց խաղալան սարքի հետ:
- Տեղափոխման հատուկ պայմաններ չկան:
- Անսարքության դեպքում դիմել պատասխանակա կենտրոն:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական սառը չպետք է ընկղմվի ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Մի օգտագործողն սառը խոնավ միջավայրում կամ, որտեղ սարքին կառող է ցայտել ցանկալից հեղուկ հատորեն խորհուրդ է տրվում օգտագործել սառը լողաբանում, լողաբանակների մոտ և ջրի այլ աղբյուրների մեջ: Թաց ձեռքերով մի դիպել գործող սառը:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոչ մի ռեսպոնդ չպետք է օգտագործել Էլեկտրական սառը պլաշտիպինի կամ բոլորանյութային ճեղքեցողության պայմաններում կամ այլ պայմաններում, որոնք խոչընդոտում են իրականության օբյեկտիվ ընկալմանը, և չպետք է վնասեք Էլեկտրական սառը նման վիճակում կամ նման պայմաններում գտնվող մարդկանց:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Այս գործառնական ձեռնարկը չի կարող ներառել բոլոր հնարավոր արտակարգ իրավիճակները, որոնք կարող են առաջանալ այս սարքի շահագործման ընթացքում: Օգտագործողը պետք է ինքնուրույն պահպանի անվտանգության միջոցները Էլեկտրական սարքի հետ աշխատելիս:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Օգտագործողն սառը ուտելուց ամուլակն մեկ ժամ անց:
- Մի օգտագործողն սառը մեկ տրոմմ ավելի քան 15 րոպե:
- Մի օգտագործողն սառը գոլուց մեքսիկո համար:
- Մի օգտագործողն մեկնելու ընելուց անկիցայան առաջ:
- Մի օգտագործողն սառը, եթե շրջանա միջավայրի ջերմաստիճանը 37 °C-ից բարձր է և եթե սառը օգտագործողն սրտիատանը, գիտատույտ, կրծքավանդակի զավ կամ այլ տևած արտանախշներ եք զգում, դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և դիմել բժշկի:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սառը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սառը նախատեսված է միայն մարմնի մերսանս համար:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Արագության կարգավիճակի պատահական գոյացման արդյունքում առաջանալ վտանգից խրախուսելու համար սառը չպետք է սնուցվի արտաքին սարքի միջոցով, ինչպիսին է ժամայանը, կամ չպետք է միացված լինի մի սինանյի, որը պարբերաբար միացվում և անջատվում է հոսանքը:

2. ՍԱՐԵՆ ԱՎՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Օսնելուց
2. Մերսանս գլխիկի պատման արագության կարգավորիչ
3. Սարքի արտադրող մերսանս գլխիկ
4. Դաշտպանիչ ցանցային վարդակ

5. Գլանախալիցի մերսանս գլխիկ
6. Ալիքային մերսանս գլխիկ
7. Հարթ մերսանս գլխիկ
8. Անտաքանակ կցորդ
9. Հոսանքալար

3. ՓՈՋՅԵՑ ԴՈՒՐՈՒՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ

- Մերսիչ – 1 h.
- Կցորդ – 5 h.
- Օգտագործման ձեռնարկ – 1 h.

4. ԱՆՍԱՆԱԹԻ ԶԵՐՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Հանք սառը տուփից և հեռացրեք ք փայթեալուրան կտրեք (եթե առկա է):
- Խոնավ անձեռոցիկով սրբեք սարքի կառավարչի և կցորդները:
- Հեռացրեք պաշտպանիչ ցանցը սարքից՝ նաե՛ օդակը և կցորդով ժամանցույց վազից հակառակ ուղղությամբ:
- Սաեցրեք անխրամեշտ մերսանս կցորդը Էլեկտրական սարքի գլխիկին, մինչև այն կտրուցվի:
- Մի օգտագործողն իրող առաջադասին իրող կցորդով:
- Մի օգտագործողն սառը առանց ցանցի ծանրացի մարմնի այն հատվածների վրա, որտեղ մազերը կարող են խճճել սարքի հետ (օրինակ՝ պարտակոց կամ ու և այլն):

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մի տեղադրեք կցորդները (5-8) պաշտպանիչ ցանցի կցորդի վրա (4):

- Սարքի վրա նշված տվյալների հետ Էլեկտրամեթոդային մատակարարման պատանեություն համապատասխանությունը ստուգելուց և անջատիչը «BևK/» դիրքում լինելուց հետո միացրեք հոսակրարի վարդակը ցանցին:
- Միացրեք սառը՝ ձեմիկ անջատիչը դեմով «B/» դիրք:
- Դուտեք արտանս արագության կարգավորիչը ժամանցույց վազի ուղղությամբ կամ ժամանցույց վազի հակառակ ուղղությամբ՝ ձեզ համար հարմար արագությունը սահմանելու համար:
- Օգտագործողից հետո պատանեով քեթեք ժամանցույց վազի հակառակ ուղղությամբ մինչև նվազագույնին, անջատեք սառը՝ ձեմիկ անջատիչը դեմով «BևK/» դիրքի, ապա անջատեք վարդակից:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործողն սառը անձ օր 10-15 րոպե:

5. ՍԱՐԵՆ ԽՆԱՆԵՆ

- Սարքի պատտիկ մակերեսը սրբել փափուկ, խոնավ անձեռոցիկով: Ուժեղ աղտոտվածության դեպքում քոլյաատրովում է ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ չեզոք վազող միջոց:
- Թույլ մի տվեք, որ խոնավություն մտնի արտադրանքի ծածկույթի ներսում:
- Յուրաքանչյուր օգտագործողից հետո բոլոր շարժական կցորդները պետք է վազվեն տաք ջրի մեջ, մինչև դրանք ամբողջովին զերծ լինեն կրանտեղի միջոցների մնացորդներից:
- Անխրամեշտության դեպքում ջրի մեջ կարող եք ավելացնել մի քիչ Օճա կամ չեզոք վազող միջոց:
- Բոլոր կցորդները մանրակրկին չորացրեք նախքան պահելը կամ վերաօգտագործելը:
- Խորիոր է տրվում սառը պահել զով և չոր տեղում՝ երեխաների և կենդանիների հասանելիությունից ինչու, +10-ից +30 °C ջերմաստիճանի և 65 % -ից ոչ ավել հարստեղանկան խոնավության պայմաններում:



<https://tm.by>
Интернет-магазин

- Սարքը մաքրելու համար պի օգտագործեք մաքրող միջոցներ, որոնք կարող են վնասել սարքի մակերեսը:
- Եթե սարքը չափեց ռոտը և եկեք, չպետք է փորձեք ինքներդ այն վերանորոգել: Նորոգման խորհուրդը և տրված դիմել լիազորված սպասարկվան կենտրոն:
- Վնասվածքներինցից խուսափելու: համար սարքը տեղափոխելը միայն բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Սարքը ցածր ջերմաստիճանում տեղափոխելուց կամ պահելուց հետո այս պահեք սենյակային ջերմաստիճանում անակազն երկու ժամ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԸ
 - Լարդուր՝ 220-240 Վ – 50/60 Հց
 - Հզորությունը՝ 25 Վտ



7. ԾՆԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԿԵՐԱՆԱՍՄԱՆ

Սարքի ծանայություն ժամկետը (յուսարյուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տրուողական վերջապահելու քաղիքներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հանրուկ կետ վերանշախելու համար:

8. ՏԵԽՆԻԿԱՅԱՆ ՍԱՌՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս սպարքի ծանայություն ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողի վաճառելու ամսաթիվից, եթե սպարքն օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին իյստ համապատասխան: Ծանայության ժամկետի ավարտից հետո դիքեք ձեր մուտակ սպասարկվան կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկել սերվիսներ ստանալու համար: Այսպիսին արտադրության ամսաթիվը նշվում է սթրիպի համարում (2 և 3 կիքերը՝ տարի, 4 և 5 կիքերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացվում է Կրասնոդարի «Լարդև-Սերվիս-ՄԻՇ» ընդհանուր սպասարկվան կենտրոնը՝ շեռային՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայացիմունքներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և արարվաների վերանորոգումն ու պայարարված կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ NP EAC R Շ - C-NA.Տ07.8.03469/21, 04.06.2021 թ.:



9. ԱՐՏԱՐՈՂԻ ԻՐ ԵՆՏՐՈՒՄՈՒՄԻ ՍԱՌՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
 Ներդրումը՝ ԻՐ Արտադրան Կ.Ը. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգ. Պաշկովկայի, ուլ. Առանձնակ կիսենկոյի, 23: Շեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՁԵԼԻ ԽԱՌՈՂ

Քրոլը սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողի վաճառման ամսաթիվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպառումնախրությունը և պարտավորվում է անվճար իրմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՏԱՐԿՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- հարկվող է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բեռնիկակ երաշխիքային կտրուկը՝ կազմել մտքել անվազմունք, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կիցը և վաճառող ընկերության

1. Ներկայացրելով ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկի վրա, կիցին յուրաքանչյուր կտրուկ կտրուկի վրա մտրուկ արտագրությունը:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- անբեռն է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին իյստ համապատասխան,
- հարկվող է հերևել ակտուալության փաստենքին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի կատարման սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբեռում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հերևակա դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնաձևային մաքում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ տեխնիկականտիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, դրոշե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չպահված այլ առանձնուր,
- կողմնակի առևտրական, հերևակների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կարուցվածքային փոփոխություններ չիտարված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցել և վերջապահել օգտագործման մակարդակը), սարքի միացում էլեկտրականապարտման հեռասարդրակազմակ և կաշեպլան ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում սեռևակն տեխնիկական չափանիշներին,
- սարքից հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կարուցվածքով և կապված չէ սարքից սպառնուտածան հերև ա) հեռասանալարման վախճաններ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասուղման սարքեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասուղման արտաքին րոլներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառող կոնքեր և պարագաներ (փաթեթ, պարունակներ, գոտիներ, պարասաններ, փողրակներ, խորզակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կակիչներ),
- մարտկոցները աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցները աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ չփոխվելու: Այս կտրուկի խախտումների պարտաճան առաջացած վնասը:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներին և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանց:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց ցուցիկ TM «Centek»-ի ապրանքի կտրուկը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ մասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել սարքից օգտագործման և տեղադրման կախումներ և պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտարկում կամ անկզույ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների սրդուցում:
7. Ապագարման կենտրոնի ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևակի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողի անունը և փոխել սարքի ղեկայնը և բնութագրող առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепілдік картасы /
Երաշխանքի փոքրո՞ւմ №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударғыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз. Уағал! Бұл ласка, ымырайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відірвані талони.

Ծանուցում! Сатуչудан кепілдік талону, жана жулунул кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Աշխարհություն: Հավանորից արհեստներ արտոդրող-թանր լրացնել նրաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Մտքիվը

Модель / Моделі / Модель / Үлгі / Մոդել

Серийный номер / Серіяльк нөмірі / Серійний номер / Серіяльк саны/
Մոդելի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продаж / Сатылган күн / Հավանքի անվանը

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма томырады /
Заповнюються фірмою-продавцем / Бул талондор сатуչунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է հավանող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ՄՈՒՔՎԸ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГІ / МՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРІЯЛЬК НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРІЯЛЬК САНЫ / ՄԵՐՄԱԿ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮН /
ՀԱՎԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆԸ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУЧУ /
ՀԱՎԱՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒՆԵՑՈՒՄ

M. П.

