

Use the settings of security avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnemental, ...).
• Les accessoires de l'appareil doivent être choisis pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- Installation de l'appareil et su utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions particulières concernant l'utilisation de l'appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier et ne pas le saisir par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTEE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZI A LA PROTEZIONE DE L'ENVIRONMENTO

• Il presente apparecchio contiene di numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
• Controllare il contenuto di questo articolo di raccolta o a défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectif.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

GARANTEE

Her Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit!

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental, ...).
• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• Check that the voltage of the electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer advice.

• **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if: your appliance has fallen, it does not work correctly,

• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIELDS

• Il presente apparecchio contiene valvole materiali che can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

• These instructions are also available on our website www.rowenta.com

LESER SICH FÜR DIE BETRIEBANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entnehmen Sie dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt, ...).

• Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerat.

• Überprüfen Sie, das die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Die Installation des Geräts muss in ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.**

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschtekt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (betroffenen Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit demselbe auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundene Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgerückt werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit elektrischen oder anderen Kabeln kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter heißes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an oder werden Sie berührt.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heißt, sie, sondern an den Griffen.
• Stecken Sie das Stromkabel nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, kein Mehrfachsteckernetz oder irgendein Produkt.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ansauggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit den Ansaugfilter mit einem sauberen Tuch. Das Gerät zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbefachsigt betreiben.

GARANTEE

Her Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit!

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!

• Il presente apparecchio contiene di numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
• Controllare il contenuto di questo articolo di raccolta o a défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectif.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

NL

Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

• Voor uw veiligheid, wordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijn Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu, ...).

• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het nettoer niet in contact komt met de handen van het apparaat.

• Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

• **WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.**

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens service-dienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecenter indien:
• het apparaat gevallen is,
• het niet meer normaal werkt.
• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat, bij storingen tijdens het gebruik, zodra het apparaat niet meer gebruikt.
• Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is.
• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
• Niet vasthouden met natte handen.
• Niet terughet in de aansluiting van de kabel.
• Niet terughet in de carcassa die is calda, ma usare l'impugnatura.
• De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
• Geen verlengsnoer gebruiken.

• Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
• Niet gebruiken bij temperatuur onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTEE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onregelijk gebruik.

Wees vriendelijk voor het milieu!

• Liv apparatus bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
• Bring het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecenter voor verwerking hiervan.

Deze voorschriften kun u nalezen op onze website www.rowenta.com

ES

Leer atentamente el modo de empleo y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURIDAD

• Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente, ...).

• Los accesorios del aparato pueden muy calientes no tocarlos durante su uso. Evite el contacto con la piel. Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.

• Asegúrese de que la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no están cubiertos por la garantía.

• Para mayor protección, en el circuito eléctrico que alimenta al baño es recomendable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal de como máximo 30 mA. Consulte a su instalador para que le asesore.

• La instalación del aparato debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.

• **ADVERTENCIA: no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.**

• Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso después de apagarlo.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensorias o mentales se encuentran reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, salvo si estas han contado por medio de una persona responsable de su seguridad, con una explicación adecuada y con instrucciones de uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si su aparato ha caído al suelo o si no funciona normalmente.

• El aparato debe ser desenchufado antes de proceder a cualquier operación de limpieza o mantenimiento, no caso de anomalía de funcionamiento, após cada utilización.

• No limpie con productos abrasivos o corrosivos.

• No limpie con un aspirador eléctrico.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• No utilice con un aspirador inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
• Non usare con temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

GARANZIA

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

• Liv apparatus enthält mehrere Materialien, die wiederverwendet oder recycelt werden können.
• Bringen Sie es an einem dafür vorgesehenen Sammelort oder an einem Servicecenter für die Entsorgung ab.

Le presenti istruzioni d'uso sono anche disponibili sul nostro sito web www.rowenta.com

PT

Leia atentamente o manual de instruções bem como as instruções de segurança antes da primeira utilização e guarde-o para futuras utilizações.

SEGURANÇA

