

---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SA-7422G



ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
НА ГРИЛЕ



---

750 Вт, 220-240 В, 50 Гц

Размер панелей: 215\*125 мм

Световой индикатор работы

Антипригарное покрытие

Световой индикатор нагрева

Блокировка ручек

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



- 1. Световой индикатор работы
- 2. Корпус
- 3. Блокиратор ручек
- 4. Световой индикатор нагрева

- 5. Ножки
- 6. Верхняя панель
- 7. Ручка
- 8. Нижняя панель

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования** (приготовление на гриле в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Помните, прибор нагревается до очень высокой температуры. **Не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электрогриль должен стоять на ровной горизонтальной и термоустойчивой поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- **Внимание!** Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание продуктов, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении). **Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.** Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА

- Удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите прибор мягкой губкой или тряпочкой.
- Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе прибор необходимо протереть влажной тканью.
- Установите гриль на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность, как можно ближе к розетке.
- Смажьте верхнюю и нижнюю пластины небольшим количеством масла, излишки удалите салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорятся оба индикатора. При первом включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности прибора.
- **Внимание!** Индикатор нагрева может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.

- Приблизительно через 3 минуты гриль нагреется и световой индикатор «Нагрев» погаснет.
- Прибор готов к использованию.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- Откройте крышку, выложите продукты на нижнюю панель, закройте крышку.
- Готовьте от 4 до 10 минут. Световой индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и потухать для поддержания оптимальной температуры.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить рисунок «решетка», разверните кусочки мяса/овощи гриль на 90°.
- Чтобы открыть гриль, всегда используйте ручку.
- Для того, чтобы снять приготовленное блюдо с электрогриля, используйте деревянные или силиконовые аксессуары (лопаточки). Ни в коем случае не используйте металлические предметы – они могут поцарапать антипригарное покрытие.
- После окончания работы отключите прибор от сети. Оставьте устройство открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира или масла влажной губкой. Вытрите насухо.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки. Не используйте жесткие металлические мочалки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.

## **ХРАНЕНИЕ**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Хранить электрогриль необходимо в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора или его повреждения. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль электрический	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	750 Вт
Размер панели:	215*125 мм
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	260 * 117 * 250 мм

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - при признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**



Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD  
No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district,  
Ningbo city, P.R China

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск, Северный  
проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

