



Руководство по эксплуатации

Автомобильный FM/MP3/USB/SD 1DIN ресивер
Car FM/MP3/USB/SD 1DIN receiver

AVS-812BW

50Wx4
MAX POWER



acv® IDEAS OF THE FUTURE

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!





<https://tm.by>
Интернет-магазин

Содержание



Меры предосторожности

Меры предосторожности.....	4
Ознакомьтесь перед использованием.....	5
Порядок установки и извлечения проигрывателя.....	6
Проводные соединения.....	10
Описание передней панели.....	11
Основные операции и режимы работы ресивера.....	12
Режим радио.....	13
Мультимедиа проигрыватель.....	14
Возможные неполадки и способы их устранения.....	17
Технические характеристики.....	18

Меры предосторожности



Внимание!

При возникновении каких-либо трудностей в эксплуатации устройства, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Устройство имеет встроенный жидкокристаллический монитор, поэтому при транспортировке и установке будьте предельно осторожны.

Не рекомендуется протирать поверхность устройства абразивными моющими средствами.

Рабочее напряжение проигрывателя – 12В (+ / - 2В), постоянный ток. При более низком или высоком напряжении не рекомендуется использовать устройство, так как можно легко повредить.

Перед включением аппарата убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в диапазоне от 0 до +45 градусов.

Для замены используйте предохранители, рассчитанные на силу тока, приведенную на держателе предохранителя. Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, тщательно проверьте электрические соединения на предмет короткого замыкания. Также проверьте напряжение в бортовой сети автомобиля.

Во избежание повреждений не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, то не включайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры.

Ознакомьтесь перед использованием

В целях повышения безопасности движения не отвлекайте ваше внимание на выполнение сложных операций по управлению системой.

Любые операции, требующие повышенного внимания водителя, необходимо выполнять только после полной остановки автомобиля в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может стать причиной ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

Устанавливайте такой уровень громкости, при котором вы можете слушать внешние шумы во время движения.

Несоблюдение этого требования может стать причиной ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

Сведите к минимуму просмотр дисплея при управлении автомобилем.

Несоблюдение этого требования может стать причиной ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

Запрещается разбирать или модифицировать данный аппарат.

Данные действия могут привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током.

Подключайте систему только к источнику постоянного тока 12В.

Использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.


При замене предохранителей – используйте только аналогичные по номиналу.

Использование предохранителей может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

Порядок установки и извлечения проигрывателя


- Перед окончательной установкой подключите электропроводку по временной схеме и убедитесь, что это все работает правильно.
- Для обеспечения правильной установки используйте только детали, поставляемые в комплекте с устройством. Использование посторонних деталей может привести к неисправности.
- В целях сохранения гарантии этот товар должен быть установлен у официального дилера.
- Установите устройство в таком месте чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру, в случае внезапной остановки, например, при экстренном торможении.
- Избегайте устанавливать устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию высоких температур, таких как прямые солнечные лучи или горячий воздух обогревателя, а также где оно будет подвержено воздействию пыли, грязи или чрезмерной вибрации.
- Обязательно снимите переднюю панель перед установкой устройства.

Для правильной установки устройства отсек для установки радиоаппаратуры в приборной панели должен соответствовать следующим размерам.



Кроме того, следует проверить, достаточна ли глубина отсека для размещения в ней аппарата. Перед началом работ убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. Кроме того, рекомендуется, если возможно, отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля.


1) Вставьте до упора ключи в пазы с боков аппарата. Извлеките проигрыватель из монтажной рамки.



2) Вставьте монтажную раму (без корпуса проигрывателя) в отсек приборной панели и отогните «язычки» при помощи отвертки. Не все «язычки» подходят под конструкцию приборной панели конкретного автомобиля, выберите наиболее подходящие.


3) Подсоедините к проигрывателю разъемы питания и динамиков, разъем антенны. Убедитесь, что провода нигде не пережаты.

Аккуратно вставьте проигрыватель в монтажную раму до щелчка фиксаторов, следя при этом за положением подключенных проводов, чтобы случайно не повредить их.



Извлечение ресивера

Убедитесь, что зажигание выключено. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля. Снимите металлическую скобу с задней стенки устройства (если она устанавливалась ранее). Вставьте до упора ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките ресивер из рамки, потянув его на себя.



Проводные соединения


- Убедитесь, что бортовое напряжение вашего транспортного средства +12 вольт с отрицательным значением на корпусе.
- Перед началом монтажа отключите бортовое электропитание, удалив предохранитель из ресивера. По окончании подключения всех проводов, установите его на место.
- Соедините провода, как показано на рисунке.
- Если ваше транспортное средство не имеет ISO разъем, вы можете приобрести его в магазине автоаксессуаров.

Примечание:


Неправильное подключение может привести к повреждению ресивера и к аннулированию гарантии на данное устройство.

Замена предохранителя

Чтобы заменить предохранитель, удалите перегоревший предохранитель из гнезда и вставьте новый, такого же номинала.



Описание передней панели



1. MDO кнопка включения/выключения устройства, выбора режимов ресивера.
2. EQ (эквалайзер) кнопка выбора звуковых настроек.
3. Кнопка снятия лицевой панели
4. BND кнопка выбора диапазона радио, ответ на звонок по мобильному тел. в режиме Bluetooth
5. AMS кнопка автоматической настройки радио, сканирования запомненных станций.
6. CLK кнопка индикации и установки текущего времени.
7. Кнопка: **◀◀** переключение на предыдущий трек в режиме медиа плеера, поиск предыдущей радиостанции в режиме радио.
8. Кнопка: **▶▶** переключение на следующий трек в режиме медиа плеера, поиск следующей радиостанции в режиме радио.
9. **1/▶▶** - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиа плеера включение Воспроизведения/Гаузы.
10. **2/INT**- кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиа плеера включение демо режима.
11. **3/RPT** кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиа плеера включение повтора трека/повтора всех треков.
12. **4/RDM** кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиа плеера включение случайного воспроизведения.
13. **5/-10** кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиа плеера включение перехода воспроизведения на 10 треков назад.
14. **6/+10** кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме медиаплеера включение перехода воспроизведения на 10 треков вперёд.
15. **AUX IN** – аудио вход для дополнительного устройства
16. SD картридер
17. USB порт для дополнительного устройства.
18. RST кнопка перезагрузки ресивера
19. ЖК Дисплей
20. MUTE кнопка выключения/включения звука, в режиме Bluetooth прерывание разговора по телефону.
21. Многофункциональный энкодер: регулировка громкости/выбор режимов звучания ресивера.

Основные операции

Включение/выключение проигрывателя

Нажмите кнопку **M/D** включения на передней панели, чтобы включить головное устройство. Чтобы выключить ресивер, в любом режиме нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку. Для выбора режима вы можете последовательно нажимать кнопку **M/D** на передней панели.

Режимы отображаются в следующей последовательности:

RADIO/USB/SD/AUX.

Режимы **USB** и карты памяти **SD** доступны, только если соответствующий накопитель установлен в разъем данного устройства

Регулировка громкости

Нужный уровень громкости устанавливается вращением энкодера на передней панели ресивера.

Выключение звука

Чтобы мгновенно заблокировать звук, нажмите кнопку **MUTE** на передней панели. Чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку **MUTE** еще раз.

Настройка звука

Нажмите на энкодер, чтобы выбрать настраиваемый параметр:

VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD OFF/DSP OFF/DX/STEREO.

- BASS** * Регулировка тембра нижних частот.
- TREBLE** * Регулировка тембра верхних частот.
- BALANCE** Регулировка баланса между правыми и левыми динамиками.
- FADER** Регулировка баланса между фронтальными и тыловыми динамиками.
- LOUD Off/On** Включение/выключение режима тонкомпенсации.
- DSP Off/On** Включение/выключение эквалайзера.
- DX/LOC** переключение между режимами прием всех радиостанций/прием радиостанций с наиболее сильным сигналом.
- STEREO/MONO**, переключение между режимами.

При настройке выбор параметров осуществляется вращением энкодера. После этого не предпринимайте никаких действий в течение 3 секунд, чтобы сохранить выполненные настройки.

Примечание:

* регулировки нижних и верхних частот доступны только при выключенном эквалайзере (режим **DSP OFF**)

Эквалайзер

Последовательно нажимая на кнопку **EQ** можно выбрать один из трех режимов настройки эквалайзера **CLASSIC/POP/ROCK**.

Настройка даты и времени

Для отображения часов на дисплее, нажмите кнопку **CLK**. Для установки текущего времени нажмите и удерживайте кнопку **CLK**. Цифры, обозначающие часы, будут мигать. Установка цифрового значения производится вращением энкодера. Нажмите энкодер для перехода к настройке минут; цифры, означающие минуты, будут мигать. Вращайте энкодер, чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку **CLK** чтобы подтвердить настройку часов.

Режим Радио

Выбор частотного диапазона

В режиме радиоприемника последовательно нажмите кнопку **BND**, чтобы выбрать требуемый диапазон. Переключение происходит в следующем порядке: **FM1 - FM2 - FM3**

Автоматическая настройка радиоприемника

Нажмите и удерживайте кнопку **AMS** в течение нескольких секунд. Начнется автоматическое сканирование радиодиапазона и сохранение найденных станций в памяти устройства. После окончания сканирования, начнётся прослушивание первой найденной радиостанции.

Ознакомительное прослушивание

Кратко нажмите на кнопку **AMS**. Начнется последовательное воспроизведение в течение 6 сек. каждой из 18-ти преднастроенных радиостанций.

Ручная настройка радиоприемника

Для поиска и настройки радиостанций вручную нажмите кнопку **(7)** или **(8)** для сканирования диапазона соответственно назад или вперед. Найденную радиостанцию можно занести в ячейку памяти нажав с удержанием одну из кнопок **9 – 14**. Эта настройка по умолчанию производится в режиме **AUTO**. Нажатие с удержанием кнопки **(7)** или **(8)** до появления надписи **MANUAL**. Ручной режим настройки позволяет менять частоту с шагом 0.1МГц.

Переключение на сохраненные радиостанции

Кратко нажмите одну из цифровых кнопок от **1-6**, чтобы переключиться на радиостанцию, сохраненную под этим номером в текущем диапазоне частот.

Медиа проигрыватель.

С лицевой стороны устройства расположены USB-интерфейс. К разъёму USB-интерфейса можно подсоединить USB-флеш-накопитель.

При подключении USB-флеш-накопителя к USB-интерфейсу, ресивер по умолчанию переключается в режим **USB** вне зависимости от текущего режима и начинает поиск MP3/ WMA-файлов на флеш-накопителе. При обнаружении файлов будет запущено их воспроизведение.

При подключенном USB-флеш-накопителе для включения режима нажмите кнопку **MOD** кратковременно, пока не появится надпись **USB** на дисплее устройства.

Выбор треков

Кратко нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** для переключения на предыдущий файл или следующий. На дисплее будет отображаться номер файла.

Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** с удержанием для прокрутки назад/вперед. Воспроизведение начнётся, когда будет отпущена кнопка.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку **1/▶▶** для постановки воспроизведения на паузу. Нажмите кнопку **1/▶▶** повторно, для возобновления проигрывания.

Предварительное прослушивание всех файлов

Нажмите кнопку **2/INT** на передней панели. На дисплее появится индикатор **INT ON**, после этого начнётся обзорное воспроизведение каждого файла в течение 10 секунд. После окончания сканирования последнего файла начнётся воспроизведение файла, с которого началось сканирование. Для прерывания операции сканирования нажмите на кнопку **2/INT** повторно.

Повтор воспроизведения файла

Для включения режима повторного воспроизведения файла, нажмите кнопку **3/RPT**. При повторном нажатии кнопки **3/RPT** будут воспроизводиться на повторе все файлы.

Воспроизведение всех файлов в случайной последовательности

Нажмите кнопку **4/RDM** для воспроизведения всех файлов в случайной последовательности. Нажмите кнопку снова для отмены функции.

Примечание:

*Включение режимов **INT**, **RPT**, **RDM** происходит при первом нажатии на соответствующие кнопки с появлением на короткое время на экране индикации о включении режима (**INT ON**, **RPT ON**, **RDM ON**). Повторное нажатие на соответствующие кнопки отключает режимы с появлением на короткое время на экране индикации о выключении режима (**INT OFF**, **RPT OFF**, **RDM OFF**).*

*Одновременно **INT**, **RPT**, **RDM** работать не могут. Активным остается только последний выбранный режим с соответствующей индикацией на экране.*

Переход на 10 треков назад.

Для перехода на 10 треков назад нажмите на кнопку **5/-10** с удержанием

Переход на 10 треков вперед.

Для перехода на 10 треков вперед нажмите на кнопку **6/+10** с удержанием

Управление SD-картой памяти

На лицевой панели ресивера находится слот для подключения **SD-карты памяти** (картридер). При подключении **SD-карты памяти** к совместимому интерфейсу, система осуществит поиск **MP3/WMA**-файлов на карте памяти. При обнаружении файлов будет запущено их воспроизведение. Управление интерфейсом **SD** аналогично управлению **USB-интерфейсом**, которое было описано выше. Выбор режима **SD** инициируется при помощи кнопки **MFD**.

Примечание :

- 1.Устройство поддерживает только стандартные USB-флеш-накопители, которые одобрены корпорацией Microsoft.**
- 2.USB-MP3-плееры не стандартизированы**, что означает, что у разных брендов и различных моделей могут быть свои стандарты. Система может не поддерживать все **MP3-плееры**.

Воспроизведение сигнала с внешнего аудио источника

Разъем **AUX** предназначен для подключения внешнего аудиоустройства с целью усиления звука. Для этого необходимо подключить внешний источник к линейному входу **AUX** на передней панели. После подключения оборудования последовательным нажатием на кнопку **MFD** на передней панели, выберите режим **AUX**. При правильном подключении аудиосигнал от внешнего источника будет транслироваться через акустику головного устройства. Это дает возможность регулировать громкость и качество звучания. Например, Вы можете подключить **MP3-проигрыватель** для прослушивания аудиозаписей через акустику автомобиля.


Функция сброса.

Кнопка **RESET** может быть активирована при помощи шариковой ручки или тонкого металлического инструмента. Данная опция может потребоваться в следующих случаях:

- Первая инсталляция, после подсоединения всех проводов.
- Ни одна кнопка управления не работает.
- Сообщение **ERROR** на дисплее.

Подключение к мобильному устройству по Bluetooth

Включите ресивер и воспользуйтесь вашим мобильным устройством, оснащенным опцией BT, для поиска CAR-BT. При необходимости после обнаружения введите «0000».



После сопряжения на устройстве будет отображаться **BT ON**

Устройство поддерживает протокол обмена A2DP. Для включения воспроизведения/паузы музыки нажмите кнопку (9)

Нажмите на кнопку (4) для того, чтобы ответить на звонок. На дисплее будет отображаться



Для окончания разговора нажмите кнопку (20).

Для переключения между BT и мобильным устройством при звонке, нажмите на кнопку (9)

Чтобы позвонить последнему абоненту в списке вызовов, нажмите на кнопку (4) с удержанием.

После отсоединения на дисплее устройства будет отображаться **BT FREE**

Для удобства пользователя ресивер оснащен выносным микрофоном на клипсе.

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Не включается	Перегорел предохранитель устройства	Замените предохранитель на такой же или на аналогичный
	Перегорел предохранитель в автомобиле	Замените предохранитель на такой же или аналогичный
	Сбой в программе	Выполните инициализацию системы, нажав кнопку RESET заостренным предметом.
Нет звука искажен или очень тихий звук	Уровень громкости звука стоит на минимуме	Увеличьте громкость
	Неправильно выполнены соединения	Проверьте правильность соединений в соответствии со схемой.
	Динамики вышли из строя	Проверьте исправность динамиков
	Не сбалансирован аудио-выход	В меню настроек звука отрегулируйте баланс
	Провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля	Используйте изолированный провод для подключения динамиков.
	Мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства	Установите другие динамики
При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются	Провода к аккумулятору подсоединенны неправильно	Выполните подсоединения в соответствии со схемой подсоединений
Радио не работает	Обрыв кабеля или отсоединенена антенна	Убедитесь в исправности и правильности подключения антенны
Плохой прием радиостанций.	Антенна выдвинута не полностью.	Выдвиньте антенну полностью.
	Обрыв кабеля или отсоединенена антенна.	Убедитесь в исправности и правильности подключения антенны.

ВНИМАНИЕ: Если неполадки не устраняются способами, указанными выше, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Радио

Рабочая частота: FM 87,5- 108 МГц

Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций 18

Промежуточная частота: 10,7 МГц

Чувствительность (30 дБ): 15 дБ

Отношение подавления помех от зеркального канала: 40 дБ

Соотношение сигнал/шум: 65 дБ

Частотная характеристика: 30 Гц-15 кГц

Проигрыватель медиафайлов

Файловая система: FAT16/FAT32

Объём флеш карты SD, USB: не более 32 Гб

Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA

Поддержка отображения ID3 метаданных в кодировке ISO-8859-1.

Отношение сигнал/шум: 85 дБ

Разделение стерео-каналов: 80 дБ

Частотная характеристика: 20Гц-20 кГц

Дополнительный вход AUX

Максимальное напряжение на входе: 1,0 В

Полное сопротивление на входе: 30 кОм

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц

Разъём: мини Jack 3.5 мм

Максимальная выходная мощность (10% коэффициент искажения): 4×50 Вт

Регулировка тембра: ±8дБ (низкие частоты 100Гц, высокие частоты 10 кГц)

Импеданс динамика: 4-8 Ом/канал

RCA стерео аудиовыход

Напряжение питания: постоянный ток +10,8 – 14,7 В (на корпусе «–»)

Максимальный потребляемый ток: 5 А

Габаритные размеры: 178x90x50 мм

Вес: 0,4 кг

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.





Благодарим Вас за выбор продукции ACV!

2017 ACV

Manufacturer: "ZHEJIANG YINMAO IMPORT & EXPORT CO.,LTD.", CHINA.

Manufacturer's address: NO.777 HONGXING ROAD, JIAXING, ZHEJIANG, CHINA.

Производитель: "ЖЕЙЖАНГ ИНМАО ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КО. ЛТД." Китай

Адрес производителя: № 777, ХОНГСИНГ РОУД, ДЖИАКСИНГ, ЖЕЙЖАНГ, КИТАЙ

Made in P.R.C.