

REXANT

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБУЧАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ на 8 устройств



Арт.: 38-0102

НАЗНАЧЕНИЕ

Обучаемый универсальный пульт REXANT – приспособление, при помощи которого можно дистанционно управлять сразу несколькими устройствами, например, телевизором, аудиосистемой, приставкой и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность действия: 8 м
- Тип передачи сигнала: ИК
- Типы совместимых устройств: для телевизора, приставки, ресивера, аудиосистемы и т.д.
- Число одновременно управляемых устройств: 8 шт.
- Элементы питания: 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры пульта: 22,5x5,0x2,2 см
- Масса: 90 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Универсальный пульт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работ проведите наружный осмотр пульта дистанционного управления. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений прибора. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений пульта дистанционного управления.
- Если при работе пульта дистанционного управления наблюдаются какие-либо неисправности, то эксплуатация такого прибора должна быть прекращена.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели прибора.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.
- Прибор требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т. д.
- Изделие предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА

1. Откройте переключатель пульта дистанционного управления (например, телевизора), которым хотите управлять.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока не загорится светодиодный индикатор.
 3. Введите 4-значные коды из списка кодов, светодиодный индикатор мигнет один раз, пока код правильный, и выключится и вернется в нормальный режим, если 4-значные коды действительны. И наоборот, светодиодный индикатор мигнет дважды и останется включенным, пока вы не введете правильные цифровые коды.
- ⚠ Во время кодовой программы светодиодный индикатор мигнет дважды, если вы не нажмете какую-либо кнопку в течение 30 секунд и выйдете в нормальный режим.
 - ⚠ Во время кодовой программы нажатие любых клавиш, кроме цифр, не будет иметь никакого смысла. Нажмите «ОК» или любую клавишу устройства, чтобы выйти из программы.
 - ⚠ Любые коды можно вводить под любым устройством.

ПОИСК НАЗВАНИЯ БРЕНДА ПО ЦИФРОВЫМ НОМЕРА

1. Включите устройство, которым хотите управлять.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора), затем нажмите соответствующую цифровую кнопку диапазона (см. Таблицу кодов), пока светодиодный индикатор не загорится, продолжайте нажимать 2 кнопки.
 3. Через 2 секунды пульт будет отправлять сигнал каждые 2 секунды, при этом светодиодный индикатор будет мигать.
 4. Когда устройство (например, телевизор) выключено, немедленно отпустите 2 клавиши, тогда он сохранит код и полностью выйдет из режима поиска. Светодиодный индикатор погаснет.
- ⚠ Каждый раз, когда переходите в режим поиска по названию бренда, он будет начинаться со следующего кода из существующих кодов поиска по брендам, и по завершении он автоматически выйдет из режима поиска. Если текущий бренд не тот, который вы ищете, он начнет поиск с первого кода выбранного вами бренда.
 - ⚠ В режиме поиска вы можете отпустить одну из клавиш, произойдет выход в нормальный режим.
 - ⚠ Если удерживать нажатыми 2 клавиши для поиска, после поиска по одному кругу светодиодный индикатор мигнет и погаснет, затем он выйдет из режима поиска и перейдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

Таблица кодов

ЦИФРА	TV/RTV	SAT	DVD	VCR	COMBI	AUX	ШП/CD	TNT
1	SONY DENON	SONY KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY KENWOOD	SONY	SONY ONKYO DENON KENWOOD		

ЦИФРА	TV/RTV	SAT	DVD	VCR	COMBI	AUX	ШП/CD	TNT
2	PANASONIC NATIONAL HITACHI	PANASONIC HITACHI						
3	NEC TOSHIBA PIONEER			TOSHIBA	NEC TOSHIBA PIONEER			
4	SHARP SANYO MITSUBISHI	SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI		SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO		SHARP SANYO MITSUBISHI
5	JVC AKAI FUJITSU	JVC AKAI		JVC AKAI FUJITSU	AKAI	JVC AKAI		
6	SAMSUNG LG DAEWOO							
7	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE		PHILIPS THOMSON EMERSON	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE
8	GE TEAC	JERROLD TEAC	APEX TEAC	GE TEAC		TEAC	TEAC	APEX TEAC
9	NAD MAGNAVOX MARANTZ GENERAL	MARANTZ	NAD MARANTZ	MARANTZ GENERAL	NAD MARANTZ			
0	TECHNICS FISHER ECHOSTAR	ECHOSTAR	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER		TECHNICS	TECHNICS	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER

РУЧНОЙ ПОИСК КОДА

1. Включите устройство, которым хотите управлять.
2. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока не загорится светодиодный индикатор.
3. Нажмите и отпустите «CH +» или «CH-» непрерывно, пульт отправит сигнал «выключить/включить» в направлении (или назад) на устройство после нажатия, и светодиодный индикатор мигнет один раз.
4. На этом шаге вы можете использовать быстрый поиск, удерживая нажатой кнопку CH + (или CH-), через 1 секунду он перейдет в режим быстрого поиска, пульт будет отправлять сигнал каждые 0,5 секунды, и одновременно с этим будет мигать светодиодный индикатор. В процессе поиска вы можете переключаться между обычным поиском и быстрым поиском, нажимая «CH+» и «CH-».
5. 3. Когда устройство (например, телевизор) выключено, нажмите «OK» или любую другую кнопку устройства, коды которой вы хотите сохранить, и пульт перейдет в нормальный режим.

⚠ Назначение кнопок:

– «CH +» – в сторону поиска;

– «CH-» – поиск назад.

⚠ В процессе поиска нажимать любую клавишу, кроме «OK», «CH+», «CH-», не имеет смысла.

⚠ Если в режиме поиска вы не нажмете никаких клавиш в течение 30 секунд, светодиодный индикатор мигнет дважды, и пульт перейдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

1. Нажмите и удерживайте кнопку устройства на пульте дистанционного управления (например, телевизора) в течение 3 секунд, затем отпустите кнопку устройства, пока светодиодный индикатор не загорится. Нажмите «POWER», пульт будет посылать на устройство сигнал «выключить/включить» каждую секунду, и одновременно с этим будет мигать светодиодный индикатор.

2. Когда устройство (например, телевизор) выключено, нажмите «OK» или любую другую кнопку устройства, коды которого вы хотите сохранить, и пульт перейдет в нормальный режим.

⚠ Каждый раз при входе в автоматический поиск он будет начинаться со следующего из текущего режима. После поиска по кругу светодиодный индикатор дважды мигнет и выйдет в нормальный режим без сохранения каких-либо кодов.

⚠ В процессе поиска, когда нажимаете «CH+» (в сторону) или «CH-» (назад), светодиодный индикатор мигнет дважды и изменит направление поиска.

⚠ В процессе поиска нажимать любую клавишу, кроме «OK», «CH+», «CH-», не имеет смысла.

ХРАНЕНИЕ

• Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.

• Перед длительным хранением извлеките батареи из прибора.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• Транспортировка прибора осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.

• Транспортировка допускается при температуре 0...+50 °С.

• Перед длительной транспортировкой извлеките батареи из прибора.

• При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения прибора при транспортировке.

• При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать прибор резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пульт дистанционного управления не работает	Разрядились элементы питания или они вставлены без соблюдения полярности	Замените элементы питания или вставьте их, соблюдая полярность
	Слишком большое расстояние между телевизором и пультом	Максимальное расстояние между телевизором и пультом должно быть не более 8 м
	Препятствие на пути ИК-излучения	Устраните препятствие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Мы предоставляем для пульта дистанционного управления гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- Срок гарантии начинается с даты покупки.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт прибора.
- Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - Прибор должен быть приобретен только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд.
 - Прибор должен использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.
- Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочий прибор и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать прибор целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Неправильное использование прибора, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
 - При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на прибор, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.
 - Износ деталей с ограниченным сроком эксплуатации.
 - После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - Использование неоригинальных аксессуаров.
 - Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и прибора, в котором обнаружены дефекты.
- Настоящая гарантия действительна только для приборов, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на приборы, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

