



EN - *According to model FR - *Selon modèle DE - *Abhängigst af model NL - *Afhankelijk van het model IT - *Secondo il modello ES - *Según modelo PT - *Consoante o modelo EL - *Ανάλογα με το μοντέλο NO - *Avhengig av modell SV - *BEROENDE PÅ MODELL DA - *Afhængigt af model FI - *Mallista riippuen TR - *Modele göre

EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

- CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance in a dry place.
- Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.
- ⊠⊠ ENS: The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.
- Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.
- To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.
- Do not use extension cables.
- Keep the appliance away from your hair and clothes.
- Ensure the appliance does not come into contact with clothes.
- Do not use the epilator on:
 - eyelashes or hair;
 - the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models)
 - on damaged skin areas.
 - on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).
- If you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.
- on blisters, verrucas or calluses.
- In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.
- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.
- Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.
- Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.
- Do not exert excessive pressure on your skin.
- Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.
- If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.
- Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance. For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

Halten Sie das Gerät trocken.

Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

⊠⊠ ENS: Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörungen, immer den Netzstecker.

Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

Epilierer nicht verwenden:

- am Wimpern oder Haaren
- im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen (Zubehör bei manchen Modellen vorhanden).
- auf verletzter Haut.
- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).

wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne), auf einer Blase, einer Warte oder einem Hünerauge verwenden.

Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Gesichtsbereich setzen Sie die Haut keiner Sonneneinstrahlung aus, solange die Irritationen bestehen.

Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamhüllen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.

Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.

Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.

Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.

Keine Gegenstände in das Gerät einführen und das Gerät nicht auseinander bauen.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...)

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (insbesondere Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm auseinandersetzen wollen, wenn es nicht von einem geschulten Benutzer beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie das Gerät trocken und nicht unter fließendes oder ätzendes Produkt.

Verwenden Sie es nicht mit Wasser, Temperaturen unter 0°C und über 35°C.

Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Maintenir l'appareil au sec.

Nap pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.

⊠⊠ ENS: L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, et en cas d'anomalie.

Nap pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

Nap pas utiliser de rallonge.

Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

Nap pas utiliser l'épilateur:

- sur les cils ou les cheveux.
- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles).
- sur une peau blessée.
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
- Sur une ampoule, une verrue, un cor.
- En cas d'irritation ou rougeur post épilatoire sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.
- En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur la zone les plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

⊠⊠ ENS: Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

Gebruik geen verlengsnoer.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.

IT

Leggere attentamente prima dell'uso.

SICUREZZA

ATTENZIONE: Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenza solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposta supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli dell'esso connessi.I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.

Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

⊠⊠ ENS: L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.

Scogliere l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.

Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.

Non utilizzare prolungahe.

Tenere l'apparecchio lontano da capelli e indumenti.

Non utilizzare l'epilatore:

- su ciglia o capelli
- sul viso se non utilizzando l'accessorio di precisione sopra il labbro superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli).
- su pelle che presenta ferite.
- su zona a rischio (varici, nei, voglie).
- in presenza di disturbi cutanei (eczemi, infiammazioni), acne).
- su una vescica, una verruca, un callo.
- In caso di rosore o irritazione post epilatoria sul viso, non esporri al sole finché persiste l'irritazione.
- In caso di irritazione o prurito sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone più intime (labbra del pube). Per motivi igienici, si consiglia di prestare l'apparecchio ad altri, ivi compresi amici e familiari.

Se la pelle si irrita molto o sanguina, consultare un medico.

Non utilizzare l'apparecchio per più di tre secondi di fila sulla stessa zona.

Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.

Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.

Non in caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

Non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio e non smontarlo.

Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti (Direttiva Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ...)

ATTENZIONE: Questo apparecchio è destinato all'uso domestico. Non può essere utilizzato da fini professionali. La garanzia decade e diventa nulla in caso di utilizzo professionale.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENCIÓN: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENCIÓN: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENCIÓN: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENCIÓN: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre o correcto utilização do aparelho, pelo pessoal responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

Não utilizar com temperatura inferior a 0 °C e superior a 35 °C.

Guardar o produto num local seco e sem exposto à luz solar.

PT

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse niños sin supervisión.

Manter o aparelho num local seco.

Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

⊠⊠ ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

Não utilize extensões.

Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.
- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).
- numa pele ferida.
- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
- numa bolha, verruga ou callo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquini, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas más íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho más de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplique demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consulte o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

Para a sua segurança, este aparelho está conformado com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva sobre baixa tensão, Compatibilidade eletromagnética, Ambiente, ...)

ATENCIÓN: Este aparelho não

