



Please read these instructions carefully before using the appliance.

Safety

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.
• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit. Do not use any other power supply unit except that mentioned by the manufacturer.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models);

- on damaged skin areas;

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks);

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne;

- In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

• In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.).

CAUTION: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or given instructions concerning its safe use by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

• Your skin must be clean and dry. Use on dry skin: the small red spots which appear after epilation show that hair has been removed correctly, they will disappear quickly. For this reason it is advisable to use the epilator at night. If necessary apply a soothing cream after epilation.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use.

The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Ne pas mettre l'appareil au contact des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux.

- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au

dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles).

- sur une peau bleueuse.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

① Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverbaute oder recycelbare Materialien.

② Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Epilieren Sie sich deshalb bevorzugt abends. Verwenden Sie, falls erforderlich, nach der Epilation eine beruhigende Creme.

GARANTIE

Jeder Eingang, außer im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushalt bestimmt.

Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

PARTICIPAMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

① Su aparato contiene un gran número de materiales valorables o reciclables.

② Lleve su aparato a un punto de recogida o en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com

pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.

• Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

• L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente alla tensione indicata sul blocco di alimentazione. Non utilizzare nessun altro blocco d'alimentazione se non del modello fornito dal fabbricante.

• Scollegare l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.

• Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Hou het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden ook niet voor het reinigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingselement staat. Gebruik geen ander voedingselement dan het model dat door de fabrikant meegeleverd wordt.

• Scolleger het apparaat nadat u het niet meer gebruikt, voor een eventuele storing.

• Non utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

• Votre peau doit être propre et sèche. Les petits points rouges qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés. Ils disparaissent rapidement. Pour cette raison, épilez vous de préférence le soir. Appliquez si besoin une crème apaisante après l'épilation.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie sera nulle et non avenue en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAMOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

② Confiez votre appareil à un point de collecte ou à un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Houd het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden ook niet voor het reinigen.

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het voedingselement staat. Gebruik geen ander voedingselement dan het model dat door de fabrikant meegeleverd wordt.

• Scolleger het apparaat nadat u het niet meer gebruikt, voor een eventuele storing.

• Non utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

• Votre peau doit être propre et sèche. Les petits points rouges qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés. Ils disparaissent rapidement. Pour cette raison, épilez vous de préférence le soir. Appliquez si besoin une crème apaisante après l'épilation.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie sera nulle et non avenue en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAMOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

② Confiez votre appareil à un point de collecte ou à un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Lever attentivement avant da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico pode ser usado por crianças de 8 anos em adelante e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas desavisadas ou de conhecimento limitado, sempre que contem com supervisão e experiência adequada ao manejo de este tipo de aparelhos, sempre que cuentes com supervisão ou haver recebido instruções sobre o uso seguro do electrodoméstico e entendam que os riscos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

• Mantenha o aparelho num local seco.

• Não mergulhe nem passear águas, mesmo que seja para a limpeza.

• O aparelho deve ser alimentado apenas com a tensão indicada na fonte de alimentação. Não utilize outra fonte de alimentação para além do modelo fornecido pelo fabricante.

• Desligue o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

• Segure na pele para desligar o aparelho, não puxe o fio.

• Não utilize extensões.

• Não colocar o aparelho em contacto com vestuário.

• Não utilize uma depiladora:

• nas pestañas ou no cabelo

• na cara, execute-se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).

• Aparelho deve ser alimentado apenas com a tensão indicada na fonte de alimentação.

• Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.

• Aparelho deve ser usado apenas para o contorno externo. Não utilizar sobre as zonas mais íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.

• Para garantia da máxima segurança, este aparelho deve conformar-se às normas e regulamentos aplicáveis (Directivas sobre bateria térmica, Compatibilidade Electromagnética, Ambiente, etc.).

• Attenzione: L'apparecchio non funziona se è collegato all'alimentazione di casa. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non possano beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. Sovraccaricare i batteri con l'apparecchio può causare danni irreversibili.

• Non utilizzare temperature inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.

• Non deve essere usato se non è stato correttamente asciugato.

• Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

• Non immergere nell'acqua o passarvi sotto.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.

• Non utilizzare l'apparecchio se non è stato pulito correttamente.</

