



EN *According to model FR - Selon modèle DE - Afhængigt af model NL - Afhankeligt van het model IT - Secondo il modello ES - Segundo o modelo PT - Consante o modelo EL - *Avåkaya με το μοντέλο NO - Avhengig av modell SV - BEROENDE PÅ MODELL DA - Afhængigt af model FI - Mallista riippuu TR - *Modelle göre

EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

Safety

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• **D-E-N-S:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models);

- damaged skin areas;

- areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks);

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne;

- on blisters, verrucas or calluses;

- in the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up;

- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed;

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time;

• Do not exert excessive pressure on your skin;

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation;

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance;

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

For your safety, the appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.).
ATTENTION: This appliance is not intended to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge who are unable to be given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

• Do not use the appliance in a place where the temperature is below 0°C or above 35°C.

• Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GARANTIE
This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use.
The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT
Your appliance contains recyclable materials which can be recovered or recycled.
Please do not dispose of your appliance as household waste. Instead, return it to your supplier or service centre or send it to us via our website www.rowenta.com.

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

ATTENTION: Ce appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• **D-E-N-S:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissez la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux;

- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles);

- sur une peau blessee;

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance);

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acne);

- Sur une amoule, une verrue, un cor;

- En cas d'irritation ou rougeur post épilatoire sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste;

- En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres publiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

- Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

- Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

- Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

- Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.

*** Pas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.**
Pour toute réparation, se reporter aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement, ...).

ATTENTION: Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, soit à cause de leur infirmité, soit à cause de leur jeunesse, ou qui n'ont pas la capacité de comprendre les conséquences de leur action. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Lorsqu'ils ont été mis à disposition des enfants, il faut faire attention à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Ne pas utiliser la température post 35 °C.

• Conservez l'appareil dans un endroit sec et non exposé au soleil.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com.

PARTICIPOSE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Un autre apparaît contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

• Veuillez faire un point de collecte ou déposer dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com.

DE Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundnen Risiken verstehten. Kinder sollte das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **D-E-N-S:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Das Gerät ist nicht bestimmt für hauseigene Nutzung.

• Den Netzstecker nicht aus dem Steckdosenraster ziehen.

• Den Stecker nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsgerät.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• **WARSCHUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehten. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **D-E-N-S:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Das Gerät ist nicht bestimmt für hauseigene Nutzung.

• Den Netzstecker nicht aus dem Steckdosenraster ziehen.

• Den Stecker nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsgerät.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• **ACHTUNG:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehten. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **D-E-N-S:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Das Gerät ist nicht bestimmt für hauseigene Nutzung.

• Den Netzstecker nicht aus dem Steckdosenraster ziehen.

• Den Stecker nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsgerät.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehten. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **D-E-N-S:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Das Gerät ist nicht bestimmt für hauseigene Nutzung.

• Den Netzstecker nicht aus dem Steckdosenraster ziehen.

• Den Stecker nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsgerät.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• Geen voorwerpen in het bestel steken oder het toestel demonteren.

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehten. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Nicht im Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **D-E-N-S:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Das Gerät ist nicht bestimmt für hauseigene Nutzung.

• Den Netzstecker nicht aus dem Steckdosenraster ziehen.

• Den Stecker nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Reinigungsgerät.

• Geen voorwerpen in het bestel steken of het toestel demonteren.

• Geen voorwerpen in het bestel steken oder het toestel demonteren.

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unvermögen oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Erweiterung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Ris

