

De aflevering met de naam van de fabrikant en de naam van de consument of de dealer van de aflevering.

CONSEILS DE SECURITE

*Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables Directives Base Safety, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...
*Les accessoires de l'appareil doivent être choisis pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

*Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
-Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
-Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sur surveillance.

*Placer toujours l'appareil avec un support, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
*Ne touchez pas l'appareil et ne touchez pas les cordons de l'alimentation ou les cordons des accessoires.

• **ATTENTION: ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
*Pour les autres pays soumis à la réglementation de l'UE, cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ou compris les enfants ou les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou les personnes dévies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Pour les pays soumis à la réglementation de l'UE (C): Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
* Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.
* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.
* Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.
* Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.
* Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.
* Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
* Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
* Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.
* Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Ne pas utiliser votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.
* Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.
* Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.
* Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
* Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
* Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.
* Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie dépend de la méthode de qualification ou de certification de l'appareil.

Participans à la PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
* Votre appareil est conçu pour être recyclé et ne doit pas être jeté dans une poubelle, mais dans un centre de service agréé pour que son traitement soit efficace.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com.

GARANTIE

Her Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unangemessener Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
* The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
-Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
-When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
-Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
-Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
-Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
-When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
-Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
-Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• Voor extra bescherming wordt, de installatie van a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

*For other countries subject to EU regulations: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or those with a lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• For countries subject to EU regulations (C) : This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
* Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
- your appliance has fallen;
-it does not work correctly.

* The appliance is equipped with a heat resistant safety device. In the event of overheating (for example if the grill is blocked), the dryer will stop automatically and contact the After-Sales Service.

* The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. It is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the door open, even momentarily.

• Do not immerse up or put under running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with wet hands.
* Do not touch the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
* Do not apply by pulling on the cord, which is not, but by the plug.
* Do not use an electrical extension cord.
* Do not clean with abrasive or corrosive products.
* Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
* Your appliance is designed to be recycled and should not be thrown away in a household waste collection point.

• These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Die einschlägige Bedienung enthält den Hersteller von jeglicher Haftung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs nicht heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versehen Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit dem heißen Teil des Geräts in Kontakt geht.

• Überprüfen Sie, die die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
-Vorfürungsgefahr: Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern halten, insbesondere während des Gebrauchs und während das Gerät sich abkühlt.
-Gerät niemals unbefugtergriff lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
-Dieses Gerät immer mit dem Standfuß, sofern vorhanden, auf einer horizontalen, feste, ebene Oberfläche stellen.
-Die Installation des Geräts muss in den ländl gültigen Normen entsprechen.

• **WAHRNHEIMUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.
-Für andere Länder, die nicht den EU-Vorschriften entsprechen: Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder wenn sie von einem geschulten Fachmann angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Für Lnder, die nicht den EU-Vorschriften (C) unterliegen: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in dem sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Ne pas utiliser votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.

• Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.

• Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.

• Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.

• Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie dépend de la méthode de qualification ou de certification de l'appareil.

Participans à la PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
* Votre appareil est conçu pour être recyclé et ne doit pas être jeté dans une poubelle, mais dans un centre de service agréé pour que son traitement soit efficace.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com.

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
* The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
-When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
-Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
-Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Voor extra bescherming wordt, de installatie van a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

*For other countries subject to EU regulations: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or those with a lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• For countries subject to EU regulations (C) : This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
* Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
- your appliance has fallen;
-it does not work correctly.

* The appliance is equipped with a heat resistant safety device. In the event of overheating (for example if the grill is blocked), the dryer will stop automatically and contact the After-Sales Service.

* The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. It is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the door open, even momentarily.

• Do not immerse up or put under running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with wet hands.
* Do not touch the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
* Do not apply by pulling on the cord, which is not, but by the plug.
* Do not use an electrical extension cord.
* Do not clean with abrasive or corrosive products.
* Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
* Your appliance is designed to be recycled and should not be thrown away in a household waste collection point.

• These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Die einschlägige Bedienung enthält den Hersteller von jeglicher Haftung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs nicht heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versehen Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit dem heißen Teil des Geräts in Kontakt geht.

• Überprüfen Sie, die die Betriebspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
-Vorfürungsgefahr: Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern halten, insbesondere während des Gebrauchs und während das Gerät sich abkühlt.
-Gerät niemals unbefugtergriff lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
-Dieses Gerät immer mit dem Standfuß, sofern vorhanden, auf einer horizontalen, feste, ebene Oberfläche stellen.
-Die Installation des Geräts muss in den ländl gültigen Normen entsprechen.

• **WAHRNHEIMUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.
-Für andere Länder, die nicht den EU-Vorschriften entsprechen: Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder wenn sie von einem geschulten Fachmann angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Für Lnder, die nicht den EU-Vorschriften (C) unterliegen: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in dem sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Ne pas utiliser votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.

• Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.

• Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.

• Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.

• Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
* Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Ne pas utiliser votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

* L'appareil est équipé d'un système de sécurité automatique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille antiréplis), l'appareil s'arrête automatiquement, contactez le SAV.

* L'appareil doit être débranché, avant de le nettoyer, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous utilisez le produit, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas immerger le cordon et ses accessoires.
* Ne pas immerger et passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
* Ne pas entrer avec les mains humides.

• Ne pas entrer par le bouver et ne pas marcher, mais par le poignée.

• Ne pas utiliser l'appareil en sur et en court, mais en étant prêt à partir.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'alcool.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie dépend de la méthode de qualification ou de certification de l'appareil.

Participans à la PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
* Votre appareil est conçu pour être recyclé et ne doit pas être jeté dans une poubelle, mais dans un centre de service agréé pour que son traitement soit efficace.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com.

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
* The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
-When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
-Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
-Check that the voltage of your supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Voor extra bescherming wordt, de installatie van a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

*For other countries subject to EU regulations: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or those with a lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• For countries subject to EU regulations (C) : This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
* Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
- your appliance has fallen;
-it does not work correctly.

* The appliance is equipped with a heat

