

DOUBLE DRIVE 3000 TURBO ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

ВНИМАНИЕ!

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТИЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА!

Чтобы продлить срок службы аппарата и повысить его эффективность соблюдайте следующее:

- Полностью зарядите устройство сразу после покупки
- Полностью заряжайте устройство после каждого использования.
- Полностью заряжайте устройство каждые 3 месяца во время хранения

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ПРОЦЕСС ПУСКА

- 1.1 Приведите ключ зажигания в положение off перед подсоединением пусковых кабелей
- 1.2 Убедитесь что выключатель пускового устройства в положении OFF перед тем как подсоединить пусковые кабели к аккумулятору автомобиля.
- 1.3 Соедините красный плюсовой зажим с плюсовой клеммой аккумулятора
- 1.4 Подсоедините черный минусовой зажим к самоходному шасси автомобиля или к блоку двигателя вдали от аккумулятора
- 1.5 При неверном подключении зажимов загорится светодиодный индикатор и сработает сирена системы безопасности. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ пусковое устройство. Это может навредить устройству. Подключите зажимы верно, сирена отключится.
- 1.6 Поставьте выключатель на 12V или 24V в зависимости от напряжения бортовой сети вашего автомобиля.
- 1.7 Попытайтесь запустить двигатель в течение 3-5 секунд. Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, остановите пуск и попробуйте снова не менее чем через 4 минуты (чтобы избежать перегрева устройства)
- 1.8 После того, как двигатель запустится, приведите выключатель в положение OFF. Затем отсоедините черный минусовой зажим, а затем красный плюсовой зажим
- 1.9 Уберите кабели обратно в специальное гнездо
- 1.10 Зарядите устройство сразу после использования

2. ЗАРЯДКА

Поставьте выключатель в положение CHARGING (12V) !

Подключите зарядное устройство к адаптеру, а адаптер к сети. Заряжайте устройство, пока на светодиодном дисплее не загорится зеленый индикатор.

Первый заряд устройства может длиться до 2 суток. Свидетельством окончания заряда является загоревшаяся зеленая лампочка CHARGE. После первого заряда, время зарядного цикла будет стандартным - в течение 12 часов.

3. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку TEST и проверьте напряжение батареи с помощью трех светодиодных индикаторов

- Индикатор HIGH означает, что пусковое устройство полностью заряжено и готово к использованию
- Индикатор MED означает, что пусковое устройство необходимо зарядить
- Индикатор LOW означает, что пусковое устройство следует зарядить немедленно

4. 2 ВЫХОДА НА 12V

Пусковое устройство перегружается на выходном токе в макс. 15А и цепь замыкается автоматически. Уменьшите мощность электроприборов, и цепь восстановится автоматически через пару минут. Зарядите пусковое устройство сразу после использования выходов



Следует полностью заряжать устройство каждые 3 месяца во время хранения!