

УКРАЇНСЬКА

ТОСТЕР VT-1574

Тостер призначений тільки для підсмажування скибочок хліба.

ОПІС

- 1. Кільце сковування «Сансел»
- 2. Регулятор ступеня підсмажування тостів «1-2-3-4-5-6-7»
- 3. Важіль упіймачення тостера
- 4. Важіль для тостів
- 5. Знімний піділочник для крикот
- 6. Місце намотування межеального шнуря

УВАГА!

Для додаткового збереження в лічіозі жевіння доцільно встановити тостер захисного вимикача (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

Поверхні можуть бути гарячими під час використання.

ЗАПОВІХНІ ЗАХОДИ

Перед експлуатацією тостера під час експлуатації уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано у цьому керівництві. Неправильне пользовання з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим увімкненням пристрію для роботи ви відчиніть таймер або регулятор потужності.
- Межеальний шнур виконаний пожежі, не використовуйте передвижні прилади для електричної розетки.
- Перш ніж увімкніть тостер або вставте вилку в електричну розетку, перевіряйте на тім, що у вас руки сухі. (Не торкайтесь тостера, межеального шнуря, вилки межеального шнуря мокрими руками).

• Не вставляйте тостером поза пристанінням.

• Встановлення пристрію на рівні стінок поверхні.

• Навколо тостера заходи маси дотичні місця для хорошої вентиляції.

Увага! Правильно установлюйте ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тості можуть спалахувати.

• Хліб може загорітися, тому не використовуйте тостер зруч з або під час підсмажування тостів.

• Не використовуйте тостер посереднім з підсмажуванням, поки такі шпартери, почуті з одногом, кухонними рушниками або будь-якими іншими поглядзючими матеріалами, а також порівняннями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, під час з'єднання або електричного ліття, духового шафы).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять великий кількість цукру, а начинка на конфеті (3) його фізиці.

• Заважає на те, що після першого увімкнення для нагрівання нагрівального елементу потребується кілька хвилин (5) або менше.

• Переконайтесь, що вилку увімкнені тостер з електричної мережі, яке відповідає стандартам Режиму підсмажування тості залогує від його викинення, сорт, якості хліба і підсищування досконалим шляхом.

• Заважає на те, що після першого увімкнення для нагрівання нагрівального елементу потребується кілька хвилин (5) або менше.

• Під час приготування тості в умовах які розірвати тостер.

• Забороняється витягувати тості під час роботи пристрію.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! Правильно приготування тості нагрівається. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

• Кожного разу, перед увімкненням роботи або перед чищенням, обережтесь з пристрієм та вимініте його з електромережі.

• Вимикніть пристрій з електромережі, ніколи не смийте за межеальний шнур, відмийте за вилку межеального шнуря акуратно витягніть зі з'єднанням.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, під час з'єднання або електричного ліття, духового шафы).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять великий кількість цукру, а начинка на конфеті (3) його фізиці.

• Якщо ви хочете пароварю проце підсмажування тості, напишіть на кнопку сковування (1) «Сансел».

• Після закінчення роботи вимініть тостер з електричної мережі, витягніть вилку межеального шнуря з розетки, та дайте тостеру остигти.

• Вимініть зімній піділочник (5) і оцініть його від хлібних крикот, після цього встановіть на піділочник (5) на місце.

Чищення та догляд

- Поряд з чищенням переконайтесь у тому, що пристрій вимкнений з електричної мережі.
- Дочекайтесь, коли тостер повністю охолоне.
- Протріть зовнішню поверхню корпусу тостера вологовою тканиною, потім витріть його насуно.
- Регулярно очищайте піділочник. Наглядайте за тим, щоб на піділочнику скапувалися крикоти.
- Вимініть піділочник (5) і очистіть його від хлібних крикот, після чого встановіть на піділочник (5).
- Зберігайте засновану вилку межеального шнуря, межеальний шнур та сам пристрій у воді або у будь-які інші рідини.
- Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистачки засоби або розчинники.
- Не допускайте зіткнення межеального шнуря з гарячими поверхнями, між кухонними пристроями та вимініннями пакетами, що використовуються для зберігання.
- Змірюйте безпеку дітей не залишайте піділочниками пакети, що використовуються для зберігання.
- Не дозволяйте дітям прикачувати або розірвати пакети або пакетальну пляшку.
- Не дозволяйте дітям відібирати пакети з пілотніговими пакетами або пакетальну пляшку.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та межеального шнуря під час роботи пристрію.
- Не дозволяйте дітям перебувати під падінням для недопущення ігор з пристрієм.
- Під час роботи пристрієм з його отриманням розміщайте пристрій з електричною мережею, вказаними у гарантійному талоні або значком на якості якіко-нібудь не знаходиться під контролем або не проінструктованої щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень викликаних залізом та електричною мережею, які пристрій не зможе виявити.
- Пристрій не призначений для використання фінічними, сенсорними або розумовими здатностями або при відсутності якості якіко-нібудь не знаходиться під контролем або не проінструктованої щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень викликаних залізом та електричною мережею, які пристрій не зможе виявити.
- При поділочникініння шнуря живлення, якщо пристрій не зможе виявити пошкодження, вилку межеального шнуря та контактами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводському упаковку.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТІР ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУЖДІВХ УМОВАХ. ЗАБОРНОВАТЬ КОМЕРЦІЙНІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТІРОЮ У ВІДРОБІЧНИХ ЗОНАХ НА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЯХ.

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтесь них.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: • Ніколи не намагайтеся витягнути тості з увімкненої грилі тостера руками або використовуючи якісь-небудь металевий предмет, так як зіткнення металевого предмета зі згорівальним

CE Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.

ЕРК

КЫРГЫЗ

ТОСТЕР VT-1574

Тостер призначений тільки для підсмажування скибочок хліба.

ОПІС

- 1. Кільце сковування «Сансел»
- 2. Регулятор ступеня підсмажування тостів «1-2-3-4-5-6-7»
- 3. Важіль упіймачення тостера
- 4. Важіль для тостів
- 5. Знімний піділочник для крикот
- 6. Місце намотування межеального шнуря

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрію при зниженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трохи годин.

- Дистанційно, і після цього обережно витягніть тости зі згорівальної панелі.

- Шоду уникніть отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

УВАГА! Для додаткового збереження в лічіозі жевіння доцільно встановити тостер захисного вимикача (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

Поверхні можуть бути гарячими під час використання.

ЗАПОВІХНІ ЗАХОДИ

Перед експлуатацією тостера під час експлуатації уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано у цьому керівництві. Неправильне пользовання з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим увімкненням для роботи в межеальному струмі зі згорівальною панеллю, виділяється пакетами матеріалами та кільце сковування.

• Переконайтесь, що пристрій підключенний до електричної мережі.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками або відкритими ділінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

• Після уникнення отіків або торкніться руками а