

# FreeMotion B571

## Wireless stereo headset



www.defender-global.com

### 1. Functions

#### CLICK

1 Play-pause/  
2 Volume-  
3 Volume+

2 Volume-

3 Volume+

4 Change the equalizer mode  
(normal, pop, rock, jazz,  
country, heavy bass)

5 Answer call

6 Double click - dialing last call

#### LONG PRESS

1 On/Off

2 Previous track

3 Next track

4 Change mode BT-TF

5 Reject Calls

Micro SD

2 TF card -  
insert till  
it clicks



1 Charging connector 5V

5 Status indicator

4 Microphone

3 3.5 mm audio input

### 2. Charging

microUSB-USB 5V



230V

\* The charger is sold separately



Charging

Charged

### NOTE

The charge level display for smartphones is approximate. Incorrect display of the charge level is not a breakdown.

### 3. Connection

1 Select Bluetooth mode



Phone search

Connected



### ARM

#### 1 Функцыянал

- 1 Play-pause
- 2 Volume-
- 3 Volume+
- 4 Фізічныя хвалявальныя рэжым (normal, pop, rock, jazz, кантры, джэз, саван)
- 5 Частаце пачынае паўпаўна
- 6 Двойчы націснуць на кнопку - набірае апошні званок

#### 2 Дадатковыя

- 1 Чаргавальнік
- 2 Наступны трэк
- 3 Папярэдні трэк
- 4 Фізічны рэжым BT-TF
- 5 Стыгнаць званкі

\* Чаргавальнік уключаецца ў асноўны рэжым. Чаргавальнік уключаецца ў рэжым "BT-TF". Уважліва выкарыстоўваць функцыю пераключэння рэжым BT-TF. Чаргавальнік уключаецца ў рэжым "BT-TF".

#### 3 Уключэнне

- 1 Выбраць рэжым Bluetooth
- 2 Пошук па тэлефоне
- 3 Падключэнне

### AZE

#### 1 Funksiyalar

- 1 Play-fasilə
- 2 Vəcmi-
- 3 Həcmi+
- 4 Ekvəlayzer rejimini dəyişdirin (normal, pop, rok, caz, kantri, ağır bas)
- 5 Zəngə cavab verin
- 6 İkı dəfə klikləyin - son zəngi yığmaq

#### 2 Doldurulur

- 1 Yəndirib-söndürmə
- 2 Əvvəlki trek
- 3 Növbəti trek
- 4 BT-TF rejimini dəyişdirin
- 5 Zəngləri rədd edin

QƏD: Smartfonlar üçün şəx səviyyəsinin ekranı istəməkdir. Doldurma səviyyəsinin səhv göstərilməsi qəza deyil.

#### 3 Əlaqə

- 1 Bluetooth rejimini seçin
- 2 Telefon axtarışı
- 3 Əlaqədar

### DE

#### 1 Funktionen

- 1 Play-Pause
- 2 Volumen-
- 3 Lautstärke+
- 4 Equalizer-Modus ändern (Normal, Pop, Rock, Jazz, Country, Heavy Bass)
- 5 Anruf beantworten
- 6 Doppelklick - Wählen des letzten Anrufs

#### 2 Laden

- 1 An aus
- 2 Vorheriges Lied
- 3 Nächster Titel
- 4 Ändern Sie den Modus BT-TF
- 5 Anrufe ablehnen

HINWEIS: Die Ladezustandsanzeige für Smartphones ist ungefähr. Eine falsche Anzeige des Ladezustands ist keine Panne.

#### 3 Verbindung

- 1 Wählen Sie den Bluetooth-Modus
- 2 Telefonsuche
- 3 In Verbindung gebracht

### EST

#### 1 Funktsioonid

- 1 Klõps
- 1 Esituse peatamine
- 2 Helitugevus-
- 3 Helitugevus+
- 4 Ekvalaiserirežiimi muutmise (tavaline, pop, rokk, jazz, kantri, raske bass)
- 5 Vasta kõnele
- 6 Topeltklõps – viimase kõne valimine

#### 2 Laadimine

- 1 An aus
- 2 Eelmine lugu
- 3 Järgmine lugu
- 4 Muutke režiimi BT-TF
- 5 Keeldu kõnedest

MÄRKUS: Nutitelefoni laetuse taseme näit on ligikaudne. Laadimistaseme vale kuvamine ei ole rike.

#### 3 Ühendus

- 1 Valige Bluetoothi režiim
- 2 Telefoni otsing
- 3 Ühendatud

### ES

#### 1 Funciones

- 1 Reproductor-pausar
- 2 Volumen-
- 3 Volumen+
- 4 Cambia el modo del ecualizador (normal, pop, rock, jazz, country, heavy bass)
- 5 Responder llamada
- 6 Doble clic: marcar la última llamada

#### 2 cargando

- 1 Conector de carga 5V
- 2 Tarjeta TF: inserte hasta que haga clic
- 3 Entrada de audio de 3,5 mm
- 4 Micrófono
- 5 Indicador de estado

NOTA: La visualización del nivel de carga para teléfonos inteligentes es aproximada. La visualización incorrecta del nivel de carga no es una avería.

#### 3 Conexión

- 1 Seleccione el modo Bluetooth
- 2 Búsqueda de teléfono
- 3 Conectado

### FI

#### 1 Toiminnot

- 1 Toisto-tauko
- 2 Äänenvoimakkuus-
- 3 Äänenvoimakkuus+
- 4 Vaihda taajuuskorjaintilaa (normaali, pop, rock, jazz, country, raskas basso)
- 5 Vastaa puheluun
- 6 Kaksoisnapsautta - viimeisimmän puhelun soittaminen

#### 2 lataus

- 1 Latausliitin 5V
- 2 TF-kortti - aseta sisään, kunnes se napsahtaa
- 3 3,5 mm audiotulo
- 4 Mikrofoni
- 5 Tilan ilmaisin

Yhteys: Valitse Bluetooth-tila Puhelinhaku Yhdistetty



## 6. How to fold headphones



2 Press here until it clicks

3 Then press here until it clicks



### ARM

#### 4 AUX ուժիմ

Արտաքին ձայնի աղբյուր

ԿԱՐԵՎՈՐ. AUX ուժիմում MP3/BT ուժիմները և

խոսափողը չեն աշխատի:

#### 5 Չեղի լույսի անջատում

Կատարել կրկնակի սեղմում

#### 6 Ինչպես ծալել ականջակալները

1 Վերցրել և պահել այստեղ

2 Սեղմել այստեղ, մինչև այն սեղմվի

3 Այնուհետև սեղմել այստեղ, մինչև այն սեղմվի

### BEL

#### 4 Рэжым AUX

Крыніца вонкавага гучу

ВАЖНА: у рэжыме AUX рэжымы MP3/BT

і мікрафон не будуць працаваць.

#### 5 Аджлючэнне падсвятлення

Зрабіце дваіны пстрычка

#### 6 Як скласці навушнікі

1 Вазьмі і трымай тут

2 Націсніце тут, пакуль не пстрыкне

3 Затым націсніце тут, пакуль не пстрыкне

### AZE

#### 4 AUX rejimi

Xarici səs mənbəyi

Vacib: AUX rejimində MP3/BT rejimləri və

mikrofon işləməyəcək.

#### 5 Arxa işıqın söndürülməsi

İki dəfə klik edin

#### 6 Qulaqlıqları necə qatlamaq olar

1 Alın və burada saxlayın

2 Klikləyəndə qədar bura basın

3 Sonra klikləyəndə qədar buranı basın

### CZ

#### 4 Režim AUX

Zdroj externiho zvuku

DŮLEŽITÉ: V režimu AUX nefungují režimy

MP3/BT a mikrofon.

#### 5 Vypnutí podsvícení

Provedte dvojité kliknutí

#### 6 Jak složit sluchátka

1 Vezměte a držte se zde

2 Stiskněte zde, dokud nezacvakne

3 Poté zde stiskněte, dokud nezacvakne

### DE

#### 4 AUX-Modus

Externe Tonquelle

WICHTIG: Im AUX-Modus funktionieren die

MP3/BT-Modi und das Mikrofon nicht.

#### 5 Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Machen Sie den Doppelklick

#### 6 So falten Sie Kopfhörer

1 Nimm und halte hier

2 Drücken Sie hier, bis es klickt

3 Drücken Sie dann hier, bis es klickt

### ES

#### 4 modo auxiliar

Fuente de sonido externa

IMPORTANTE: En el modo AUX, los modos

MP3/BT y el micrófono no funcionarán.

#### 5 Apagar la luz de fondo

Haz el doble clic

#### 6 Cómo doblar auriculares

1 Toma y mantén aquí

2 Presione aquí hasta que haga clic

3 Luego presione aquí hasta que haga clic

### EST

#### 4 AUX režiim

Välise heliallikas

TÄHTIS: AUX-režiimis MP3/BT-režiimid ja

mikrofon ei tööta.

#### 5 Taustvalgustuse väljalülitamine

Tehke topeltklik

#### 6 Kuidas kõrvaklappe kokku panna

1 Võtke ja hoidke siin

2 Vajutage siia, kuni see klõpsab

3 Seejärel vajutage siia, kuni see klõpsab

### GEO

#### 4 AUX რეჟიმი

გარე ხმის წყარო

მნიშვნელოვანია: AUX რეჟიმში MP3/BT რეჟიმები და

მიკროფონი არ იმუშავებს.

#### 5 უკანა განათების გამორთვა

გაკეთეთ ორმაგი დაწკაპუნება

#### 6 როგორ დაგვეოთ უკრასმუნება

1 აიღე და გააჩერე აქ

2 დააჭირეთ აქ, სანამ არ დააწკაპუნებთ

3 შემდეგ დააჭირეთ აქ, სანამ არ დააწკაპუნებთ

### GRE

#### 4 Λειτουργία AUX

Εξωτερική πηγή ήχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη λειτουργία AUX, οι λειτουργίες

MP3/BT και το μικρόφωνο δεν θα λειτουργούν.

#### 5 Απεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού

Κάντε το διπλό κλικ

#### 6 Πώς να διπλώσετε τα ακουστικά

1 Πάρτε και κρατήστε εδώ

2 Πατήστε εδώ μέχρι να κάνει κλικ

3 Στη συνέχεια, πατήστε εδώ μέχρι να κάνει κλικ

### KAZ

#### 4 AUX режимі

Сыртқы дыбыс көзі

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: AUX режимінде MP3/BT

режимдері мен микрофон жұмыс істемейді.

#### 5 Артқы жарықты өшіру

Екі рет шертіңіз

#### 6 Құлақпапты қалай бүктеуге болады

1 Алып, осында ұстаңыз

2 Ол шерткенше осы жерді басыңыз

3 Содан кейін ол шерткенше осы жерді басыңыз

### PL

#### 4 Tryb AUX

Zewnętrzne źródło dźwięku

WAŻNE: W trybie AUX nie działają tryby

MP3/BT i mikrofon.

#### 5 Wyłączenie podświetlenia

Wykonaj podwójne kliknięcie

#### 6 Jak złożyć słuchawki

1 Weź i trzymaj tutaj

2 Naciśnij tutaj, aż kliknie

3 Następnie naciśnij tutaj, aż kliknie

### RU

#### 4 Подключение к внешнему источнику звука

Внешний источник звука

ВАЖНО: При проводном подключении

функции MP3/BT и микрофон не будут

работать. При таком подключении наушники

могут работать с разряженным

аккумулятором

#### 5 Отключение подсветки

Сделать двойной клик

#### 6 Как сложить наушники

1 Возьмите и держите тут

2 Давите сюда до щелчка

3 Потом давите сюда до щелчка









