
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ (миниочиститель) SA-5206BL / SA-5206P



Быстрое и эффективное удаление катышков с
ткани

Насадка для очистки деликатных тканей

Съёмный резервуар для катышков

Лезвия из нержавеющей стали

Щеточка для очистки в комплекте

Работа от батареек 2xAA

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для очистки тканей от катышков. Для деликатных тканей, которые могут легко повредиться, нужно использовать специальную насадку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда отключайте устройство перед очисткой или если Вы его не используете.
- Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается включать машинку влажными руками.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте машинку более 5 минут во избежание перегрева и поломки электромотора.
- Не используйте устройство в качестве машинки для бритья.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте машинку для обработки махровых и ворсистых тканей, вышивок, и т.д.
- Не ставьте устройство на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра!
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+/-).
- Не используйте элементы питания разных типов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки во избежание утечки электролитов из старой.
- Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Если на батарейках есть следы химикатов, вытрите их сухой тканью.
- Вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Утилизация батареек должна производиться безопасным способом. Не выбрасывайте разряженные батарейки в обычное мусорное ведро!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Насадка для очистки деликатных тканей
2. Защитная крышка
3. Защитная металлическая сетка
4. Корпус (моторная часть)
5. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
6. Съёмный резервуар для сбора катышков



РАБОТА

- Откройте крышку отсека для батареек, вставьте 2 батарейки типа АА, строго соблюдая полярность (+/-). Закройте крышку отсека.

Внимание! Протечка элементов питания может стать причиной повреждения устройства или нанесения травм потребителю. Чтобы избежать повреждения элементов питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность.
- Вынимайте элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не заряжайте элементы питания, не разбирайте их и не подвергайте воздействию высокой температуры.
- Своевременно заменяйте элементы питания.

- Положите одежду на ровную и твердую поверхность.
- Включите машинку, установив переключатель в положение “Вкл.” (ON / I)
- Плавными круговыми движениями обработайте изделие.
- Для очистки изделий из деликатных тканей воспользуйтесь насадкой, входящей в комплект.
- По окончании работы выключите машинку, установив переключатель в положение “Выкл” (OFF / 0).
- **ВНИМАНИЕ!** Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор автоматически прекращает работу при открытии крышки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Регулярно удаляйте катышки из резервуара.
- Не промывайте устройство под проточной водой.
- Протирайте корпус машинки снаружи мягкой важной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие вещества.
- Для очистки лезвий:
 - открутите насадку с металлической сеткой;
 - пройдитесь по лезвиям щеточкой, входящей в комплект;
 - соберите машинку.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для удаления катышков	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Насадка для очистки деликатных тканей	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	2xAA
Потребляемая мощность:	3Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 5 лет
Дата производства: 12-2019



Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,
Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)
Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.
www.sakura-dt.com