



SVENSKA	NORSK	SUOMI	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	MAGYAR	POLSKI	ČESKÝ	РУССКИЙ	TÜRKÇE
<b>HÅRKLIPPARE E695E</b>  Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!  <b>PRODUKTEGENSKAPER</b> 1. Blad 45 mm: rostfritt stål 2. Exakt reglering av klipplängden tack vare en spak med 5 lägen 3. 8 klippguidar: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm 4. Frisörkam, olja, renseborste, bladbeskyttelse  <b>FÖRBEREDELSE</b> • Se noga till att bladen är rena innan du använder apparaten. • Använd helst trimmern på hår som är rent, torrt och helt utrett. <b>OBSERVERA:</b> Använd den inte mer än 20 minuter i sträck.  <b>ANVÄNDNING</b> Anslut den avståndsga strimmern till vägguttaget och sätt den på ON.  <b>ANVÄNDA KLIPPGUIDERNA</b> Denna trimmer kommer med 8 klippguidar. Sätt alltid på klippguiden innan du sätter igång trimmern, och stäng av den innan du byter klippguide. • Placer först klippguiden på trimmers skärblad och tryck ned guidens baksida tills ett klick hörs. • Ta bort guiden genom att lösgöra baksidan och sedan lyfta bort den.  <b>Justeringsspak</b> Justeringsspaken som kan justeras i 5 lägen möjliggör en ännu noggrannare reglering av klipplängden. • Sänk spaken för att öka klipplängden. • Höj spaken för att minska klipplängden.  <b>UNDERHÅLL</b> Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: • Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten. • Ta bort eventuella klippguidar. Skölj klippguiden under rinnande vatten och lät den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta i los bladet. <b>OBSERVERA:</b> Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fastsatta. • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvudet och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slitlungen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplyft ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekt position. <b>OBSERVERA:</b> Förskör inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss Kundtjänst om bladen blir ovanliga eller skadade.  Bladen behöver inte smörjas om de används regelbundet. Om du dock inte har använt trimmern under en längre period rekommenderar vi att du smörjer bladen innan användning. • Sätt igång trimmern efter att du har rengjort bladen och applicera några droppar olja på dem. Den medföljande oljan har sammanstälts särskilt för trimmern och avdunstar inte eller saktar ned bladens hastighet.	<b>HÅRKLIPPER E695E</b>  Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!  <b>PRODUKTEGENSKAPER</b> 1. 45 mm blader: i rustfritt stål 2. Nøyaktig regulerung av skjærehøyden med hjelp av spak som kan justeres i 5 posisjoner 3. 8 klippeguider: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm 4. Frisørkam, olje, renseborste, bladbeskyttelse  <b>FØRBEREDELSE</b> • Før hver gang bruk må det kontrolleres at kniven er rene. • Bruk fortrinnsvis klippemaskinen på rent, tørt hår som er helt gredt ut. <b>MERK:</b> må ikke brukes kontinuerlig lengre enn 20 minutter.  <b>BRUK</b> Koble hårklipperen til strømmenetet i avslått tilstand og slå den deretter til posisjon ON.  <b>BRUK AV KLIPPEHOLDER</b> Denne klippemaskinen leveres med 8 klippeholder. Monter alltid klippeholderet før du slår på klippemaskinen og slå av klippemaskinen før du skifte klippeholder. • Plasser klippeholderet over forsiden av klippettene på klippemaskinen og skyv den på til den klikker på plass. • For å trekke den av igjen trykker du på knappen på baksiden av klippeholderet.  <b>Justeringsspak</b> Justeringsspaken kan reguleres i 5 stillinger og gir en nøyaktig regulering av klippehøyden. • For å øke klippehøyden senkes spaken. • For å redusere klippehøyden heves spaken.  <b>VEDLIKEHOLD</b> For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: • Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmenetet. • Fjern eventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt for lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern tilbake. • Skru løs de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta i los bladet. <b>OBSERVERA:</b> Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fastsatta. • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvudet och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slitlungen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplyft ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekt position. <b>OBSERVERA:</b> Förskör inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss Kundtjänst om bladen blir ovanliga eller skadade.  Bladen behöver inte smörjas om de används regelbundet. Om du dock inte har använt trimmern under en längre period rekommenderar vi att du smörjer bladen innan användning. • Sätt igång trimmern efter att du har rengjort bladen och applicera några droppar olja på dem. Den medföljande oljan har sammanstälts särskilt för trimmern och avdunstar inte eller saktar ned bladens hastighet.	<b>HIUSTENLEIKKUKONE E695E</b>  Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!  <b>TUOTTEEN OMINAISUUDET</b> 1. 45 mm terät ruostumatonta terästä 2. Noyaktig regulerung av skjærehøyden med hjelp av spak som kan justeres i 5 posisjoner 3. 8 leikkaushojainta: 3, 6, 9, 5, 13, 16, 19, 22 ja 25 mm 4. Parturin kampa, voitelouljyä, puhdistusharja, teräsuoa  <b>VALMISTELUT</b> • Tarkasta laite ainia ennen käyttöä ja varmista, että terät ovat puhtaat. • Parhaan tuloksen saamiseksi hiusten on oltava puhtaata, kuivata ja hyvin kammatut. <b>MERK:</b> mā ikke brukes kontinuerlig lengre enn 20 minutter.  <b>KÄYTTO</b> Tarkasta, että virtakytkin on OFF-asennossa, ja liitä johto pistorasiaan. Käynnistä laite viemällä kytkin ON-asentoon.  <b>XOHJAUSKAMPOJEN KÄYTTO</b> Laitteen mukana toimitetaan 8 ohjauskamppaa. Monier alltid klippeholderet før du slår på klippemaskinen og slå av klippemaskinen før du skifte klippeholder. • Plasser klippeholderet over forsiden av klippettene på klippemaskinen og skyv den på til den klikker på plass. • For å trekke den av igjen trykker du på knappen på baksiden av klippeholderet.  <b>Justeringsspak</b> Justeringsspaken kan reguleres i 5 stillinger og gir en nøyaktig regulering av klippehøyden. • For å øke klippehøyden senkes spaken. • For å redusere klippehøyden heves spaken.  <b>VEDLIKEHOLD</b> For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: • Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmenetet. • Fjern eventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt for lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern tilbake. • Skru løs de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta i los bladet. <b>OBSERVERA:</b> Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fastsatta. • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvudet och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slitlungen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplyft ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekt position. <b>OBSERVERA:</b> Förskör inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss Kundtjänst om bladen blir ovanliga eller skadade.  Bladen behöver inte smörjas om de används regelbundet. Om du dock inte har använt trimmern under en längre period rekommenderar vi att du smörjer bladen innan användning. • Sätt igång trimmern efter att du har rengjort bladen och applicera några droppar olja på dem. Den medföljande oljan har sammanstälts särskilt för trimmern och avdunstar inte eller saktar ned bladens hastighet.	<b>KOYPEUTIKH MHXANH E695E</b>  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!  <b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b> 1. Λεπίδος 45 mm: ανοξείδωτος χάλιβας. 2. Ρύθμιση ακριβείας του μήκους κοπής από ρυθμιζόμενο μοχλό σε 5 θέσεις. 3. 8 λεικκαυσόμενα: 3, 6, 9, 5, 13, 16, 19, 22 και 25 mm. 4. Παρτούρη κάμπα, φούτελούλιγκα, πυρηνούλιγκα, τερασούο.  <b>VALMISTELUT</b> • Πριν από κάθε χρήση παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι οι λεπίδες είναι καθαρές. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. <b>MUΣΗΙΩΣΗ:</b> μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή για περιούσερο από 20 λεπτά συνεχώς.  <b>KΑΡΙΤΗΣ</b> • Η χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να βεβαιώνεται ότι η λεικκαυσόμενη λεπίδα δεν έχει παρατηθεί. • Η χρησιμοποίηση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική. <b>ΧΡΗΣΗ</b> • Συνδέστε την κουρευτική μηχανή με την ηλεκτρική πηγή.  <b>XΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική. <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ</b> • Συνδέστε την κουρευτική μηχανή με την ηλεκτρική πηγή.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχανή με μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα. • Αποφύγετε την χρήση της λεικκαυσόμενης λεπίδας πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη τεχνική.  <b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b> Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. • Επιλέγετε την κουρευτική μηχ					



ижки  
aByliss SA  
д Бриан ВР72  
ранция  
6 47 52