

# CYFRAL®

ТРУБКА ДОМОФОНА

**Unifon CYFRAL®**

**SMART U**



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.**

ул. Канстантиновска, 62/70

95 – 100, г. Згеж, Республика Польша

тел. 426399870

факс 426399877

e-mail: [info@cyfral.pl](mailto:info@cyfral.pl)

сайт: [www.cyfral.pl](http://www.cyfral.pl)

# EAC



Запрещается утилизация изделия совместно с прочими бытовыми отходами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(1v1)

### Уважаемый покупатель!

Мы очень рады, что Вы решили приобрести домофонную трубку Cyfral Unifon Smart U. Мы верим, что высокое качество и функциональность нашей продукции будут соответствовать Вашим ожиданиям.

### ВНИМАНИЕ!

Домофонная трубка Cyfral Unifon Smart U совместима с аналоговыми координатно-матричными домофонными системами **ЦИФРАЛ (CYFRAL), VIZIT, МЕТАКОМ, БЕЛСПЛАТ (BELSPLAT), ЭЛТИС (ELTIS), SmartEI.**

Домофонная трубка Cyfral Unifon Smart U не подходит для работы с домофонными системами торговой марки ПИРРС!

### Демонтаж домофонной трубки

Для установки и подключения необходимо разобрать корпус базы. Домофонная трубка SMART U отличается простотой демонтажа базы (основания). Верхняя (лицевая) и нижняя части базы связаны друг с другом одним винтом. Чтобы снять лицевую панель базы, отверните винт, указанный стрелкой на Рис. 1, осторожно подцепите и потяните на себя кромку верхней части лицевой панели. Затем повторите операцию с нижней частью лицевой панели. Сборка базы домофонной трубки SMART U осуществляется в обратном порядке.



Рис.1

### Монтаж домофонной трубки

После демонтажа базы произведите разметку планируемого места установки в соответствии с крепежными отверстиями основания базы. Проведите провод домофонной системы через овальное отверстие в центре основания базы. Подключите провода **LINE** и **GND** к клеммам, обозначенным **L+** (плюс) и **L-** (минус) в соответствии с Рис.2, на котором также показаны основные функциональные элементы и регулировки домофонной трубки. Соблюдение полярности имеет значение для правильной работы трубки. Если Вы уверены, что все шаги подключения выполнены верно, но вызов не поступает, поменяйте полярность проводов на клеммах **L+** и **L-**.



Рис.2

### Элементы и регулировки домофонной трубки:

1. клеммы для подключения проводов линии домофона;
2. кнопка открытия замка;
3. трехпозиционный регулятор громкости звонка:
  - высокий уровень громкости звонка;
  - средний уровень громкости звонка;
  - звонок выключен.