

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

7.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....».....20.....г.

Дата продажи

Подпись продавца

Расшифровка подписи

М.П.

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации
профессиональных машинок для стрижки
марки Dewal



www.dewal.ru

1. Общие сведения об изделии

Профессиональная сетевая машинка для стрижки Dewal Classic.

Дата производства: см на упаковке

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение - 220В

2.2. Частота - 50Гц

2.3. Мощность - 8 Вт

2.4. Длина электрошнура - 2,5 м

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Машинка для стрижки	1 шт.
2	Нож съемный металлический	1 шт.
3	Насадки пластмассовые (3, 6, 9, 12мм)	4 шт.
4	Масло для смазки ножа	1 шт.
5	Щеточка для чистки	1 шт.
6	Расческа	1 шт.
7	Руководство по эксплуатации	1 шт.

Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

4. Принцип работы

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

- 4.1. Включение: подсоедините шнур машинки к источнику питания.
- 4.2. Включите прибор, переведя выключатель сбоку машинки в положение I. Для изменения высоты стрижки используйте прилагаемые насадки. Чтобы избежать перегрева машинки во время работы, применяйте охлаждающий спрей, распыляя его время от времени на работающие ножи.
- 4.3. После окончания работы выключите прибор, переведя выключатель в положение O. Выньте вилку из розетки.
- 4.4. Храните машинку в чистом виде, надев на ножевой блок защитный чехол.

5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора

5.1. Важно! Для ухода за режущим блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на включенной машинке дайте маслу распределиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и излишки масла удалите мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!

5.2. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку необходимо снять нож!

5.3. Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами, а указательный палец – нажимать на кнопку OPEN/LOCK под ножом. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.

5.4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
5.5. Чтобы надеть нож обратно, удерживая кнопку OPEN/LOCK, установите нож четко по центру в специальный пазух и надавите на него до упора, пока не услышите характерный щелчок. Нож должен встать в жестко фиксированное положение.

5.6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.

Не погружайте прибор в воду!

5.7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.

5.8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы для завивки и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор поврежден.
- 6.3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.7. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.9. Не допускайте контакта режущих элементов прибора с кожей и глазами.
- 6.10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать – обратитесь в гарантийную мастерскую.