

## 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 16.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 16.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
- 16.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
- 16.4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 16.5. Гарантия не распространяется на:
- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
  - повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
  - внешний вид изделия;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- 16.6. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях: при истечении срока гарантии; при наличии механических повреждений наружных частей изделия; при нарушении правил эксплуатации.
- 16.7. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

## 17. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 17.1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
- 17.2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40°C.
- 17.3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

## 18. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

- 18.1. Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## 19. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

- 19.1. Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## 20. ПРИМЕЧАНИЕ

- 20.1. Дата производства: см. на упаковке.
- 20.2. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Дата продажи                      Подпись продавца                      Расшифровка подписи

М.П.



[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

# Руководство

по эксплуатации машинки  
для стрижки волос в носу и ушах  
Dewal 03-707

Линия электротоваров Dewal разрабатывается с учетом тенденций развития парикмахерского искусства Европы и российских потребителей. Продукция изготавливается по новейшим технологиям, отвечает мировым стандартам, доступна широкому кругу покупателей. Все товары тестируются технологами и специалистами на функциональность и экономичность; техническими специалистами на безопасность. На сегодняшний день Dewal включает в себя широкий ряд профессиональных фенов, щипцов и машинок для стрижки волос. Машинка предназначена как для срезания волосков в носу и ушах, так и для ухода за бакенбардами и линией шеи.

## 1. ОБ ИНСТРУКЦИИ

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. Внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте прибор только в соответствии с приведенными указаниями, чтобы избежать случайных ран и повреждений. Сохраняйте инструкцию в течение всего времени пользования прибором.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. Используйте прибор только по назначению.
- 2.2. Выключайте прибор после использования, возвращайте на место режущую головку, если вы ее снимали и закрывайте защитным колпачком.
- 2.3. Батарею, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого замыкания.
- 2.4. Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для детей месте.
- 2.5. Не погружайте прибор в воду.
- 2.6. Не позволяйте людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться машинкой без Вашего присмотра.

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 3.1. Режущая головка.
- 3.2. Встроенный фонарик.
- 3.3. Кнопка включения/выключения.
- 3.4. Насадка для стрижки бакенбард.
- 3.5. Защитный колпачок.
- 3.6. Подставка.
- 3.7. В комплект также входит батарейка типоразмера AA 1.5 Вольт, щеточка для чистки.



## 4. ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ

- 4.1. Используйте машинку только для стрижки волос в носу, ушах и для ухода за бакенбардами.
- 4.2. Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более, чем на 0,5 см, т. к. вы можете повредить свою барабанную перепонку или слизистую оболочку носа.
- 4.3. Для удобства пользуйтесь зеркалом.

## 5. УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

- 5.1. Машинка работает на 1 батарейке типоразмера AA.
- 5.2. Предпочтительнее использовать щелочные батарейки. Однако можно также использовать аккумуляторы.
- 5.3. Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса по часовой стрелке.
- 5.4. Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая полярность, как указано на нижней соединительной части корпуса.
- 5.5. Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку.

## 6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- 6.1. Снимите защитный колпачок.
- 6.2. Сместите кнопку включения/выключения в сторону режущей головки.

## 7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- 7.1. Сместите кнопку включения/ выключения вниз до упора.
- 7.2. Произведите чистку прибора.
- 7.3. Закройте колпачком и поместите на хранение.

## 8. УСТАНОВКА НАСАДОК

- 8.1. Снять насадку можно движением против часовой стрелки и затем вверх.
- 8.2. Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора.

## 9. УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ УШЕЙ

- 9.1. Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха.
- 9.2. Осторожно двигайте машинку вдоль волосков.

## 10. УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ НОСА

- 10.1. Включите прибор и осторожно погрузите его в ноздрю.
- 10.2. Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений.

## 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ БАКЕНБАРД

- 11.1. Установите насадку для бакенбард.
- 11.2. Включите триммер.
- 11.3. Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности кожи, ни в коем случае не надавливая.
- 11.4. По окончании работы выключите триммер.

## 12. ЧИСТКА ПРИБОРА

- 12.1. Всегда очищайте триммер после использования.
- 12.2. Не погружайте прибор в воду.
- 12.3. Выключите прибор, перед тем как очистить его.
- 12.4. Насадку снимите и промойте в теплой воде.
- 12.5. Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть.
- 12.6. Промокните корпус прибора мягкой тканью.
- 12.7. Наденьте насадку на триммер и закройте защитным колпачком.

## 13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 13.1. Модель 03-707
- 13.2. Питание: 1 батарейка типоразмера AA 1,5V или аккумуляторная батарейка.

## 14 НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прибор не работает.	Проверьте функциональность батарейки.
Неровно крутится режущая головка.	Прочистите головку с помощью щеточки.
Прибор периодически отключается.	Проверьте правильно ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта.

## 15. УТИЛИЗАЦИЯ

- 15.1. Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.
- 15.2. Утилизируйте прибор в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.