

# ERRATA CORRIGE

- GB** - The last IN or OUT direction indicator is not present in the **SWING 9**.
- IT** - L'indicatore IN/OUT di ultimo passaggio non è presente nella **SWING 9**.
- FR** - L'indicateur de dernier passage n'est pas présent sur la **Swing 9**.
- DE** - Der "In oder Out Indikator" ist bei **SWING 9** nicht verfügbar.
- NL** - IN of UIT richtingwijzer is niet aanwezig bij de **SWING 9**.
- ES** - El indicador de último pasaje IN/OUT no está presente en la puerta **SWING 9**.
- PT** - O indicador de última direção (entrada/saída) não está presente no **SWING 9**.
- RU** - **SWING 9** не оборудован индикатором последнего входа/выхода.
- PL** - Drzwiczki **SWING 9** nie posiadają wskaźnika ostatniego przejścia IN/OUT.
- DA** - I **SWING 9** er der ingen indikator af den sidste ind- eller ud-retning.
- SV** - I **SWING 9** finns det ingen indikator för senaste in- eller ut-riktning.
- SK** - Posledný smerový indikátor DOVNÚTRA alebo VON nie je prítomný na **SWING 9**.
- HU** - Az utolsó iránymutató BE vagy KI nincs jelen a **SWING 9**-en.
- CZ** - Poslední směrový indikátor DOVNITŘ nebo VEN není přítomen na **SWING 9**.