

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS
KAZ



Набор для стрижки и стайлинга
Шаш қию мен стайлингке арналған жинақ

GL4162

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4209

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА·ч
- До 1.5 ч непрерывной работы
- Ножки из нержавеющей стали
- Три независимые плавающие головки
- Возможность промывки бреющего блока
- Индикатор заряда и работы
- Защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте



GL4620

ПЛОЙКА-СТАЙЛЕР АВТОМАТИЧЕСКАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 5000 мА·ч
- Время непрерывной работы до 1 ч (при 200 °C)
- Камера для укладки диаметром 19 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулятор температуры от 150 °C до 200 °C
- Регулятор направления укладки локонов (направо / налево)
- Регулятор продолжительности укладки от 8 с до 18 с
- ЖК-дисплей
- Система звуковой индикации
- Функция внешнего аккумулятора
- Защита от перегрева



GL4337

ФЕН

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля



GL4722

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Защита от перегрева
- Встроенное зеркало

ЩИПЦЫ

- Мощность 40 Вт
- Плавающие пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 230 °C
- Защита от перегрева

ПЛОЙКА

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Диаметр 25 мм
- Максимальная температура 210 °C
- Защита от перегрева

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	10
10 Срок службы	11
11 Гарантии изготовителя	11
12 Прочая информация	12
1 Жалпы нұсқаулар	13
2 Техникалық талаптары	13
3 Жиынтықтылық	14
4 Қауіпсіздік талаптары	14
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	16
6 Жұмысқа дайындау	17
7 Жұмыс тәртібі	17
8 Техникалық қызмет көрсету	19
9 Сақтау ережелері	19
10 Қызметтік мерзімі	20
11 Дайындаушының кепілдіктері	20
12 Өзге ақпарат	22

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканың толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінде жайтының атмосферасы мен көлайлыштың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Қурапты қолдану алдында біз Сізге атаптан пайдапану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Қурапты сатып алу кезінде оның жұмысқа кабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабанынан бар екендігін, сатылған күнін және сатушының коптаңбасын, қураптың корпусындағы сериялық немірге дәл сайкес келетін үлгінің немірі мен сериялық немірін және жиынтығын тексеру қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Набор для стрижки и стайлинга GALAXY LINE GL4162 (далее по тексту – набор для стрижки и стайлинга, машинка для стрижки, прибор, электроприбор, изделие) – это современный, удобный прибор для стрижки, подравнивания и бритья волос в бытовых условиях. В наборе есть все необходимые насадки для стрижки волос и бритья на различных участках тела, а также принадлежности для ухода за прибором и его зарядки. Благодаря 4 насадкам-расческам, поставляемым в комплекте, можно создать стрижку длиной 3, 6, 9 и 12 мм. Длина стрижки без использования насадок – расчесок составляет 0,5 мм. На фронтальной стороне корпуса расположены индикатор заряда аккумулятора и кнопка включения/выключения. В нижней части корпуса расположен разъем для зарядки прибора. Съемный шнур питания поставляется в комплекте. Прибор имеет встроенный аккумулятор благодаря которому вы сможете создавать стильные стрижки и стайлинг везде, где бы вы не находились.

EAC Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Потребляемая мощность	3 Вт
Время непрерывной работы	до 40 минут
Время зарядки	около 8 часов
Тип аккумулятора	Ni-Cd
Емкость аккумулятора	600 мА*ч
Напряжение аккумулятора	1,2 В
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Длина шнура питания	95 см
Класс защиты от поражения электрическим током	II 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Машинка для стрижки	1 шт.
Насадка-триммер	1 шт.
Насадка-триммер для носа и ушей	1 шт.
Насадка-бритва	1 шт.
Насадка-расческа	4 шт.
Щетка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 4.1 Подключайте изделие к сети электропитания со значениями 220-240 В ~ 50 Гц только после того, как Вы убедитесь, что прибор выключен.
- 4.2 При отключении прибора от сети электропитания следует держаться за вилку, а не за шнур.
- 4.3 Прибор нужно отключить от сети электропитания в случае любых неполадок, перед использованием, чисткой, сборкой, разборкой, после окончания заряда аккумулятора и если прибор оставлен без присмотра.
- 4.4 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- 4.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.6 Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- 4.7 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- 4.8 Не наматывайте шнур питания вокруг изделия.
- 4.9 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети электропитания. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- 4.10 Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от сети электропитания, затем достаньте его из воды. Дальнейшее использование прибора запрещается.
- 4.11 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке,

причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.12 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.

4.13 Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными ножами или насадкой-расческой.

4.14 Электроприбор не предназначен для стрижки животных.

4.15 Данный прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.

4.16 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис.1

Элементы электроприбора (Рис. 1):

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Блок ножей | 9. Насадка-расческа 6 мм |
| 2. Неподвижный нож | 10. Насадка-расческа 9 мм |
| 3. Насадка-триммер | 11. Насадка-расческа 12 мм |
| 4. Корпус | 12. Масло для смазки |
| 5. Кнопка включения / выключения | 13. Щетка для чистки |
| 6. Индикатор заряда аккумулятора | 14. Съемный шнур питания |
| 7. Разъем питания машинки для стрижки | 15. Насадка-триммер для носа и ушей |
| 8. Насадка-расческа 3 мм | 16. Насадка-бритва |

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе (4) электроприбора!

6.2 Полностью размотайте шнур питания (14);

6.3 Полностью зарядите аккумулятор электроприбора, подключив шнур питания (14) к разъему питания (7) расположенному в нижней части машинки для стрижки, затем к розетке в сеть 220-240 В ~ 50 Гц. Красным цветом загорится индикатор заряда аккумулятора (6).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Время непрерывной работы – до 40 минут;

2 Цикл полного заряда аккумулятора составляет около 8 часов.

ВНИМАНИЕ! Зарядите аккумуляторную батарею электроприбора перед первым использованием, при низком уровне заряда (когда ножи ножевого блока двигаются медленно либо не двигаются совсем), а также после длительного перерыва в его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

6.4 Отсоедините вилку шнура питания (14) от розетки электросети;

6.5 Отсоедините шнур питания (14) от разъема питания (7), расположенного в нижней части машинки для стрижки;

6.6 Корпус (4) прибора протрите влажной тканью;

6.7 Насухо вытрите прибор.

ВНИМАНИЕ! При первом включении прибора может появиться запах. Он не представляет опасности и не является признаком поломки прибора. Через несколько использований запах исчезнет.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Установка и снятие насадок

- Для установки насадок, удерживая корпус машинки, соедините выступающую заднюю часть насадки (3, 15, 16) с углублением в корпусе (4), держа ее за пластмассовую часть (за неподвижный нож (2) у насадки-триммера (3)), затем присоедините насадку (3, 15, 16) к корпусу (4) нажав на переднюю часть до щелчка;
- Удерживая корпус (4) машинки, отсоедините насадку (3, 15, 16) «на излом», держа ее за пластмассовую часть (за неподвижный нож (2) у насадки-триммера (3)).

ВНИМАНИЕ! При установке и снятии насадок будьте осторожны, чтобы

не порезаться о лезвие.

7.2 Стрижка волос

- Установите насадку-триммер (3) на корпус (4) машинки (см. п. 7.1 «Установка и снятие насадок»);
- Установите на насадку-триммер (3) необходимую Вам насадку-расческу (9-11) либо используйте машинку без нее;

Примечание - Данный прибор имеет 4 дополнительные насадки-расчески с различной длиной стрижки (3, 6, 9 и 12 мм). При стрижке волос без насадок – расчесок их длина составит 0,5 мм.

- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5);
- Начинайте стрижку с затылка. Короткими движениями медленно и плавно перемещайте прибор к макушке против роста волос;

Примечание - Стричь волосы можно по направлению роста или против направления роста волос в зависимости от того, какой длины Вы хотите сделать стрижку. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, необходимо стричь волосы против их роста. Если Вы хотите оставить длинные волосы, необходимо стричь волосы по направлению их роста. Если Вы хотите оставить более длинные волосы и только подровнять кончики волос на макушке, приподнимите волосы расческой или пальцами и состригите кончики волос, ведя машинку против роста волос.

- Линию висков подровняйте лезвиями без использования насадки-расчески;
- Стрижку у основания шеи начинайте по центру, постепенно переходя к зоне за ушами. Медленно проведите машинкой по волосам вверх, каждый раз состригая лишь небольшое количество волос;
- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5).

7.3 Бритье лица

ВНИМАНИЕ! Максимальная длина щетины, при которой можно использовать бритву – 2 мм. Если щетина длиннее, то перед основным бритьем укоротите ее.

- Установите насадку-бритву (16) на корпус (4) машинки (см. п. 7.1 «Установка и снятие насадок»);
- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5);
- Поднесите корпус (4) машинки к лицу так, чтобы насадка слегка прикасалась к лицу под углом 45°;
- Короткими и хорошо контролируемыми движениями сбрайте волосы. Свободной рукой натяните кожу. Это облегчает бритье, выравнивая волосы в вертикальном по отношению к коже лица положение;
- Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5).

7.4 Удаление волос из носа и ушей

- Установите насадку-триммер для носа и ушей (15) на корпус (4) машинки (см. п. 7.1 «Установка и снятие насадок»);
- Включите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5);
- Аккуратно вставьте насадку в ноздрю или ухо.
- Осторожно перемещайте насадку вперед и назад в ноздре или в ухе, одновременно вращая ее;

- Примечание** - Не вставляйте насадку в ноздрю или ухо глубже, чем на 6 мм.
• Отключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения (5).

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- Извлеките вилку из розетки сети электропитания и отсоедините шнур питания (14) от разъема питания (7) на электроприборе;
- Протрите прибор влажной тканью;
- Тщательно высушите прибор после чистки;
- Съемные насадки (3, 15, 16) и насадки-расчески (9-11) прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой (13), входящей в комплект;
- Чтобы очистить ножи насадки-бритвы (16), нажмите на боковые кнопки насадки и извлеките сетку. После прочистки установите сетку на насадку-бритву до щелчка;
- Насадки-расчески (9-11) и съемные насадки (3, 15, 16) можно мыть под проточной водой. Промойте до полного удаления состриженных волос. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова установить их;
- Капните на лезвия ножей несколько капель масла для смазки (12). Вытряните лишнее масло тканью.

8.2 Рекомендации

- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специ-

ализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (насадки-расчески, насадки, щетка для очистки, шнур питания, масло).

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «МЕГАПОЛИС».

Адрес: 432048, Россия, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 14.

Изготовитель: Ханчжоу Анпел Эплаенс Ко., ЛТД.

Адрес: Рум № 402, Билдинг 1, № 176 Цзыся Страт, Сиху Дистрикт, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Китай. Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

GALAXY LINE GL4162 шаш қиу мен стайлингке арналған жинағы (ары қарай мәтін бойынша - шаш қиу мен стайлингке арналған жинақ, шаш қиуға арналған жинақ, құрал, электр құралы, бұйым) – бұл түрмистық шарттарда шаш қиуға арналған заманауи, қолайлы құрал. Жинақта деңениң түрлі учаскелерінде шаштарды қиуға және қыруға арналған барлық қажетті салтамалар, сондай-ақ құралды күтүге және оны зарядтауға қажетті керек-жарақтар болады. Жиынтықта жеткізілетін 4 салтама-тарақтың арқасында 3, 6, 9 және 12 мм ұзындықтағы шаш қиудың ұзындығы 0,5 мм құрайды. Салтама-тарақтарды қолданусыз шаш қиудың ұзындығы 0,5 мм құрайды. Корпустың сырт жағында аккумулятор зарядының индикаторы мен іске қосу/сөндіру батырмасы орналасқан. Корпустың төменгі белгінде құралды зарядтау үшін жалғаыш орналасқан. Алынбалы қуат беруші баусым жиынтықты жеткізіледі. Құрал кіріктірілген аккумуляторға ие, соның арқасында сіз қай жерде болсаныз да стилдік шаш ұлғілері мен стайлинг жасай аласыз.

Аталған құрал келесі талаптарға сәйкес болады: Кедендейк Одақ Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 шешімімен бекітілген Кедендейк одақтың КО ТР 004/2011 «Теменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне; Кедендейк Одақ Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 шешімімен бекітілген Кедендейк одақтың КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентіне; ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентіне.

Тауар сертификатталған.



2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

1 кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Тұтынылатын қуат	3 Вт
Үздіксіз жұмыс уақыты	40 минутқа дейін
Зарядтау уақыты	шамамен 8 сағат
Аккумулятордың түрі	Ni-Cd
Аккумулятордың сыйымдылығы	600 мА*ч
Аккумулятордың кернеуі	1,2 В
Атаулы кернеу	220-240 В ~

Атаулы жиілік	50 Гц
Қуат беруші баусымның ұзындығы	95 см
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс сыйныбы	II <input type="checkbox"/>

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Шаш қиюға арналған машинка	1 дана
Саптама-триммер	1 дана
Мұрын мен құлақтар үшін саптама-триммер	1 дана
Саптама-ұстара	1 дана
Саптама-тарақ	4 дана
Тазалау үшін шөтке	1 дана
Майлау үшін май	1 дана
Қуат беруші баусым	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

- 4.1 Бұйымды 220-240 В ~ 50 Гц мәндерімен электр қуат беру желісіне сіздің құралдың сөндірулі екеніне көзіңіз жеткеннен кейін ғана қосыңыз.
- 4.2 Құралды электр қуат беру желісінен ажырату кезінде баусымнан емес, ашадан ұстау керек.
- 4.3 Құралды электр қуат беру желісінен кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, қолданудың, тазалаудың, құрастырудың, бөлшектеудің алдында, аккумулятордың заряды аяқталғаннан кейін және құрал қарасыз қалдырылса ажыратып отыру керек.
- 4.4 Бұйымды осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйымды пайдалану, қызмет көрсету және сақтау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізулері керек.
- 4.5 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұттанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.
- 4.6 Қуат беруші кабелдің және бұйымның бүтіндігін қадағалау керек. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады
- 4.7 Қуат беруші баусымды қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаныз.

- 4.8 Қуат беруші кабелді бұйымды айналдыра орамаңыз.
- 4.9 Егер ол тіпті электр қуат беру желісінен ажыратылған болса да, балаларға құралға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- 4.10 Желіге қосылған электр құралын егер ол суға түсіп кетсе, алып шығуға тырыспаңыз. Құралды электр қуат беру желісінен ажыратыңыз, сосын оны судан алып шығыңыз. Құралды одан ары қолдануға тыйым салынады.
- 4.11 Бұйымды қате қолдану оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян келтірге әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.12 Бұйыммен бірге жеткізілмеген керек-жақтарапарды қолдану қауіпті болуы және бұйымның бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.13 Жарақат алуладарды болдырмау үшін пышақтар немесе саптамалары-таратқарты бұзылған немесе бүлінген электр құралын қолдану ұсынылмайды.
- 4.14 Электр құралы жануарлардың жүндерін қырқу үшін арналмаған.
- 4.15 Аталған құрал кіріктірілген аккумуляторлық батареямен жабдықталған. Электр құралын отқа тастамаңыз және оны жылудың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 4.16 Аталған үлгі +0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінің, душ бөлмерінің, бассейдердің және т.б. жанында қолдануға тыйым салынады. Электр құралын ылғалды ортада немесе электр құралына қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін жерлерде қолданбаңыз! Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды құрғақ ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмөндеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедері жасауши басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмая керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



Электр құралының элементтері (1 сур.):

- | | |
|--|---|
| 1. Пышақтар блогы | 9. Саптама-тарақ 6 мм |
| 2. Қозғалмайтын пышақ | 10. Саптама-тарақ 9 мм |
| 3. Саптама-триммер | 11. Саптама-тарақ 12 мм |
| 4. Корпус | 12. Майлай үшін май |
| 5. Іске косу/сөндіру батырмасы | 13. Тазалау үшін шөтке |
| 6. Аккумулятор зарядының индикаторы | 14. Алынбалы қуат беруші баусым |
| 7. Шаш қиоға арналған машинканың қуат беруші жалғағышы | 15. Мұрын мен құлактар үшін саптама-триммер |
| 8. Саптама-тарақ 3 мм | 16. Саптама-ұстара |

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырымаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ескертүші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы (4) бұйымның сериялық нөмірімен жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

6.2 Қуат беруші баусымды (14) толықтай тарқатыңыз;

6.3 Қуат беруші баусымды (14) шаш қиюға арналған машинканың төменгі бөлігінде орналасқан қуат беруші жалғағышқа (7), сосын 220-240 В ~ 50 Гц желісіне қоса отырып, электр құралының аккумуляторын толықтай зарядтаңыз. Қызыл түспен аккумулятор зарядының индикаторы (6) жанады.

ЕСКЕРТУЛЕР

1 Үздіксіз жұмыс уақыты – 40 минутқа дейін;

2 Аккумуляторды толық зарядтау кезеңі шамамен 8 сағатты құрайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралының аккумуляторлық батареясын бірінші рет қолданудың алдында, зарядтың төмен деңгейі кезінде (пышақтық блоктың пышақтары баяу қозғалған немесе мүлдем қозғалмаған кезде), сонымен бірге ұзақ мерзімдік үзілістен кейін оны пайдалануға беру кезінде зарядтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын зарядтау уақытында қолданбаңыз.

6.4 Қуат беруші баусымның (14) ашасын электр желісінің розеткесінен ажыратпаңыз;

6.5 Қуат беруші баусымның (14) шаш қиюға арналған машинканың төменгі бөлігінде орналасқан қуат беруші жалғағыштан (7) ажыратыңыз;

6.6 Құралдың корпусын (4) дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

6.7 Құралды құргатып сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды бірінші рет іске қосу кезінде ііс пайда болуы мүмін. Ол қауіп төндірмейді және құралдың бұзылу белгісі болып табылмайды. Иске қосудан кейін бірнеше минут өткен соң ііс жоғалады.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Саптамаларды орнату және шешу

- Саптамаларды орнату үшін, машинканың корпусын ұстай отырып, саптаманың (3, 15, 16) артқы шығынқы бөлігін корпустағы (4) қуыспен, оны пластмассалы бөліктен (саптама-тримердегі (3) қозғалмайтын пышақтан (2)) ұстай отырып қосыңыз, сосын саптаманы (3, 15, 16) алдыңғы бөлікті

шыртылға дейін басып, корпусқа (4) қосыңыз;

- Машинканың корпусын (4) ұстай отырып, саптаманы (3, 15, 16) «омырылымға» ажыратыңыз, оның пластмассалы бөлігінен (саптама-триммердегі (3) қозғалмайтын пышақтан (2)) ұстай отырып.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Саптамаларды орнату және шешу кезінде жүзге бір жерінде кесіп алмау үшін сақ болыңыз.

7.2 Шаш қиу

- Саптама-триммерді (3) машинканың корпусына (3) орнатыңыз;
- Сізге қажетті саптама-тарақты (9-11) орнатыңыз немесе машинканы онсыз қолданыңыз;

Ескерту – Аталған құрал түрлі шаш қиу ұзындығымен (3, 6, 9 және 12 мм) 4 қосымша саптама-тараққа ие. Шаштарды саптама-тарақтарсыз қиу кезінде олардың ұзындығы 0,5 мм құрайды.

- Іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен құралды іске қосыңыз;
- Желкеден бастаңыз. Қысқа қозғалыстармен баяу және біркелкі құралды төбешашқа шаштардың өсүіне қарсы жылжытыңыз;

Ескерту – Шаштарды Сіздің шашты қандай ұзындықта қиғының келетініне байланысты өсу бағыты бойынша немесе шаштардың өсу бағытына қарсы қиуға болады. Егер Сіз қысқарақ қиғының келсе, шаштарды олардың өсу бағытына қарсы қиу қажет. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығының келсе, шаштарды олардың өсу бағыты бойынша қиу қажет. Егер Сіз ұзыннырақ шаштарды қалдырығының және төбешаштағы шаштардың ұштарын ғана теңестіргініз келсе, шаштарды тарақпен немесе саусақтармен көтеріңкіреңіз және машинканы шаштардың өсүіне қарсы жүргізе отырып, шаштардың ұштарын қының.

- Самайлардың сыйықтарын саптама-тарақтарды қолданысыз жүздермен теңестіріңіз;
- Шаш қиуды орталық бойынша мойынның негізінен бастаңыз, біртіндеп құлақтардың аймақтарына өтіңіз. Машинканы әрбір ретте шаштың тек біраз мөлшерін ғана қия отырып, шаштар бойынша баяу жоғары жүргізіңіз;
- Құралды іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен сөндіріңіз.

7.3 Бетті қыру

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Ұстараны қолдануға болатын қылдың максималды ұзындығы – 2 мм. Егер түк ұзыннырақ болса, негізгі қиудың алдында оны қысқартыңыз.

- Саптама-тарақты (16) машинканың корпусына (4) орнатыңыз;
- Іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен іске қосыңыз;
- Саптама бетке 45° бұрышымен жеңіл жанасуы үшін машинканың корпусын (4) бетке тигізіңіз;
- Қысқа және жақыс бақыланатын қозғалыстармен шаштарды қырыңыз. Бос қолмен теріні тартыңыз. Бұл шаштарды бет терісінің күйіне тік теңестіре отырып, қыруды жеңілдетеді;
- Құралды іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен сөндіріңіз.

7.4 Мұрыннан және құлақтардан шаштарды кетіру

- Мұрын мен құлақтар үшін саптама-триммерді (15) машинканың корпу-

сына (4) орнатыңыз;

- Құралды іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен іске қосыңыз;
- Саптаманы абайлап танауға немесе құлаққа қойыңыз;
- Саптаманы бір уақытта айналдыра отырып, танауға немесе құлаққа алға және артқа абайлап жүргізіңіз;

Ескерту – саптаманы танауға немесе құлаққа 6 мм-ден теренірек қоймаңыз.

- Құралды іске қосу/сөндіру батырмасын (5) басумен сөндіріңіз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім жасау

- Ашаны электр қуат беру желісінің розеткісінен шығарыңыз және қуат беруші баусымды (14) электр құралындағы қуат беруші жалғағыштан (7) ажыратыңыз;
- Құралды дымқыл шүберекпен сүртіңіз;
- Құралды тазалаудан кейін әбден кептіріңіз;
- Алынбалы саптамаларды (3, 15, 16) және саптама-тарақтарды (9-11) әрбір қолданудан кейін шаш қалдықтарынан жиынтыққа кіретін кішкентай штеткенің (13) көмегімен тазалап отырыңыз;
- Саптама-ұстараны (16) тазалау үшін саптаманың бүйірлік батырмасын басыңыз және торды шығарыңыз. Тазалаудан кейін торды саптама-ұстараға шыртылға дейін орнатыңыз;
- Саптама-тарақтарды (9-11) және алынбалы саптамаларды (3, 15, 16) ағын судың астында жууға болады. Қыылған шаштар толық кеткеніше дейін жуыңыз. Оларды қайта орнатудың алдында оларды әбден кептіріңіз;
- Пышақтардың жүздерін майлау үшін майдың (12) бірнеше тамшысын тамыңыз. Артық майды шүберекпен сүртіңіз.

8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспау керек. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Бұлінуперге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Құрылғыны тасымалдаудан немесе төмендетілген температура кезінде сақтаудан кейін оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай кептіріңіз. Құралды құргақ салқын балалар мен жануарларға қолжетімді емес орындарда, +0-тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиесу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айттылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылықта алу керек:

- бұйымның бүлінүіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуы-

на әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыыйм салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату

 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайданылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайданылған қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендердегі муниципалдық қызметтеннен ала аласыз. Батарея құралдан оны кәдеге жаратудың алдында одан алынған болуы керек. Құрал батареяны алып тастау кезінде қуат беру желісінен ажыратылған болуы керек. Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы керек.

10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі З жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдікті талонның дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРИ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталуласы кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз:

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйімның мері (мертабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның

сапасы бойынша талаптарыныңдан бас тартуға мәжбүр боламыз. Тұсінбешіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыныңды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезендік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізdemеси Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім белшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарт-тас ақаулықтарға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге;

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;

- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- атаптаған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылаған немесе мақұлданбаған керек-жараптардың, шығын материалдарының және қосалқы белшектердің қолданылуына.

11.1.2 Үәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Бұйымды келесідей лайықсыз қараудың немесе сақтаудың салда-рынан орын алған ақаулықтар:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;

- USB кабелдің үзілүлөрі мен кесіктері;

- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың қатты үйкелуі, бұйымның пластик беліктері және басқалар.

11.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен белшектердің істен шығуына әкеліп соқты-рган ақаулықтарға.

11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

11.1.6 Кезендік ауыстыруға жататын шығын материалдар, ауысымдық белшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жеткізілетін ке-рек-жараптар мен толымдаушылар (саптама-тарақтар, саптамалар, тазалау үшін шөтке, қуат беруші баусым, май).

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның белшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;

- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;

- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күйі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аудармыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттауышы: «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ.

Мекенжай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындауышы: Ханчжоу Анпел Эплаенс Ко., ЛТД.

Мекен-жай: Рум № 402, Билдинг 1, № 176 Цзыся Страт, Сиху Дистрикт, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Қытай.
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден туралы: импорттауышы және тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.