

Обновление прошивки. VX-1300 4K

1. Отформатируйте карту памяти на видеорегистраторе.
2. Скачайте на сайте прошивку, разархивируйте и скопируйте файлы (все три) на карту памяти.
3. Установите карту памяти в устройство.
4. Включите устройство от ЗУ прикуривателя.
5. После загрузки обновление прошивки запустится автоматически. На экране можно увидеть процесс обновления прошивки.
6. После окончания обновления прибор автоматически выключится.
7. Файл обновления будет удален с карты памяти и автоматически включится режим записи.
8. Обновление завершено. Проверьте версию прошивки в меню.