



РУССКИЙ

КОФЕВАРКА

Кофеварка предназначена для приготовления напитка из молотых кофейных зерен.

ОПИСАНИЕ

1. Колба для кофе
2. Держатель фильтра с противовакуумным клапаном
3. Многоразовый фильтр
4. Крышка
5. Резервуар для воды
6. Шкала уровня воды
7. Выключатель «1/0»
8. Подставка для подогрева колбы
9. Мерная ложка

Внимание!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Перед первым включением убедитесь в том, что рабочее напряжение кофеварки соответствует напряжению в электрической сети.

• Используйте кофеварку только по её прямому назначению. Не используйте устройство вне помещений.

• Установите кофеварку на сухой ровной устойчивой поверхности, не ставьте устройство на край стола.

• Не используйте кофеварку в непосредственной близости от источников тепла, влаги или открытого пламени.

• Не допускайте, чтобы электрический шнур свисался со стола, и следите, чтобы шнур не касался острых и горячих поверхностей.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте кофеварку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

• Не включайте кофеварку без воды.

• Используйте кофеварку только при установленной колбе для кофе.

• Никогда не оставляйте работающую кофеварку без присмотра.

• Не дотрагивайтесь до корпуса кофеварки мокрыми руками.

• Во избежание ожога не дотрагивайтесь до горячих поверхностей кофеварки во время процесса приготовления кофе и сразу после завершения приготовления.

• Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается наклонять над кофеваркой, открывать держатель фильтра и извлекать съёмный фильтр.

• Используйте только чистую холодную воду.

• Не снимайте колбу с подставки в процессе приготовления кофе.

• Не используйте колбу для иных целей, не ставьте её на электрические и газовые плиты, не используйте колбу в микроволновых печах.

• Отключите кофеварку от электрической сети перед чисткой или в случае, если вы устройством не пользуетесь.

• Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.

• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

• Не погружайте кофеварку в воду или в другие жидкости.

• Не помещайте кофеварку в посудомоечную машину, без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

• Всякий раз перед чисткой отключайте прибор от электросети.

• Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности мягкой слегка влажной тканью, затем вытиреяте насухо.

• Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства.

• Всё съёмные детали промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните, проприте насухо и установите на место.

• Не погружайте кофеварку в воду или в другие жидкости.

• Не помещайте кофеварку в посудомоечную машину, без присмотра.

УДАЛЕНИЕ НАКЛИ

• Регулярно очищайте кофеварку от накли.

• Для удаления накли используйте рекомендованные среды, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следите указаниям на их упаковке.

• После удаления накли тщательно промойте кофеварку.

• Для этого залейте в резервуар (5) чистую воду и включите устройство, не засыпая кофе.

• Повторите цикл несколько раз.

ХРАНЕНИЕ

• Прежде чем убрать устройство на хранение, отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть.

• Приведите чистку устройства.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 230 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 600 Вт

Объем воды: 600 мл

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы кофеварки – 3 года

ЕС Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовители: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Перед приготовлением кофе проводите цикл варки, используя только воду, не засыпая молотый кофе в фильтр.

– Извлеките кофеварку из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

– Убедитесь в том, что рабочее напряжение кофеварки соответствует напряжению в электрической сети.

– Промойте теплой водой с нейтральным моющим средст-

вом, все съёмные детали: колбу (1), держатель фильтра (2), фильтр (3) и мерную ложку (9). Затем ополосните их и высушите.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

– Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).

– Повторите цикл варки.

– Установите фильтр (3) в держатель (2) плотно зафиксирован.

– Наполните колбу (1) чистой водой приблизительно наполовину.

– Откройте крышку (4) и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (5).

– Закройте крышку (4) и установите колбу (1) на подставку (8).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (7) в положение «1». При этом загорится световой индикатор, расположенный в выключателе.

– После того как в резервуаре (5) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (7) в положение «0».

