





<p><b>КАВОВАРКА VT-1521 BK</b></p> <p>Кавоварка призначена для приготування напою з мелених кавових зерен.</p> <p><b>ОПИС</b></p> <p>Вимісок живлення «I/0» зі світловим індикатором</p> <p>1. Колба для кави – 2 шт.</p> <p>2. Скала ріяна води</p> <p>4. Резервуар для води</p> <p>5. Кришка</p> <p>6. Тримач фільтра з протикарбалиним клапаном</p> <p>7. Багаторазовий нейлоновий фільтр</p> <p>8. Підставка для підгрівання колби</p> <p>9. Мірна ложка</p>
--

**УВАГА!**
**Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.**

**РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ**

- Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з керівництвом з експлуатації. Зберігайте це керівництво протягом всього терміну експлуатації.
- Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.
- Перед першим вимиканням переконайтеся в тому, що робоча напруга кавоварки відповідає напрузі в електричній мережі.
- Мережений шнур завжди повинен бути вилкнати і в розетку, що має надійний контакт зземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переноски при підключанні кавоварки до електричної розетки.
- Використовуйте кавоварку лише за її прямим призначенням.
- Не використовуйте пристрій поза призначенням.
- Встановлюйте кавоварку на сухій рівній стійкій поверхні, не ставте пристрій на край столу.
- Не використовуйте кавоварку в безпосередній близькості від джерел тепла, щоб уникнути або відкритого полум'я.
- Не допускайте, щоб мержний струм звисав зі столу, а також наглядайте, щоб він не торкався гарячих поверхонь та гострих прутів меблів.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте кавоварку, мережений шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не вимикайте кавоварку без води.
- Використовуйте кавоварку лише за наявності встановленої колби для кави.
- Не залишайте порожню колбу на нагрівальній панелі та не допускайте різких перепадів температури колби, в іншому випадку скло може тріснути.
- Не ставте гарячу скляну колбу на холодну поверхню.
- Використовуйте колбу тільки з цим приладом. Пошкоджені або жорсткі або скляно колбою, щоб уникнути її пошкодження!
- Ніколи не залишайте працюючу кавоварку без нагляду.
- Не торкайтеся корпусу кавоварки мокими руками.
- Щоб уникнути опіку, не торкайтеся гарячих поверхонь кавоварки в ході приготування кави і відразу після вимкнення пристрою. Дайте кавоварці охолонути.
- Під час приготування кави вода під тиском пари проходить через мелену каву, тому заборонється нахилитися над кавоваркою, відхрипати кришку, виймати тримач фільтра та вилгувати знімний фільтр.
- Використовуйте лише чисту холодну воду.
- Не знімайте колбу з підставки в процесі приготування кави.
- Не використовуйте колбу для інших цілей, не ставте її на електроплиті і газові плити, не використовуйте колбу в мікрохвильових печах.
- Вимикайте кавоварку з електричної мережі перед чищенням або у випадку, якщо ви пристроєм не користуєтесь.
- Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а тримайтеся за верхню частину шнура.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовують як упаковки, без нагляду.

**Увага!**
**Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. небезпека задусіння!**

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не інструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Періодично перевіряйте стан мережного шнура і вилки мережного шнура.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо є будь-які пошкодження корпусу кавоварки, колби для кави, мережного шнура або вилки мережного шнура.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними даними, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛТОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

**Після транспортування або зберігання пристрою при змненій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

Перед приготуванням кави зробіть пробний цикл варіння, використовуючи лише воду, не засипаючи мелену каву у фільтр.

- Вийміть кавоварку з упаковки, виділять будь-які наклеї, що заважають роботі пристрою.
- Переконайтеся у тому, що робоча напруга кавоварки відповідає напрузі в електричній мережі.
- Тримачістю за ручку тримача фільтра (6), поверніть його у лівий бік та вийміть нейлоновий фільтр (7).
- Промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом всі зміні деталі: колбу для кави (2), тримач фільтра (6), нейлоновий фільтр (7) і мірну ложку (9). Потім обполосуйте їх та висушіть.
- Установіть тримач фільтра (6) на місце.
- Вставте нейлоновий фільтр (7) у тримач (6), установіть тримач (6) у робоче положення, повернувши його вправо до фіксації.
- Наповніть колбу для кави (2) чистою водою приблизно наполовину.

- Вилийте воду з колби (2) у резервуар (4).
- Закрийте кришку (3) і наповніть колбу (2) на підставці (8).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку та увімкніть кавоварку, встановивши вимикач живлення (1) у положення «I», при цьому засвітиться світловий індикатор, розташований у вимикачі.
- Після закінчення циклу в резервуарі (4) не залишайте воду, вимкніть кавоварку, встановивши вимикач живлення (1) у положення «0».
- Дайте пристрою охолонути протягом 5 хвилин і вилийте воду з колби (2).
- При необхідності повторіть цикл 2-3 рази.

**ПРИГОТУВАННЯ КАВИ**

Готова кавва отримується у ході однократного проходження гарячої води через шар меленої кави у фільтрі (7). Смак готового напою залежить від якості вихідного продукту, тому рекомендується використовувати добре просмажені і свіжомелені зерна кави.

- Відкрийте кришку (5).
- Тримачістю за ручку тримача фільтра (6), поверніть його у лівий бік та вставте фільтр (7) у тримач (6).
- Мірною ложкою (9) відмірте необхідну кількість меленої кави і засипте її у фільтр (7). У середньому на одну чашку кави потрібно 6 г меленої кави, точну кількість підбирайте за смаком.
- Натисніть резервуар (4) колоючою водою до необхідного рівня. Рівень води визначте за допомогою шкали (3) з розміткою у чашках.
- Закрийте кришку (5).
- Установіть тримач (6) у робоче положення, повернувши його вправо до фіксації.
- Установіть колбу (2) на підставці (8).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку. Увімкніть кавоварку, перевівши вимикач живлення (1) у положення «I», при цьому засвітиться світловий індикатор, кавоварка почне працювати.
- Коли вся вода пройде через фільтр, вимкніть кавоварку, встановивши вимикач живлення (1) у положення «0».
- Щоб кавва залишалася гарячою, залиште колбу (2) на підставці (8) і не вимикайте кавоварку вимкначем (1).

**Увага!**
**Колби відпаде необхідність в підгріванні колби (2), обов'язково вимкніть кавоварку, перевівши вимикач (1) у положення «0».**
**Вода під тиском пари проходить через мелену каву, тому під час приготування кави забороняється нахилитися над кавоваркою, відхрипати тримач фільтра (6) та виймати фільтр (7).**
**Не залишайте порожню колбу для кави (2) на гарячій підставці для підгріву колби (8), в іншому випадку скло може тріснути.**

Щоб готового напою залишатися надійним продуктом, тому рекомендується використовувати свіжомелену каву з добре просмаженим зерном.

**ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Кожного разу перед чищенням вимикайте пристрій з електромережі.
- Дайте кавоварці повністю остигнути, потім зовнішні поверхні м'якою, злегка вологою тканиною, проти витиріть досуха.
- Для уникнення забруднень використовуйте м'які очисувальні засоби, не використовуйте металеві щітки та абразивні мийні засоби.
- Всі змінені деталі промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом, обполосуйте, протріть насухо та установте їх на місце.
- Не занурюйте кавоварку у воду або в будь-які інші рідини.
- Не поміщайте кавоварку у посудомийну машину.

**УСУНЕННЯ НАКИПУ**

- Кожного разу перед чищенням кавоварку від накипу.
- Для усунення накипу використовуйте рекомендовані засоби, які можна придбати в торговельній мережі, і строго дотримуйтесь вказівок на їх упаковці.
- Після усунення накипу ретельно промийте кавоварку. Для цього залийте в резервуар (4) чисту воду та увімкніть пристрій, не засипаючи кави.
- Повторіть цикл декілька разів.

**ЗБЕРІГАННЯ**

- Перед тим, як заборати пристрій на зберігання, вимкніть його з електромережі і дайте його повністю остигнути.
- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ**

Кавоварка – 1 шт.
Знімний тримач з нейлоновим фільтром – 1 шт.
Колба для кави – 1 шт.
Мірна ложка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Електроживлення: 230 В, ~ 50 Гц
Споживальна потужність: 600 Вт
Об'єм води: 0,6 л

*Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення.*

**УТИЛІЗАЦІЯ**



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не виводьте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленням порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

**Термін служби пристрою – 3 роки**

**Гарантія**

Доказаний умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**СЕ**
Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

<p><b>КЫРГЫЗ</b></p>
----------------------

**КОФЕ КАЙНАТУУЧУ АСПАП VT-1521 BK**

Кофе кайнаткучу аспабы тарттырылган кофе даньнан ичиликти жасуга арналган.

**СЫПАТТАМА**

1. Жарык индикатору бар кубаттандырууну өчүрүп/күйгүзүү баскычы
2. Колба для кави
3. Суу денгизалини шкапасы
4. Суу куюла турган колбасы
5. Капак
6. Тамчылоого каршы кланы бар чылканы кармагычы
7. Кеп жолу пайдалануучу нейлон чыкасы
8. Колбаны жылтып туруучу түтүкчү
9. Өлчөмдүү кашыгы

**КӨНҮП БУРУНУЗДАР!**

*Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тозу 30 мА ашырбадан коргоп өчүрүүчү аспабын (устройство защитного отключения – УЗО) орнотушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайтыңыз.*

**КОЛДУНУУЖАНА КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ БООНЧА**

- Электр шаиманды пайдаланууда мурун колдонумду көңүл кооп окуп-үйрөнүңүз. Ушун колдонумо бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактал алыңыз.
- Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучу өз колдонуучунун мүлгүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
- Кофе кайнаткычы биринчи жолу иштеткенде мурун шаймандын иштөөү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр шнуру «европалык сайгычы» менен жабдылган; аны бекем жердетүү контакты бар розеткасына туташтырыңыз.
- Өрт коргоочунан жаны үчүн кофе кайнаткычы электр розеткасына туташтырбадан кошумчу түтүмгөлдөрү колдонуңуз.
- Кофе кайнаткычы тике дайындоо боюнча колдонуңуз.
- Кофе кайнаткычы имараттардын сыртында колдонуңуз.
- Кофе кайнаткычы кургак, тегиз, бекем турган беттин үстүндө колдонуңуз, стопонд чет жагына койбоңуз.
- Кофе кайнаткычы жылуулук, нымдуулук же ачык от булактардын тикенден-тике жакынкылыкта колдонуңуз!
- Электр шнуру стопдун кырынан арта салынып же ысык нерселерди жана эмеректин үчтүү кырларын тийип турганына жол бербейсиз.
- Ток урбаас үчүн шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Кофе кайнаткычы суусыз иштетпейсиз.
- Кофе кайнаткычы кофе куюла турган колбасы өз жерине орнотулуп тургандай гана иштетпиз.
- Баш колбаны ысытуучу павелдин үстүндө калтырбаңыз, колбанын температурасы тез алмашканынан абайланыңыз, себеби бул айнектин жарылуусуна алып келиши мүмкүн.
- Ысык айнек колбаны муздап беттин үстүнө койбоңуз.
- Колбаны жапкан гана бул шайманы менен колдонуңуз. Айнек колбасы буюмбоо үчүн аны ачырын колдонуңуз!
- Иштеп турган кофе кайнаткычын эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Кофе кайнаткычтын корпусун суу колдунуз менен тийбейсиз.
- Күйүк болбоо үчүн кофе жасалып турган учурда жана шайманды жаны өчүрүлгөндөн кийин ысык беттерин тийбейсиз. Кофе кайнаткыч муздаганына убакыт бербейсиз.
- Кофе жасалганды суу буунун кысымы менен тарттырылган кофеден өтөт, ошол себептен кофе кайнаткычтын үстүндө эңкейүүгө, калкакты анууга, чылканын кармагычын жана чылкасын чыгарууга тыюу салыңыз.
- Таза муздак сууну гана колдонуңуз.
- Кофе жасалып турган учурда колбаны түпкүчтөн албаңыз.
- Колбаны башка максат үчүн колдонбоңуз, аны электржалкы жана газ плитасына койбоңуз, микротолкунду мезинде колдонбоңуз.
- Тазаланып мурун жана шайманды пайдаланышар учурда аны электр тармагынын сыртында калтырбаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганда шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шайманды оюнчук катары колдонубоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн тизгак катары колдонулган полиэтилен буташтарыңыз кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл бурунүздар!**
*Полиэтилен баштыктары же тамак-пленкасы менен ойнооого балдарга уруксат бербейсиз!*
**Түтүмгө туруунун коркунучу бар!**

- Бул шайман бардык колдонуучу үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-ооз жагын жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялар болбоо колдонуучу үчүн кайнаткычты кууган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайтышыңыз.
- Өлчөмдүү кашыгы – 1 даана.
- Колдонмо – 1 даана.

- Кофе кайнаткычтын корпусун, кофе куюлуучу колбасынын, электр шнурун же кубаттуучу сайгычтын бузулуусунан бар болгондо шайманды иштетүүгө тыюу салыңыз.
- Шайманды өз алдынча оңдоого тыюу салыңыз. Шайманды оз алдынча ажыратпай, ар кыл буюмдарды пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, келипдиктанонундагы же [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) сайтындагы төмөнкө кирген авторизацияланган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайтышыңыз.
- Шайманды заводдук таңганында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

**АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДУНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИАЛЫК КОЛДУНУГА, ӨНӨР ЖАҢИ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

**БИРИНЧИ КОЛДУНУУНУН АЛДЫНДА**
**Төмөндөгөн температурда шайманды транспорттоодон же саптоодон кийин аны ү сааттан кем эмес мөөнөтү өзү температурасын сактоо зарыл.**

- Кофе жасоодон мурун чылкасына тарттырылган кофени сапбай сууну гана пайдаланып сыналучу кайнатуу процессин өткөтсүңүз.
- Кофе кайнаткычты таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө токтоолдук кылган ар кандай чатамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Чылка кармагычтын туткасын (6) кармап, аны сол жака бурал нейлон чылканы (7) чыгарыңыз.
- Болгон чечилүүчү бөлүмдөрүн: кофе куюлуучу колбаны (2), чылка кармагычы (6), нейлон чылкасы (7) жана өлчөмдүү кашыгы (9) нейтралдуу жүүчү каражат колдонуп жылуу сууга жууңуз. Андан кийин аларды чайнак, кургатып алыңыз.
- Чылка кармагычын (6) ордунга орнотуңуз.
- Нейлон чылканы (7) кармагычтын (6) ичине салып, кармагычты (6) оң жака бекитилгенге чейин бурал иштөө абалына келтириңиз.

**КОМПАКТТЫК**

- Бул шайман бардык колдонуучу үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-ооз жагын жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялар болбоо колдонуучу үчүн кайнаткычты кууган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайтышыңыз.
- Өлчөмдүү кашыгы – 1 даана.
- Колдонмо – 1 даана.

**ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗГӨДӨМӨС**
Электр азыктандыруу: 230 В, ~ 50 Гц
Иштетүүчү кубаттуулугу: 600 Вт
Суунун көлөмү: 0,6 л

*Өндүрүүчү шаймандардын дизайнын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала билдирбей өзгөртүү укугун сактайт!*

**УТИЛИЗАЦИЯЛОО**

Для защиты окружающей среды после завершения срока службы прибора и элементов питания не выводите их вместе с бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты дальнейшей утилизации.

Виды отходов, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с дальнейшей утилизацией установленным порядком.

Для получения дополнительной информации по утилизации данного продукта обратитесь в местное муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели этот продукт.

**Термин службы прибора – 3 года**

**Гарантия**

Доказанным условия гарантии можно получить в дилера, продающем данную аппаратуру. При предъявлении любых претензий в течение срока действия данной гарантии необходимо предъявить чек или квитанцию о покупке.

**СЕ**
Данный продукт соответствует требованиям Директивы 2014/30/ЕС по электромагнитной совместимости и Директивы 2014/35/ЕС по низковольтному оборудованию.

- Кофе куюлуучу колбаны (2) жарымына чейин таза суу менен топуруңуз.
- Колбадагы (2) сууну резервуарга (4) куюңуз.
- Капакты (5) жабып, колбаны (2) түпкүчүнө (8) орнотуңуз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына саыып, өчүрүүчүн (1) «I» абалына кооп шайманды иштетип алыңыз, ошол учурда «Иштеп турган шайманды» индикатору аяйт.
- Резервуарда (4) суу түгөнгөндөн кийин өчүрүчтү (1) «0» абалына которуп кофе кайнаткычы өчүрүңүз.
- Шайманды 5 минут муздатып, колбадагы (2) сууну төгүңүз.
- Зарыл болсо кайнатуу циклиди 2-3 жолу кайталаңыз.

**КОФЕ КАЙНАТУУ**

Даяр кофе ысык суу чыпкадагы (7) тарттырылган кофенин катарынан бир жолу өтүү аркылуу даярдалат. Даяр суусундуктун даамы алгачкы азыктарга байланышкан, ошол үчүн жакшы кууралган жаны тарттырылган даңды колдонуңуз.

- Капакты (5) ачыңыз.
- Чылка кармагычтын (6) туткасын кармап, аны сол жака бурал, чылканы (7) кармагычына (6) салыңыз.
- Бөлчөмдүү кашык (9) менен тарттырылган кофени жергетүү өлчөмүн алып чыгыңыз (7) салыңыз. Орто эсел менен бир чыны кофеге 6 грамм тарттырылган кофе даңы керек, кофенин так өлчөмүн өзүңүз жааканыңызга ылайык таңдаңыз.
- Резервуарды (4) жергетүү денгизинге чейин муздак суу менен топуруңуз. Суунун денгизинин аныктууру үчүн чылпынар белгилери бар шкаланы (3) колдонуңуз.
- Капакты (5) жабыңыз.
- Кармагычты (6) оң жака бекитилгенге чейин бурал иштөө абалына келтириңиз.
- Колбаны (2) түпкүчүнө (8) орнотуңуз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Өчүрүүчүн (1) «I» абалына кооп шайманды иштетип алыңыз, ошол учурда «Иштеп турган шайманды» индикатору күйүп кофе кайнаткычы иштеп баштайт.

- Болгон чечилүүчү бөлүмдөрүн өткөндөн кийин өчүрүчтү (1) «0» абалына которуп кофе кайнаткычы өчүрүңүз.
- Кофе кайнаткычы тике дайындоо боюнча колдонуңуз.
- Кофе кайнаткычы имараттардын сыртында колдонуңуз.
- Кофе кайнаткычы кургак, тегиз, бекем турган беттин үстүндө колдонуңуз, стопондун чет жагына койбоңуз.
- Кофе кайнаткычы жылуулук, нымдуулук же ачык от булактардын тикенден-тике жакынкылыкта колдонуңуз!
- Электр шнуру стопдун кырынан арта салынып же ысык нерселерди жана эмеректин үчтүү кырларын тийип турганына жол бербейсиз.
- Ток урбаас үчүн шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Кофе кайнаткычы суусыз иштетпейсиз.
- Кофе кайнаткычы кофе куюла турган колбасы өз жерине орнотулуп тургандай гана иштетпиз.
- Баш колбаны ысытуучу павелдин үстүндө калтырбаңыз, колбанын температурасы тез алмашканынан абайланыңыз, себеби бул айнектин жарылуусуна алып келиши мүмкүн.
- Ысык айнек колбаны муздап беттин үстүнө койбоңуз.
- Колбаны жапкан гана бул шайманы менен колдонуңуз. Айнек колбасы буюмбоо үчүн аны ачырын колдонуңуз!
- Иштеп турган кофе кайнаткычын эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Кофе кайнаткычтын корпусун суу колдунуз менен тийбейсиз.
- Күйүк болбоо үчүн кофе жасалып турган учурда жана шайманды жаны өчүрүлгөндөн кийин ысык беттерин тийбейсиз. Кофе кайнаткыч муздаганына убакыт бербейсиз.
- Кофе жасалганды суу буунун кысымы менен тарттырылган кофеден өтөт, ошол себептен кофе кайнаткычтын үстүндө эңкейүүгө, калкакты анууга, чылканын кармагычын жана чылкасын чыгарууга тыюу салыңыз.
- Таза муздак сууну гана колдонуңуз.
- Кофе жасалып турган учурда колбаны түпкүчтөн албаңыз.
- Колбаны башка максат үчүн колдонбоңуз, аны электржалкы жана газ плитасына койбоңуз, микротолкунду мезинде колдонбоңуз.
- Тазаланып мурун жана шайманды пайдаланышар учурда аны электр тармагынын сыртында калтырбаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганда шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шайманды оюнчук катары колдонубоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн тизгак катары колдонулган полиэтилен буташтарыңыз кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл бурунүздар!**
*Полиэтилен баштыктары же тамак-пленкасы менен ойнооого балдарга уруксат бербейсиз!*
**Түтүмгө туруунун коркунучу бар!**

- Бул шайман бардык колдонуучу үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-ооз жагын жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялар болбоо колдонуучу үчүн кайнаткычты кууган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайтышыңыз.
- Өлчөмдүү кашыгы – 1 даана.
- Колдонмо – 1 даана.

**ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО**

- Шайманды тазаланыгандын алдында аны ар дайым электр тармагынан суруңуз.
- Кофе кайнаткычы муздатып, ордунга кыргыз беттерин бир аз нымдуу чыгуучу