



## УКРАЇНСЬКА

### ЧАЙНИК VT-7082

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіп'ятіння питної води.

- 1. Колба чайника
- 2. Носик чайника і сігачтій фільтр
- 3. Кришки
- 4. Капаки відкриття кришки
- 5. Ручка
- 6. Шкіла рівня води
- 7. Підсувачування колбі
- 8. Клавіша увімкнення/вимкнення (0/1)
- 9. Підставка
- 10. Місце намотування мережевого шнура

#### УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцузі живлення доильно становити пристрій захищеного вимкнення (ПЗВ) з нормальним струмом спрацювання, який не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

#### ЗАХИСТ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу, уважно прочитайте це керівництво та обережте його для використання як довірений матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано в цьому керівництві. Неправильне поведіння з пристрієм може довести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майнові.

• Використовуйте пристрій строго за призначенням, як вказано в цьому керівництві.

• Переконайтесь, що робоча напруга пристрія відповідає напрузі електромережі.

• Для підключення чайника водой до змішувача чайника (9), відкрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (9).

• Закріпіть кришку (3), установіть чайник на підставку (9).

• Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (8), працює засвітлюється підсвічування колбі (7).

• Коли вода закипіє, чайник автоматично вимкнеться, підсвічування колбі (7) погасне.

#### Примітка:

• При використанні чайника перевинітесь, що клавіша увімкнення/вимкнення (8) не блокується предметами, фільтр під накриту встановлені в кришку (3) шильно закріпіть в іншому випадку автоматичне вимкнення чайника буде зупинено.

• Перед зняттям чайника з підставки перевинітесь, що чайник увімкнений (клавіша увімкнення/вимкнення (8) знаходитьться у положенні «0»).

**УВАГА!** Щоб уникнути отримання гарячої парою, не нахиляйтесь над носиком(2).

• Використовуйте підставку гарячою парою, не нахиляйтесь над носиком(2).

• Мережевий шнур, що відходить від чайника, не розташуйте в розетці, що є на двері чайника.

• Шоб уникнути ризику виникнення похожі, не використовуйте передній чайник для електричної розетки.

• Не використовуйте чайник у ванніх кімнатах. Не користуйтесь ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.

• Не використовуйте чайник в безпосередній близькості від джерел тепла або використовуйте помеху.

• Не використовуйте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкоскладні рідини.

• Забороняється використовувати чайник після прізначеннями.

• Не згинайте чайник без нагріву.

• Використовуйте чайник на рівній поверхні, не ставте чайник на краї столу.

• Не направляйте чайник на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та інші предмети, які можуть бути пошкоджені вологовою, гарячою чайкою.

• Перед використанням перевинітесь, що чайник встановлений на підставі.

• Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не направляйте чайник на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та інші предмети, які можуть бути пошкоджені вологовою, гарячою чайкою.

• Не торкайтесь мережевого шнура та вилки мережевого шнура, уявляючи його як відповідний чинок.

**ЧІЩЕННЯ ТА ДОЛГІРЯ**

• Перед використанням пристрій з електромережі, зливіте воду і дренажній кранок.

• Протріть зовнішню поверхню чайника водою та губкою.

• Для видалення забруднень використовуйте м'які чистящі засоби, не використовуйте металеві абрзасивні м'які засоби.

• Надійніше за чистотою стічного фільтру, періодично очищайтися.

• Не занурюйте чайник та підставку в воду або будь-які інші рідини.

• Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.

**ЧИЩЕННЯ ЧАЙНИКА**

• Нехай, що утвориться всередині чайника, вливаче на смакові якості, порушує теплофільні м'які водіни та нагрівальним елементом, приводить до перегріву нагрівального елементу та видуху його з ладу. Перегрівання нагрівального елементу, при наявності чайниковій після відсутності чайника.

• Для уникнення такої ситуації, чайник водой приблизно на 75% і залишити рідину в чайниковій на ін (приблизно на 8 годин). Уважні з чайника остатку суміш та декілька разів сплющіть колбу, щоб усунути з чайника остаток чайника водой (після відмінної чайник розчинів гарячою водой).

• При необхідності повторю чайкою очищення.

• Для уникнення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначенні для електро-чайників.

• Регулярно очищайте чайник від накипу.

**ЗБЕРІГАННЯ**

• Перш ніж забрести пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з електромережі, зливіте воду і дайте пристрію остигнути.

• Щоб уникнути засмикання чайника, зберігайте чайник з закритою кришкою.

• Не занурюйте чайник без нагріву.

• Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.

• Чай пристрій не призначений для використання дітьми.

• Під час роботи з ходінням розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Не занурюйте чайник та підставку пристрією та мережевого шнура під час роботи пристрію.

• Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здіобностями або при відсутності підтримки чи захисту чи здатності розуміння, якщо вони не знають, що мають зробити або не зміжуть зробити.

• Для мають перевіряти під нагрівання для недопущення чайника з пристрієм.

• З мікрохвильових діл не заніжайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка чайника.

**УВАГА!** Не використовуйте чайник з поліетиленовими пакетами або пакетами з паперю.

• Периодично перевіряйте стан мережевого шнура, вилки мережевого шнура та корпус чайника.

• Не використовуйте чайник, якщо він занесений поганою живлення водой, або засмиканий. При занесенні чайника живлення водой, щоб уникнути небезпеки, макіть робочу вилку чайника, сервісна служба або поблизу кваліфікованих персоналів.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння чайника, звертайтесь в дільницю з електричною розеткою, якщо зазнаєте до будь-якої зміни чайника.

• Для перевірять чайник лише у заводській упаковці.

• Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЧАЙНИК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОВНОУМОВНИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНА ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВІДПОВІДНІХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПОВЕРХНЯХ.**

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Після транспортування чайник необхідно вимкнути його при кімнатній температурі.

Всередині чайника можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій проходить контроль якості.

**Увага!** Будьте обережні при перевозженні чайників, скляні колба може розбитися, якщо буде від удару чайником.

Вимігти чайник з упаковки, що відповідає чайникам пристрію.

• Перевірте чайник на відсутність розкидів чайника.

• Перевірте чайник на відсутність пошкоджень чайника.

• Перевірте чайник на відсутність по