

RUS**Изготовитель:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15й Этаж, Кейси Абердин Хаус, №38, Хэнг Ин Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия

Импортёр и уполномоченное изготавливателем лицо: ООО «Гиперион»

Местонахождение и почтовый адрес для связи: РФ, 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, этаж 4, офис 401, каб. 2

Тел. +7 (499) 685-17-81, e-mail: info@rondell.ru

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Rondell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL: 8-800-100-1840 info@rondell.ru www.rondell.ru

С целью улучшения потребительских свойств и внешнего вида Продукции, Производитель оправляется за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общий принцип работы продукта, без предварительного уведомления, из-за чего между изображением на упаковке/сайте и реальным изделием могут наблюдаться незначительные различия

GB

STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No 38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Rondell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in China

info@rondell.ru

www.rondell.ru

In order to improve the usability and the exterior of the Product the Manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the picture on the package/website and the product may be observed.

UA

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Місцезнаходження та поштова адреса для зв'язку: Юніт Бі Енд Сі, 15-й Поверх, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хенг Ин Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софі-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

info@rondell.ru

www.rondell.ru

З метою підвищення споживчих властивостей та зовнішнього вигляду Продукції Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальний принцип роботи продукту, без попереднього повідомлення, через що між зображенням на упаковці/сайті та реальним виробом можуть спостерігатися незначні відмінності

KZ

Жасаусы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Ориаласкан орны және байланысуга арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ши Қабат, Кейси Абердин Хаус, №38, Хенг Ин Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КХР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша

Күтгайда жасалған

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Оңтүстік тұтынушылық қасиеттері мен сыртынан көрсеткіштің жақсарту максында, өндірілген алым-ала хабарламай, ейнін дыбынан, құрысынан және онын жұмыс кагидатына асер етпейтін техникалық сипаттарын еттердегі күдіккынан өзінде калдырады, сонға байланысты нұсқадындықтағы сайттара сүрет пен нақты бұйымның арасында елеусіз айырмашылықтар болуы мүмкін

Рекомендации по уходу за посудой

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашей посуды Rondell на упаковке, ярлыках, в буклетах.
- Перед первым использованием тщательно вымойте посуду горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо. Удалите с посуды все этикетки. Смажьте антипригарное покрытие растительным маслом, смойте масло моющим средством.
- Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные моющие средства.
- После мытья посуду следует сразу же вынуть из посудомоечной машины. По крайней мере, следует открыть крышку машины сразу после завершения процесса мытья.
- При мытье посуды со временем может изменяться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако, это никоим образом не влияет на их функциональность.
- Не рекомендуется применять для мытья посуды сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле резко снижает его стойкость к термоударам.
- Не используйте холодную воду для охлаждения посуды и стеклянных крышек. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла и деформации поверхности.
- При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но, если вследствие некорректной эксплуатации это произошло, наполните посуду водой с моющим средством, доведите до кипения и остудите. Удалите остатки пищи.

Рекомендации по использованию

- Всегда используйте рекомендованные источники тепла. Это помогает сохранить все полезные вещества и антипригарное покрытие.
- Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые Вы собираетесь готовить.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако, никогда не наполняйте посуду более, чем на $\frac{3}{4}$ от общего объема – это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром соответствующим дну посуды. Это позволит Вам гораздо дольше сохранить внешнюю привлекательность посуды от несмываемых сайттагы сурет пен нақты бұйымның арасында елеусіз айырмашылықтар болуы мүмкін

Гарантия

- Вся продукция Röndell производится из высококачественного сырья по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню. При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготавлена посуда, с момента продажи:
- Нержавеющая сталь – 25 лет
 - Алюминий – 2 года
 - Аксессуары (крышки, съемные ручки, подставки для ножей и т.п.) – 1 год
 - Не используйте посуду как емкость для хранения готовой пищи.
 - Посуда с бакелитовыми и силиконовыми аксессуарами не подходит для интенсивного нагрева в духовке. (Максимальная температура нагрева такой посуды: бакелит – 180°C, силикон – 180°C).
 - Остудите посуду перед тем, как поместить ее в воду.
 - Не режьте продукты ножом в посуде Röndell.
 - Не используйте посуду как емкость для хранения готовой пищи.
 - Посуда с антипригарным покрытием может быть вымыта в посудомоечной машине, так же очень легко моется вручную.
 - В процессе эксплуатации на антипригарном покрытии могут появляться легкие несквозные царапины и потертости, это не является дефектом и не ухудшает антипригарные свойства покрытия.
 - Посуда с внутренним а/п покрытием TriTitan®: Возможно аккуратное использование металлических аксессуаров за исключением ножей и венчиков. Если Вы используете металлические аксессуары, то они должны быть без острых кромок, заузбин, задиров, заусенцев, способных повредить антипригарное покрытие. Небрежное, неаккуратное использование металлических аксессуаров может привести к повреждению антипригарного покрытия, такие повреждения не покрываются гарантой производителя.
 - During the use scratches and abrasions may appear on the non-stick surface, this is not a defect and it does not impair the non-stick properties of the surface.
 - Do not use detergents containing abrasive additives for washing glass lids, since scratches on the glass reduce its heat-resistance.
 - Cookware with TriTitan® n/s coating: You can use metal kitchen accessories carefully except knives and egg whisks. If you use any sharp edges, notches, scoring, burrs that can damage the non-stick coating. Careless use of metal accessories may damage the non-stick coating, such damage is not covered by the manufacturer's warranty.
 - mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
 - natural change of metal color
 - stains, lime spots caused by using hard water and etc.
 - pads caused by abrasives and strong detergents
 - трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
 - cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
 - случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
 - случаи использования изделия не по назначению.

ATTENTION! Использование в посудомоечной машине:

- Перед использованием посудомоечной машины и средств для мытья посуды внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями на них, соблюдайте их требования. Не все режимы работы ППМ и моющие средства подходят для посуды с открытыми участками из алюминия.
- Некоторые моющие средства могут содержать активные элементы, которые могут повредить посуду, содержащие алюминий.
- Используйте неагрессивные моющие средства с нейтральным уровнем pH, иначе на посуде в местах с открытыми участками алюминия может образовываться серый налет. Если налет образовался, значит, следует заменить моющее средство.
- При мытье посуды в посудомоечной машине внешнее и внутренне покрытия могут стать тусклыми и потерять цвет из-за воздействия некоторых моющих средств. Это означает, что моющее средство не подходит для данной посуды и его следует заменить. Гарантия не распространяется на подобные случаи.
- When using gas stoves, make sure that the flame touches the bottom of the cookware only, and never reaches the walls.
- When using an electric or ceramic stove, please choose the disk that fits the cookware bottom.
- Remove the cookware from the dishwasher as early as possible, do not leave it for a long time in a humid environment, as this can lead to appearance of stains on the surface of the cookware.
- Насухо вытрите посуду перед хранением после мытья посуды в посудомоечной машине.

Recommendations on using

- Always use the recommended heat sources.
- It helps to preserve all useful substances and non-stick coating.
- Choose the cookware size according to the amount of products you are going to cook.
- Cookware volume, specified on the package and in the product description, corresponds to the real total capacity of the cookware. However, never fill the cookware to more than $\frac{3}{4}$ of total volume – this will help you to avoid the overflow of liquids.
- When washing dishes in the dishwasher, the outer and inner surfaces may become dull and discolored due to exposure to some detergents. It means that the detergent is not suitable for this cookware, and you need to change it. These cases are not covered by warranty.
- When using gas stoves, make sure that the flame touches the bottom of the cookware only, and never reaches the walls.
- When using an electric or ceramic stove, please choose the disk that fits the cookware bottom.
- Remove the cookware from the dishwasher as early as possible, do not leave it for a long time in a humid environment, as this can lead to appearance of stains on the surface of the cookware.
- Насухо вытрите посуду перед хранением после мытья посуды в посудомоечной машине.

Warranty card*

- Article name _____ Date of purchase _____
- Mark _____ Signature of seller _____
- Найменование изделия _____ Дата продажи _____
- Артикул _____ Подпись продавца _____
- Stamp of seller _____
- Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.
- Печать продавца _____
- Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
- Подпись покупателя _____
- Signature of customer _____
- * Watch the warranty card is filled in correctly; all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Recommendations on cookware care

- Не используйте сильный огонь при приготовлении пищи без воды и не оставляйте пустую посуду на огне.

Warranty

- All Röndell products are made of high quality materials according to the most advanced technologies. Each item passes several control stages before it gets to your kitchen.
- If properly used, Röndell provides the following guarantee for materials of which the cookware is made, from the moment of sale:
- Stainless steel – 25 years
 - Aluminum – 2 years
 - The warranty period for accessories (lids, removable handles, knife blocks etc) – 1 year
 - The warranty period starts from the date of purchasing the goods in the retail trade network provided that you follow the work instructions. To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible signature of the seller and trading company stamp. Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.
 - Never use hard objects, steel sponges, abrasive cleaners for cleaning.
 - Take the cookware out of a dishwashing machine right after washing.
 - Do not cut food with a knife in Röndell cookware.
 - Do not use the cookware for storing cooked meals.
 - Color of plastic and bakelite accessories may change with time due to intensive heating in oven. (Maximum heating temperature of such cookware: bakelite – 180°C, silicone – 180°C).
 - Cookware with non-stick coating is washable in dishwasher, and also talon с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и печати торгующей организацией.
 - It is not recommended to use high-chlorinated and acid-containing detergents for cookware washing.
 - During the use scratches and abrasions may appear on the non-stick surface, this is not a defect and it does not impair the non-stick properties of the surface.
 - Guarantees does not cover damages caused by improper using of cookware:
 - overheating
 - dropping of the item
 - malicious damage
 - Guarantee also does not cover natural changes of exterior properties of cookware caused by its usage:
 - mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
 - natural change of metal color
 - stains, lime spots caused by using hard water and etc.
 - abrasives and strong detergents
 - трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
 - cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
 - случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
 - случаи использования изделия не по назначению.

Recommendations on cookware care

- Do not use heavy fire for cooking without water and do not leave an empty cookware on the fire.
- Handles of the cookware and lids can heat up during long intensive heating. Use potholder and kitchen gloves.
- The cookware with bakelite and silicone accessories is not suitable for intensive heating in oven. (Maximum heating temperature of such cookware: bakelite – 180°C, silicone – 180°C).
- Oustide the cookware before putting it into water.
- Cool the cookware down before putting it into water.
- Never use hard objects, steel sponges, abrasive cleaners for cleaning.
- Take the cookware out of a dishwashing machine right after washing.
- Do not cut food with a knife in Röndell cookware.
- Do not use the cookware for storing cooked meals.
- Color of plastic and bakelite accessories may change with time due to intensive heating in oven. (Maximum heating temperature of such cookware: bakelite – 180°C, silicone – 180°C).
- Cookware with non-stick coating is washable in oven, and also talon с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и печати торгующей организацией.
- It is not recommended to use high-chlorinated and acid-containing detergents for cookware washing.
- During the use scratches and abrasions may appear on the non-stick surface, this is not a defect and it does not impair the non-stick properties of the surface.
- Guarantees does not cover damages caused by improper using of cookware:
- overheating
- dropping of the item
- malicious damage
- Guarantee also does not cover natural changes of exterior properties of cookware caused by its usage:
- mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
- natural change of metal color
- stains, lime spots caused by using hard water and etc.
- abrasives and strong detergents
- трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
- cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.

Warranty card*

- Article name _____ Date of purchase _____
- Mark _____ Signature of seller _____
- Найменование изделия _____ Дата продажи _____
- Артикул _____ Подпись продавца _____
- Stamp of seller _____
- Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.
- Печать продавца _____
- Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
- Подпись покупателя _____
- Signature of customer _____
- * Watch the warranty card is filled in correctly; all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Warranty card*

- Article name _____ Date of purchase _____
- Mark _____ Signature of seller _____
- Найменование изделия _____ Дата продажи _____
- Артикул _____ Подпись продавца _____
- Stamp of seller _____
- Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.
- Печать продавца _____
- Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
- Подпись покупателя _____
- Signature of customer _____
- * Watch the warranty card is filled in correctly; all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Warranty card*

- Article name _____ Date of purchase _____
- Mark _____ Signature of seller _____
- Найменование изделия _____ Дата продажи _____
- Артикул _____ Подпись продавца _____
- Stamp of seller _____
- Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.
- Печать продавца _____
- Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
- Подпись покупателя _____
- Signature of customer _____
- * Watch the warranty card is filled in correctly; all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Warranty card*

- Article name _____ Date of purchase _____
- Mark _____ Signature of seller _____
- Найменование изделия _____ Дата продажи _____
- Артикул _____ Подпись продавца _____
- Stamp of seller _____
- Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.
- Печать продавца _____
- Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
- Подпись покупат

