



ENGLISH

ELECTRONIC PERSONAL SCALES VT-8083

The scale is intended for measuring your weight.

DESCRIPTION

1. Weighing platform
2. Display
3. Weight measurement unit selection button
4. Battery compartment lid
5. Weight digital indications
6. Symbol of battery status
7. Weight measurement unit symbols (LB, KG)
8. Temperature digital indications

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction carefully. Keep this instruction for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Handle the scale with care, as any other precision instrument, do not subject the scale to high or low temperatures, high humidity.

• Avoid exposing the scale to direct sunlight and do not drop the scale.

• Use the scale away from heating units.

• Avoid getting of liquid into the scale body, this appliance is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.

• Remove the protective film from the scale (if there is any) before use to avoid a static effect.

• Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.

• Do not use the scale on carpets or rugs.

• Do not step on the scale with feet or if the scale surface is damp. You can slip and get injured.

• Be careful while stepping on the scale: step on the scale first with one foot; make sure that the scale is steady and only then step on it with both feet.

• Step on the scale and distribute your weight evenly.

• Stand still while being weighed.

• Place the scale on a solid, flat and stable surface.

• The scale switches on when you stand on it.

• Step on the platform (1) and stand still. Your weight will be shown on the display (2) as the digital indications (5) in the selected measurement units (7). The room temperature will be shown with the digital symbols (8). Step off the scale.

• The weight indications will be set to zero after 8 seconds.

• After setting the weight indications to zero the scale will be automatically switched off approximately 7 seconds.

• The scale switches on when you stand on it.

• Remove the protective film from the scale (if there is any) before use to avoid a static effect.

• Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.

• Do not use the scale on carpets or rugs.

• Do not step on the scale with feet or if the scale surface is damp. You can slip and get injured.

• Be careful while stepping on the scale: step on the scale first with one foot; make sure that the scale is steady and only then step on it with both feet.

• Step on the scale and distribute your weight evenly.

• Stand still while being weighed. Do not jump on the scale surface.

• For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

• Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

• This unit is not intended for usage by children, place the unit away from children.

• The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

• If you are not planning to use the scale for a long time, remove the batteries from the battery compartment.

• Strictly follow the polarity according to the markings when installing batteries.

• Replace the batteries in time.

• Do not attempt to repair the unit.

• Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

• To avoid damages, transport the unit in the original package only.

• Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

USING THE SCALE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

• Unpack the scale, remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.

• Clean the scale with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Battery installation

• Open the battery compartment lid (4) and insert 2 «AAA» batteries (supplied with the unit), strictly following the polarity.

• Place the battery compartment lid (4) back to its place.

Battery replacement

• When the battery is low, the symbols «Lo» will appear on the display (2).

• Open the battery compartment lid (4), replace the old batteries with 2 new «AAA» batteries, strictly following the polarity, then close the battery compartment lid (4).

Batteries leakage can cause injuries or the unit damage. To avoid the unit damage, follow the instructions given below:

use only the «AAA» batteries;

do not use old and new batteries at the same time or different types of batteries;

do not recharge the batteries;

insert the batteries strictly following the polarity;

remove the batteries if you are not planning to use the unit for a long time;

replace the batteries in time.

CE This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ VT-8083

Весы предназначены для определения собственного веса.

ОПИСАНИЕ

1. Платформа для взвешивания
2. Дисплей
3. Кнопка выбора единиц взвешивания
4. Батарейный отсек
5. Символ состояния элементов питания
6. Символ единиц взвешивания (LB, KG)
7. Цифровые показания температуры

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Вставьте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только после этого можно поставить вторую ногу.

• Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес.

• Установите на твёрдую, ровную и устойчивую поверхность.

• Весы включаются, когда вы на них встаете.

• Встаньте на платформу (1) и сядьте на неё. Ваш вес отобразится на дисплее (2) цифровыми показаниями (5) выбранных единиц взвешивания (7). Температура в помещении будет отображаться цифровыми символами (8). Сидите с весом.

• Весы отключаются через 8 секунд.

• Используйте весы в помещении.

• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов.

• Не подвергайте весы воздействию прямых солнечных лучей и нероняйте.

• Используйте весы отдали от нагревательных приборов.

• Не используйте весы вне помещений.

• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов.

• Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды или других жидкостей во внутреннюю часть корпуса весов или выхода из них строек.

• Перед использованием во избежание возникновения электромагнитного излучения других устройств, расположенных в непосредственной близости (такие как мобильные телефоны, портативные радиодиктофоны, пульты радиоуправления и микроволновые печи). В том случае если появляются признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), перестаньте пользоваться весами.

• Не вставляйте на весы мокрые ноги или если поверхность весов влажная. Вы можете поскользнуться и получить травму.

• Соблюдайте осторожность, когда встаете на весы: встаньте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только после этого можно поставить вторую ногу.

• Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес.

• Во время процесса взвешивания стойте неподвижно.

• Запрещается прыгать на поверхности весов.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте или используйте пакеты, используемые в качестве упаковки, если они не являются безопасными для детей.

• Использование устройства не предназначено для использования детей, разрешается играть с полистироловыми пакетами.

• Чистка и хранение

• Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытирея насухо.

• Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.

• Запрещается погружать весы в воду и любые другие жидкости.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и лиц с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы – 1 шт.
Элемент питания – 2 шт. (входит в комплект поставки)

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 2 элемента «AAA», 2x1,5 В

Максимальный предельный вес: 180 кг

Цена деления: 50 г

УТИЛИЗАЦИЯ

Весы – 1 шт.

Элемент питания «AAA» – 2 шт. (входит в комплект поставки)

Инструкция – 1 шт.

РЕCYCLING

Все части защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципальный службу или организацию по вопросам обращения с бытовыми отходами или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

При утилизации изделия необходимо учесть следующие правила:

• Достаньте весы из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.

• Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытирея насухо.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

При низком заряде элементов питания на дисплее (2) отображается символы «Lo».

• Откройте крышку батарейного отсека (4), установите 2 новые элементы питания «AAA», строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека (4) на место.

Изготовитель: СТАР ПЛЮС ЛИМИТИД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:

ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КАЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУ»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:

117209, РФ, г. МОСКАВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28, КОР

УКРАЇНСЬКА

ВАГИ ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ VT-8083

Ваги призначенні для визначення власної ваги.

ОПІС

- Платформа для зважування
- Дисплей
- Кнопка вибору одиниць зважування
- Кришка батарейного відсіку

Дисплей (2)

- Символ стану елементів живлення
- Цифрові показання ваги
- Символи одиниць зважування (LB, KG)
- Цифрові показання температури

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроею може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Повідомте з вагами акуратно, як з будь-яким вимірювальним пристрієм, не піддавайте ваги дії високих або низьких температур, підвищеної вологості.

• Не допускайте дії прямих сонячних променів і упуксайте ваги.

• Використовуйте ваги далеко від нагрівальних пристріїв.

• Не використовуйте ваги поза прізначеннями.

• Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги у місцях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, що уникнуть порушення правильності показань ваг або виходу з ладу.

• Перед використанням, щоб уникнути виникнення статичного ефекту, виділіть з ваг захисну плівку (наявність плівки).

• Розміщуйте ваги на рівні, сухій та несковзкій поверхні.

• Не користуйтесь вагами на килимках або килимкових покрівлях.

• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. Ви можете позовинутися та отримати травму.

• Дотримуйтесь обережності, коли виставте на ваги: встановте на ваг спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості і після цього можна поставити другу ногу.

• Встановте на ваги та рівномірно розподіліть свою вагу.

• Під час процесу зважування стійте непорухово. Забороняється страйбати на поверхні ваг.

• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної пілкою. **Небезпека задушувення!**

• Здійсніть нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як грашки.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми, розмішайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

• Якщо ви не користуватиметеся вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно вигнати елементи живлення з батарейного відсіку.

• При установленні елементів живлення строго дотримуйтесь полярності відповідно до позначень.

• Своечасно мінійте елементи живлення.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

• Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягніть елементи живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якого авторизованого (уновіваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

• Цією уникните пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.

• Еберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

• ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛТОВИХ ПРИЗМІЩЕННЯХ, ЗАБОРНОЮТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВІРОВИХ ЗОНАХ ТА РОБОВИХ ПРИЗМІЩЕННЯХ.

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ

Після транспортування або зберігання пристрію призначений для зберігання або використання ваги.

• Дистанційно ваги з упаковки, виділіть будь-які реклами на пакетах, що заважають роботі пристрію.

• Протріть ваги м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.

• Установіть кришку батарейного відсіку (4) та установіть 2 елементи живлення типу «AAA» (входить до комплекту постачання), строго дотримуючись полярності.

• Установіть кришку батарейного відсіку (4) на місце.

УТИЛІЗАЦІЯ

Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципального підприємства звірненням до місцевих муніципальних установ, службі утилізації побутових відходів або до крамниць, де Ви придбали цей продукт.

Установлення елементів живлення

• Відкрийте кришку батарейного відсіку (4) та установіть 2 елементи живлення типу «AAA» (входить до комплекту постачання), строго дотримуючись полярності.

• Установіть кришку батарейного відсіку (4).

• Відкріть кришку батарейного відсіку (4), витягніть елементи живлення, установіть 2 нових елементи живлення «AAA», строго дотримуючись полярності, закріпіть кришку батарейного відсіку (4).

Протягом елементів живлення може стати причинною траплення елементів живлення пристрою. Щоб уникнути пошкодження пристрою, вимінізуйте нікаві елементи:

- використовуйте тільки елементи живлення типорозміру «AAA»;

- не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення, а також елементи живлення різних типів;

- забороняється перезаряджати елементи живлення;

- встановлюйте елементи живлення, строго дотримуючись полярності;

- вимінізуйте елементи живлення, якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу;
- своечасно мінійте елементи живлення;
- здавайте елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації;
- не допускайте замінання затискачів живлення;
- якщо ваги не використовуються тривалий час, витягніть елементи живлення з батарейного відсіку.

Вибір одиниць зважування

На нижньому боці корпусу ваг знаходиться кнопка вибору одиниць зважування (3). Натискаючи кнопку (3), виберіть одиницю зважування кілограми або фунти, при цьому на дисплеї (2) відображатимуться символи (7) «KG» або «LB».

Західні безпеки

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроею може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Повідомте з вагами акуратно, як з будь-яким вимірювальним пристрієм, не піддавайте ваги дії високих або низьких температур, підвищеної вологості.

• Не допускайте дії прямих сонячних променів і упуксайте ваги.

• Використовуйте ваги далеко від нагрівальних пристріїв.

• Не використовуйте ваги поза прізначеннями.

• Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги у місцях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, що уникнуть порушення правильності показань ваг або виходу з ладу.

• Перед використанням, щоб уникнути виникнення статичного ефекту, виділіть з ваг захисну плівку (наявність плівки).

• Розміщуйте ваги на рівні, сухій та несковзкій поверхні.

• Не користуйтесь вагами на килимках або килимкових покрівлях.

• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. Ви можете позовинутися та отримати травму.

• Дотримуйтесь обережності, коли виставте на ваги: встановте на ваг спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості і після цього можна поставити другу ногу.

• Встановте на ваги та рівномірно розподіліть свою вагу.

• Під час процесу зважування стійте непорухово. Забороняється страйбати на поверхні ваг.

• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної пілкою. **Небезпека задушувення!**

• Здійсніть нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як грашки.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми, розмішайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

• Якщо ви не користуватиметеся вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно вигнати елементи живлення з батарейного відсіку.

• При установленні елементів живлення строго дотримуйтесь полярності відповідно до позначень.

• Своечасно мінійте елементи живлення.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

• Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягніть елементи живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якого авторизованого (уновіваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

• Цією уникните пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.

• Еберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

• З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

• ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛТОВИХ ПРИЗМІЩЕННЯХ, ЗАБОРНОЮТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАН