



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

SA-5202



Защитная крышка

Лезвия из нержавеющей стали

Съёмный резервуар для катышков

Щеточка для чистки в комплекте

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для удаления катышков с поверхностей материалов, не требующих бережного подхода. Желательно не использовать прибор для удаления катышков с ворса, вязаных изделий и т.п., так как поверхность материала может попасть в отверстия прибора и повредиться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается включать машинку влажными руками.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте машинку более 3-5 минут во избежание поломки электромотора.
- Не используйте устройство в качестве машинки для бритья.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте машинку для обработки махровых и ворсистых тканей, вышивок, и т.д.
- Не кладите устройство на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Всегда вынимайте батарейки из устройства перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра!
- Не допускайте детей к работе с устройством без присмотра взрослых.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Защитная крышка
2. Защитная металлическая сетка
3. Резервуар для сбора катышков
4. Кнопка включения / выключения
5. Корпус машинки
6. Отсек для батареек



РАБОТА

- Откройте крышку отсека для батареек.
- Соблюдая полярность, вставьте 2 батарейки AA (не включены в комплект).
- Закройте крышку.

- Положите одежду на ровную и твердую поверхность.
- Снимите защитную крышку и включите машинку.
- Плавными круговыми движениями обработайте изделие.
- По окончании работы выключите машинку и наденьте защитную крышку.
- **ВНИМАНИЕ! Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.**
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список авторизованных сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к устройству.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Извлекайте батарейки перед очисткой устройства, а также, если они разрядились или Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени.
- Регулярно удаляйте катышки из резервуара.
- Не промывайте устройство под проточной водой.
- Протирайте корпус машинки снаружи мягкой важной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие вещества.
- Для очистки лезвий:
 - выньте батарейки;
 - снимите защитную крышку;
 - открутите металлическую сетку;
 - аккуратно извлеките лезвия и пройдитесь по ним кисточкой, входящим в комплект;
 - затем установите лезвия на место;
 - соберите машинку.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для удаления катышков	1 шт.
2. Щеточка для чистки	1 шт.
3. Защитная крышка	1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	2*AA (2*1,5 В)
Размеры (Д*Ш*В):	80 * 45 * 90 мм

Производитель: ZHEJIANG HISUN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
 Адрес: NO. 501 XINGQUAN ROAD, BAIQUAN TOWN, ZHOUSHAN, ZHEJIANG, Китай

Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP
 (ООО "Сакура Электроникс Групп")
 Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7

Срок службы прибора – 5 лет
 Дата производства: 09-2019

www.sakura-dt.com

