



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ SA-5424BK



- Максимальная компактность
- 2 подвижные бритвенные головки
- Зарядка через USB кабель (Input: DC 5V)
 - Индикатор зарядки
- Работа от аккумуляторов Ni-Mh
 - Только для сухого бритья

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Данная бритва предназначена только для сухого бритья!**
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- **Прибор заряжается от через USB кабель, входное напряжение 5 Вольт (DC 5V)**
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем питания, входящим в комплект.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора Ni-Mh (N600mAh 2x1.2V).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 25-30 минут в целом).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте только кабель, входящий в комплект поставки!**

- **Данная модель не работает во время зарядки аккумулятора. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.**

- **БРИТЬЁ**

- Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
- Бритва предназначена только для сухого бритья.
- Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
- Снимите защитную крышку.
- Для включения продвиньте выключатель вверх.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
- По окончании продвиньте выключатель вниз для остановки работы прибора.
- Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети или завершить работу прибора).
- Снимите крышку бритвенного блока
- Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**
- Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- Промывать под водой можно бреющий блок, затем следует оставить его до полного высыхания, после чего можно использовать для бритья.
- После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.

- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно скрутить для винта на задней части бритвы, открыть крышку и извлечь аккумулятор.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;

- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва электрическая	1 шт.
Кабель питания USB (для зарядки аккумулятора)	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Щеточка для очистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	Input / входное напряжение: DC 5V
Мощность:	3Вт
Аккумулятор	Ni-Mh (N600mAh 2x1.2V)

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 03-2019

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

EAC

Производитель: YUYAO HUALUN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
Адрес: F.7,Hualun mansion, No.195 Nanlei road, Yuyao, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”.

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

