



## Инструкция по эксплуатации

## УКРАЇНСЬКА

**ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ MW-1043**  
Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіп'ятіння питної води.

**ОПІС**

- 1. Корпус чайника
- 2. Носик чайника
- 3. Кришки
- 4. Клавіша відкриття кришки
- 5. Клавіша увімкнення/вимкнення (0/1)
- 6. Внутрішній підсажник максимального об'єму води MAX
- 7. Розетка
- 8. Внутрішній підсажник мінімального об'єму води MIN
- 9. Світловий індикатор
- 10. Підставка
- 11. Сітка намотування мережевого шнура

**УВАГА!**  
Для додаткового захисту в лавці живлення дощально встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спливу-зливання, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з обережністю. Награвання поводження з пристрієм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Використовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до керівництва з експлуатації.

• Переконайтесь, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.

• Мережевий шнур забезпечений «зворвилою»; вимкніть його в розетці, що має надійний контакт заземлення.

• Шоб уникнути ризику вимкнення пожежі, не використовуйте переходник на підсилювачі чайника для електричної розетки.

• Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтесь ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.

• Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла.

• Не використовуйте пристрій у місцях, де розпілуються аерозолі або використовуються легкозайгарні речі.

• Забороняється використовувати чайник поза прізміненнями.

• Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.

• Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на краї столу.

• Не наривайте носик чайника на дерев'яні меблі, електроприлади, кімнатні рослини та предмети, які можуть бути пошкоджені вогнем, гарячим паром.

• Перед використанням переконайтесь, що чайник встановлений на підставці.

• Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не дозвольте, щоб мережевий шнур зіскався з столу, а також наглядати за його торкався гарячими поверхнями та гострими прутами меблів. Довжина мережевого шнура може регулюватися, намотуючи його на підставку.

• Не торкайтесь мережевого шнура та вилки мережевого шнура мокрими руками.

• Не рівнійте чайник без води.

• Не називайте воду чайником, а рівні води вивисячи піжичами, не використовуйте металеві кілки або інші піжичи.

• Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.

• Використовуйте чайник тільки для кіп'ятіння питної води, забороняється підігрівати будь-які інші рідини.

• Наглядайте, що рівні води у чайникові були не нижче мінімальної позначки «MIN» - не вище максимальної позначки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної позначки, чайник може виплескіти воду або вибухнути.

• Шоб уникнути отримання огнів гарячою парою, не нахиляйтесь над носиком прізмінення чайника.

• Забороняється відкривати чайник під час кіп'ятіння води.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за руку.

• Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненої скропленою сировиною.

• Пересихайте чайник, злийте чайник з підставки.

• Використовуйте чайник тільки для кіп'ятіння питної води, забороняється підігрівати будь-які інші рідини.

• Наглядайте, що чайник, вилітавши з підставки, не вибухнув.

• Протріть зовнішню поверхню чайника або губкою.

• Для видлення забруднень використовуйте м'які чистящі засоби, не використовуйте металеві кілки або інші піжичи.

• Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.

• Використовуйте чайник тільки для кіп'ятіння питної води, забороняється підігрівати будь-які інші рідини.

• Наглядайте, що чайник, вилітавши з підставки, не вибухнув.

• Протріть зовнішню поверхню чайника або губкою.

• Для отримання піжичів чайник з підставки, якщо виникає необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, переверніть чайник, злийте воду з підставки.

• Забороняється зняти чайник з підставки, якщо виникає необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, переверніть чайник, злийте воду з підставки.

• Регулярно очищайте чайник під накипу.

• Вимикайте підставку чайника з електроприладу перед чищенням або під час використання чайника. Використовуйте чистильник з електромережі, ніколи не смийте за мокрими кистями, щоб уникнути залізничного викиду.

• Шоб уникнути удару електричною струмою, не занурюйте чайник у воду або будь-які інші рідини.

• Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.

• Під час роботи з ходженням розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

• Не дозволяйте дітям торкатися мережевого шнура під час роботи пристрію.

• Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під твердим доглядом або не проінструктовані щодо використання пристрію особами, відповідальними за їх безпеку.

• Задіюйте налагоду за дітьми, що дозволить використання пристрію як кришки.

• З міркувань безпеки дітей не залишайте поєднані пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**УВАГА! Не дозволяйте дітям грати з поєднаними пакетами або гумовим плюшом. Небезпека задушування!**

• При використанні чайника ставіть чайник живлення, вилітавши з підставки чайника, пристрій та елементи живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом з звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізованих пунктах для подальшої утилізації.

• Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

• Переїздіть пристрій лише на заводський упаковці.

• Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей або обмежених можливостями.

**ПРИСТАРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛЮ ВІД ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВІРОВНІХ ЗОНАХ АТ РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

**ТЕРМІН СЛУЖБИ ПРИСТРОЮ – 3 років**

**Гарантія**

Доказом умов гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**CE** Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EC щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EC щодо низьковольтного обладнання.

- Перевірте цілісність пристрію, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Переконайтесь, що робоча напруга пристрію відповідає напрузі електромережі.
- Переконайтесь, що пристрій вимкнений (клавіша увімкнення/вимкнення (5) знаходитьться у положенні «0»).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою змініть його з підставки (10), відкрийте кришку чайника (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4).
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води використуйте міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпусу чайника (1).
- Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10).
- Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), що цим зможите запуститися світловий індикатор (9).
- Завершіть підготовку чайника.
- Іншими способами зможете запуститися світловий індикатор (9) погасне.
- Вилійте воду з чайника.
- Повторно вставте чайник на підставку.
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8) і не більше максимальної позначки «MAX» (6).
- Закріпіть чайник (3) на підставку (10).
- Для вимкнення чайника з підставки (10) відкрийте кришку чайника (3) і встановіть на підставку (10).
- Наповніть чайник водою не менше мінімальної позначки «MIN» (8)