

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Milieu...).
- Les accessoires du fabricant devront être utilisés. Evitez le contact avec les peaux. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Tout erreur de branchement peut causer des dommages irreversibles non couverts par la garantie.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'existant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douche, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

**Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.**

Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont été préparées, par l'intégralité d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Utilisez toujours vos propres yeux et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, il ne fonctionne pas normalement.  
En cas de surcharge la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encaissement des fils de parafin et d'huile de laisser le faire par un technicien qualifié et l'entretien et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous souhaitez que l'appareil fonctionne à nouveau.  
Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.  
Ne pas débrancher par la fiche.  
Ne pas tenir par le bouton qui est chaud, mais par la poignée.  
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant sur la prise.  
Ne pas utiliser de prises multiples.  
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.  
Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**  
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!**  
① Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.  
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectif.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**EN**  
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SÉCURITÉ**  
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).  
• The manufacturer's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.  
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable damage, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**WARNING:** do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

This appliance is intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:  
- your appliance has failed;  
- it does not work correctly;  
- in case of overheating, the heat-sensor safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the air vents or replace the filter after the Service.

The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

Do not use abrasive or corrosive products.  
Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

**GARANTIE**  
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

**ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!**  
① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.  
Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Lezen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

**DE**  
**SICHERHEITSHINWEISE**

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Milieu...).

• Les accessoires du fabricant devront être utilisés. Evitez le contact avec les peaux. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Tout erreur de branchement peut causer des dommages irreversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'existant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douche, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

**Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.**

Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont été préparées, par l'intégralité d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Utilisez toujours vos propres yeux et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, il ne fonctionne pas normalement.

En cas de surcharge la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encaissement des fils de parafin et d'huile de laisser le faire par un technicien qualifié et l'entretien et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous souhaitez que l'appareil fonctionne à nouveau.

Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

Ne pas débrancher par la fiche.

Ne pas tenir par le bouton qui est chaud, mais par la poignée.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant sur la prise.

Ne pas utiliser de prises multiples.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!**  
① Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectif.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**EN**  
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**DENKEN AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfügbar.

**EN**  
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SÉCURITÉ**  
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

• The manufacturer's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin.

• Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable damage, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**WARNING:** do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

This appliance is intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:  
- your appliance has failed;  
- it does not work correctly;

- in case of overheating, the heat-sensor safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the air vents or replace the filter after the Service.

The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

Do not use abrasive or corrosive products.  
Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

**GARANTIE**

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.

The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

**ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!**

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**DE**  
**LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE GEBRAUCHSANWEISUNG UND DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SORGFÄLTIG DURCH.**

**SICHERHEITSHINWEISE**

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme ihres Gerätes durch. Eine Übersicht über die Sicherheitsvorschriften finden Sie im Abschnitt „Sicherheitshinweise“.

• Überprüfen Sie, ob das Gerät den Anforderungen der jeweiligen Normen und Bestimmungen entspricht. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparablen Schaden verursachen.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA nicht überschreitend geschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Ein Fehler im Gerät kann zu einem Brand führen. Verhindern Sie das Risiko durch einen sachkundigen Kontakt mit dem Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält, eingesetzt werden.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch abgestellt werden, um die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

