

Уважаемый покупатель!

Для того чтобы надувной матрас служил Вам долго, следует соблюдать следующие правила.

Раскладывая матрас на полу или в палатке, убедитесь, что поверхность ровная и не содержит острых предметов. Во избежание повреждений не используйте матрас рядом с открытым огнем или обогревателем. Не пользуйтесь матрасом при отрицательных температурах. Если Вы приобрели изделие в зимний период, выдержите изделие в теплом помещении в течение 3-4 часов, после этого можете извлекать изделие из упаковки и эксплуатировать. Не наполняйте матрас слишком большим количеством воздуха. При наличии встроенного в кровать электронасоса убедитесь, что насос закончил наполнение матраса воздухом, а перед эксплуатацией немного сбросьте давление. При использовании внешнего насоса никогда не пытайтесь накачать матрас максимально сильно. Контролируйте степень накачки на ощупь: матрас должен быть мягким, но не прогибаться до пола. Для комфортного пользования достаточно накачать матрас на 80-85%. Чем больше вес людей, тем меньше надо накачивать матрас. Для предотвращения разрыва матраса, не используйте автомобильный компрессор или любой другой насос высокого давления. Не допускайте домашних животных, их когти могут повредить матрас. Во избежание повреждений внутренних перегородок матраса из-за неравномерного распределения давления, нельзя стоять, падать на него, опираться только одной ногой или коленом, а тем более прыгать на матрасе.

Запрещается

Использовать для надувания матраса компрессор, насос высокого давления и тем более фен, горячий воздух из которого приведет к повреждению изделия.

Накачивать матрас более чем на 80% ее объема.

Использовать матрас в качестве батута.

Располагать матрас рядом с нагревательными приборами и горячими предметами, прикасаться к ним.

Класть матрас на острые предметы, осколки, выступающие неровности, едкие вещества.

Ложиться на матрас, имея при себе острые, колющие предметы, режущие, едкие вещества.

Использовать матрас при температуре выше +35*С, ниже-10*С.

Использовать химические реагенты и абразивные вещества для чистки поверхности.

Использовать матрас со встроенным электронасосом в условиях, где есть возможность попадания воды в электронасос.

Оберегайте матрас от домашних животных, острые когти могут повредить материал матраса.

Надувать матрас можно при помощи различных насосов низкого давления: ручных, ножных, электрических.

Во время надувания матраса Вы можете регулировать степень его жесткости, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт. Надувать следует до тех пор, пока не исчезнут складки и матрас не будет упругим на ощупь. Но помните, что матрас должна быть надут только на 3/4 объема - не более. Чрезмерное надувание матраса может привести к разрыву швов, какими бы крепкими они ни были. Так же надувание матраса сверх нормы может привести к тому, что из него постоянно будет выходить воздух через клапан, который имеет регулирующую функцию. Надувные матрасы требуют периодического подкачивания, но не стоит превращать это в систему. Можно даже надуть матрас меньше, чем на 3/4 - и так Вам будет значительно удобнее.

Несколько ситуаций, в которых стоит надуть матрас меньше, чем на 75%:

1. надувным матрасом пользуются более одного человека,
2. надувной матрас длительное время находится на солнце (воздух внутри матраса постепенно нагревается, расширяется и давление на основу матраса становится чрезмерным).

Чтобы сдуть матрас, откройте клапан и, нажимая на поверхность матраса, полностью выпустите воздух. Также для сдувания матраса можно использовать специальный насос. Хранить матрас необходимо в сдутом состоянии и сухом виде. Чистить надувные матрасы можно только при помощи слабого мыльного раствора, ни в коем случае не используя химические реагенты, а также вещества, содержащие абразивные материалы. С помощью мыльного раствора можно найти самый маленький прокол. Намылите матрас и то место, где будут появляться мыльные пузыри и будет проколом. Выпустите воздух. Чтобы отремонтировать прокол, тщательно очистите и просушите поверхность, вырежьте заплатку необходимого размера, промажьте внутреннюю сторону заплатки достаточным количеством клея, плотно прижмите заплатку к месту повреждения, не надувайте матрас в течение 12 часов. Если повреждение имеет значительные размеры (более 2 см), необходимо поставить на заплатку плоский тяжелый предмет и оставить его на несколько часов. Вновь использовать надувной матрас можно будет через 24 часа.

Приятного пользования продукцией фирмы «INTEX»