

# 18В Щеточная машина с проволочной щеткой RY18PCA-0

# RYOBI®



- Легко вычищает сорняки и траву из швов между кирпичами, садовыми плитками и т.п.
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Аккумулятор                          | 0                 |
| Артикул                              | 5133004727        |
| Вес [без аккумулятора] [кг]          | 2.9               |
| Емкость аккумулятора (Ач)            | -                 |
| Комплектуется зарядным устройством   | нет               |
| Мощность                             | 18V               |
| Общий вес (кг)                       | 3.3               |
| Поставляется в                       | Картонная коробка |
| Стандартная комплектация             | Проволочная щетка |
| Тип аккумулятора                     | Li-ion            |
| Уровень вибрации (м/с <sup>2</sup> ) | 0.7               |
| Уровень шума (Дб Lwa)                | 82.9              |
| Штрихкод                             | 4892210185600     |