



JONNESWAY

ПАСПОРТ

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ



JAS-6698-5HE Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная с пылеотводом 9000 об/мин., 125 мм



JAS-6698-6HE Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная с пылеотводом 9000 об/мин., 150 мм



Закрепите на подушке установочного диска выбранную насадку таким образом, чтобы отверстия в насадке совпадали с отверстиями в диске, так как при работе инструмента образуется разряжение, и продукт обработки отводится из зоны шлифования. Присоедините к штуцеру пылеотсоса шланг, поставляемый с изделием, другой конец шланга соедините с мешком-пылесборником. При работе следите за тем, чтобы пылесборник не попадал в зону обработки. Отрегулируйте требуемую частоту вращения ротора регулятором, расположенным на штуцере подключения воздушной линии. По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шлангов, слить образовавшуюся эмульсию из рукавки изделия, очистить мешок-пылесборник. В процессе эксплуатации установочный диск подвергается деформации и в зависимости от интенсивности применения теряет свои функции. Такой диск подлежит замене.



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. Для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемых к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантинное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

1. Общие сведения и назначение

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка JONNESWAY® предназначена для проведения шлифовально-зачистных работ на непрофилированных поверхностях по материалам различной твердости, в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором такой же мощности и производительностью не ниже 400 л/мин, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

Для нормальной работы пневматического инструмента JONNESWAY® воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

2. Спецификация

Код	Наименование
48475	Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная с пылеотводом 9000 об/мин., 125 мм
47497	Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная с пылеотводом 9000 об/мин., 150 мм

3. Технические характеристики

Размер установочного диска, JAS-6698-5H/6H, мм	125/150	Давление в магистрали, max, атм	5 - 7
Количество отверстий и PCD оснастки.	6x80мм	Эксценситет, мм	5,0
Частота свободного вращения, об/мин.	9000	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Расход воздуха, средний, л/мин	380	Вес, JAS-6698-5H/6H, кг	1.04/1.05

4. Комплектация

4.1	Машинка шлифовальная орбитальная пневматическая	1 шт.
4.2	Ключ установочный.....	1 шт.
4.3	Шланг гофрированный для пылеудаления 1,8 м.....	1 шт.
4.4	Мешок-пылесборник.....	1 шт.
4.5	Хомут червячный.....	1 шт.
4.5	Масленка с лубрикаторным маслом.....	1 шт.
4.6	Гарантийный талон/краткая инструкция на русском языке.....	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо присоединить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кг/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом длинной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.



Используйте только специализированное лубрикаторное масло для пневматического инструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или потому пневматической шлифовальной орбитальной машинки.

Затяните гайку эксцентрика установочным ключом вручную в направлении по часовой стрелке, удерживая свободной рукой подложку шлифовального диска, как показано на рисунке.

②



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ	
Артикул и наименование изделия	
Дата реализации	
Наименование торговой организации	
М.П.	
Комплектация проверена, гарантийные условия понятны	
Покупатель:	
Продавец:	

06.2020

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
«Джонесвей Интерпрайз Ко., Лтд»
6F-9 №51 Сек 2 Кэльунг Рд Тайpei П.О. Бокс 48-582 Тайвань
Импортер: ООО «ПРОФУЛС»
125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12
тел: +7(499)705-92-89

④