



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ

Модель: MGPC-5610

## Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение накидки на сидельные **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.



### Комплектация:

- Массажер
- Руководство пользователя
- 3 сменные насадки
- Зарядное устройство
- Подставка

- 01 -

## Технические характеристики:

Модель	MGPC-5610
Наименование	Массажер перкуссионный универсальный беспроводной
Входной ток	9 В
Мощность	9 Вт
Автоотключение	20 мин
Аккумулятор	Li-ion 1800 мАч
Время зарядки	2,5 ч
Время непрерывной работы	1,5 ч

## Меры предосторожности:

1. Не подключайте к сети массажер, когда его чистите.
2. Выключите массажер, если с ним происходит что-то необычное.
3. Не трогайте массажер мокрыми руками, когда он работает или подключен к сети.
4. Массажер боится влажной среды, поэтому не пользуйтесь им в ванне и душе. Не оставляйте в местах с повышенной влажностью.
5. Не сгибайте и старайтесь не повреждать кабель питания во избежание пожара.
6. Регулярно протирайте массажер от пыли.
7. Не разбирайте массажер самостоятельно.
8. Не оставляйте массажер под солнцем на долгое время.
9. Не используйте массажер во время сна.
10. Если массажер используется длительное время, то нужно больше контролировать его использование.
11. Запрещается использовать массажер детям. Храните массажер в недоступном месте от детей.
12. Запрещается наносить медицинский /косметический крем или эмульсию на область массируемой части тела или сам массажер.

- 02 -



**Выключите устройство из сети, если:**

- На устройство случайно попала вода;
- Чувствуете сильную боль во время массажа;
- Обнаружили любую неисправность во время работы устройства.

## Проблемы с устройством:

Проблема	Решение
Массажер не работает	Проверьте, работает ли источник питания
	Заново подсоедините кабель к сети
Пульт управления работает, а массажер –нет	Массажер перегрелся от долгой работы. Выключите массажер и подождите 50 минут перед следующим включением.
	Нажмите кнопку включения/выключения для перезагрузки массажера
Массажер внезапно перестал работать	Проверьте, работает ли источник питания
	Заново подсоедините кабель к сети

### Составляющие части:

- Сменная насадка
- Панель управления
- Ручка

### Панель управления:



### Подготовка к массажу:

1. Определитесь с местом, которое будете массажировать.
2. Правильно подключите адаптер и подключите его к источнику питания.

### Использование:

Нажмите кнопку **включения/выключения**, чтобы включить вибрацию. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить массажер.

Нажмите кнопку **«+»**, чтобы увеличить скорость вибрации (5 штук на выбор).

Нажмите кнопку **«-»**, чтобы уменьшить скорость вибрации.

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы активировать программу автомассажа (5 программ на выбор). Переходят от более быстрого режима к более медленному.



#### Области применения:

- Плечи
- Спина
- Руки
- Живот
- Голень
- Бедро

**Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство.  
Он не заменяет лечение.**

**Гарантия и поддержка клиентов:** По вопросам, вопросам поддержки, поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу, который соответствует вашему региону.

**Производитель:** Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

**Поставщик в РБ:** ООО «Форевер-Мобил» г. Минск ул. Кульман 9 пом.17  
Гарантия 12 месяцев с момента покупки.  
Срок службы 24 месяца.

**Сервисный центр:** ООО «Портатив Мобайл Сервис» г. Минск Кульман 9,  
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10  
**8 029 366-33-22 (Velcom),**  
**8 033 366-33-22 (МТС)**

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.



Устройство соответствует требованиям  
техническому регламенту-Таможенного Союза.



Made in China