

ПАСПОРТ

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



JAI-1138 Гайковёрт пневматический композитный 1"DR, 5000 об/мин., 2712 Нм


JAI-1138L Гайковёрт пневматический композитный 1"DR, 5000 об/мин., 2712 Нм

EAC

Установите на привод выбранную оснастку. Выберите нужное направление вращения и момента с помощью переключателя регулятора, расположенного в нижней части корпуса инструмента, под рукояткой. Регулировка значения момента осуществляется вращением регулятора в долях от максимального значения.

 Переключатель направления вращения разрешается приводить в движение только в выключенном положении.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

 При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с коррозированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.


Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

 Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

1. Общие сведения и назначение

Пневмомеханические гайковёрты TM JONNESWAY® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений, размером до М36 и максимальным моментом 2712 Нм, в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с рабочим давлением 6,2 атм., в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

 Для нормальной работы гайковёртов JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикаторм.

2. Спецификация

Код	Наименование
49031	JAI-1138 Гайковёрт пневматический композитный 1"DR, 5000 об/мин., 3388 Нм
49032	JAI-1138L Гайковёрт пневматический композитный 1"DR, 5000 об/мин., 3388 Нм

3. Технические характеристики


Присоединительный квадрат, дюйм	1	Штуцер подключения, дюйм	1/2
Частота свободного вращения, об/мин.	5000	Диаметр шланга, мм	19
Крутящий момент, max, Нм	2712	Длина JAI-1138/1138L, мм	347/487
Рабочее давление в магистрали, атм.	6.2	Вес JAI-1138/1138L, кг	8.2/8.3
Расход воздуха, средний, л.	255	Механизм привода	Двойной молот


4. Комплектация

- 4.1 Гайковёрт ударный.....1 шт.
- 4.3 Рукоятка с элементами крепления.....1 шт.
- 4.4 Краткая инструкция на русском языке с гарантийным талоном.....1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого нанесите 4-5 капель во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не менее 6,2 атм. при включенном инструменте. При работе с шлангом, длиной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.



 Используйте только инструмент, предназначенный для работы с ударными нагрузками.

②



JONNESWAY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

м.п. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
Джоннесвей Интерпрайзес® Ко Лтд
6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
117403, Москва, ул. Мелитопольская, д.1, корп.2
тел: +7(499)705-92-89

④