

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ФОРМИРУЕМЫЕ БРЕЛКОМ С ДИСПЛЕЕМ



- > последовательное нажатие
- + одновременное нажатие
- Ⓛ короткое нажатие кнопки
- Ⓛ длительно нажатие кнопки (> 2 сек.)

Включить режим охраны	Ⓛ
Выключить режим охраны, прервать сигналы тревоги	Ⓛ
Включить режим охраны без звукового подтверждения	Ⓛ > Ⓛ
Выключить режим охраны без звукового подтверждения	Ⓛ + Ⓛ
Включить «тихий» режим охраны	Ⓛ > Ⓛ
Включить режим «паника»	Ⓛ + *
Отключить/включить 1-й или 2-й уровень датчик удара	Ⓛ > Ⓛ
Отключить/включить датчик наклона	Ⓛ > Ⓛ
Запустить двигатель /продлить работу двигателя	Ⓛ > *
Остановить работающий двигатель	Ⓛ + *
Открыть замок багажника	* > Ⓛ
Запросить состояние сигнализации	*
Найти автомобиль	* > *
Войти в «карусельное меню»	*
Выбрать функцию в «карусельном меню»	*
Включить/выключить функцию в «карусельном меню»	Ⓛ или Ⓛ
Установить часы, будильник или таймер	* > 7 сек
Включить блокировку кнопок брелка	Ⓛ + *
Отключить блокировку кнопок брелка	Ⓛ + *

CENTURION

F50

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.centurion-alarm.ru



ПИКТОГРАММЫ БРЕЛКА С ДИСПЛЕЕМ



Пояснения к работе датчиков удара и наклона

- Ⓛ ДАТ 1 Отключение первого уровня датчика удара
- Ⓛ ДАТ 1 Полное отключение датчика удара
- Ⓛ ДАТ 2 Отключение датчика наклона
- Ⓛ ДАТ 2 Отключение датчика наклона
- Ⓛ SM - 1 Сработал датчик удара (первый уровень)
- Ⓛ SM - 1 Сработал датчик удара (второй уровень)
- Ⓛ SM - 2 Сработал датчик наклона

Диагностика функций запуска двигателя

- Sr r включен стартер
- Er r 1 не выполнена «Программная нейтраль»
- Er r 2 ошибка контроля работы двигателя
- Er r 3 выключен ручной тормоз

АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

В случае неисправности брелков режим охраны может быть выключен введением PIN кода (заводское значение 2145)

- Откройте двери автомобиля. Сигнализация включит тревогу. Светодиод будет быстро мигать.
 - Нажмите кнопку Valet и удерживайте её нажатой пока светодиод не погаснет. Затем отпустите кнопку.
 - Введите действующий PIN код. Для этого нажмите кнопку Valet, соответствующее первой цифре кода число раз и удерживайте её нажатой более одной секунды, затем отпустите её. Далее аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры действующего PIN кода.
- Если PIN код введен правильно, то система выключит тревогу и режим охраны. Если PIN код введен неправильно необходимо повторить ввод. Процедура ввода PIN кода ограничена по времени. На ввод каждой цифры дается 10 сек. Если время ввода будет превышено PIN код считается неправильным.