

 **ARTWAY**®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-610

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

ARTWAY®



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-610

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	3
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	4
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	4
НАЧАЛО РАБОТЫ	4
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	4
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	5
РЕЖИМ ЗАПИСИ	5
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	6
РЕЖИМ ДИКТОФОНА	6
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ	6
РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК	6
РЕЖИМ СЪЕМНОГО ДИСКА	6
РЕЖИМ ВЗЪ-КАМЕРЫ	7
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	9

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства ARTWAY, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора ARTWAY и продлить срок его службы. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством ARTWAY и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAY-ELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке.

Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.



1. КНОПКА «POWER» - для включения / отключения устройства
2. КНОПКА «MENU» - для выбора индивидуальных настроек
3. КНОПКА «MODE» - для переключения режимов работы
4. КНОПКА «UP» (Вверх) - для навигации по меню настроек
5. КНОПКА «DOWN» (Вниз) - для навигации по меню настроек
6. КНОПКА «OK» для остановки/запуска видеозаписи
7. СЛОТ ДЛЯ microSD КАРТЫ
8. РАЗЪЕМ mini USB для подключения зарядного устройства или USB кабеля
9. RESET Сброс настроек (для нажатия используйте острый тонкий предмет)
10. ЗАЦЕПЫ - для резиновых держателей



Видеорегистратор ARTWAY устанавливается на штатное зеркало заднего вида с помощью резиновых держателей. Наденьте резиновые держатели на верхние зацепы устройства, приложите видеорегистратор ARTWAY к штатному зеркалу, оденьте резиновые держатели на нижние зацепы.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

!!! При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Подключите к видеорегистратору ARTWAY через mini USB разъем автомобильное зарядное устройство. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение.

Видеорегистратор ARTWAY можно включить/отключить длительным нажатием кнопки «Power».

НАЧАЛО РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

!!! ДЛЯ КОРРЕКТНОГО СОХРАНЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПЕРЕД ПЕРВОЙ УСТАНОВКОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТФОРМАТИРОВАТЬ .

Порядок действий: включите видеорегистратор ARTWAY → вставьте карту памяти → дважды нажмите на кнопку MENU → на пункте «Формат» нажмите кнопку OK → в выпадающем списке с помощью кнопок UP и DOWN выберите значение «Да» → нажмите кнопку OK → появится надпись «Подождите», после ее исчезновения карта памяти готова к использованию → для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU, для настройки параметров видеорегистратора ARTWAY необходимо повторно нажать кнопку MENU.

Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки UP и DOWN.

Для выбора подпункта меню необходимо нажать кнопку OK.

Для возврата в основной раздел меню необходимо нажать кнопку MENU.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить запись кнопкой ОК и нажать на кнопку MENU.

Можно настроить следующие параметры видеозаписи:

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО – 1280*720 или 640*480;

ШТАМП ДАТЫ (отображение даты и времени на видеороликах) – вкл / выкл;

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ (приостановка/запуск видеозаписи при отсутствии/возобновлении движения в кадре) – вкл / выкл;

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ – 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / выкл.;

МИКРОФОН – вкл. / выкл.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Для настройки параметров видеорегистратора ARTWAY необходимо остановить запись кнопкой ОК и дважды нажать на кнопку MENU.

Можно произвести следующие действия и/или настроить следующие параметры видеорегистратора ARTWAY:

ФОРМАТИРОВАНИЕ (карты памяти);

ЯЗЫК (выбор языка)– русский, английский и др.;

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ (настройка промежутка времени, через который произойдет выключение устройства в случае бездействия) – 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. / выкл.;

СБРОС – возвращение заводских настроек;

ЧАСТОТА мерцания экрана – 50 Гц / 60 Гц;

ВВОД ДАТЫ – настройка текущих даты и времени;

USB (настройка режимов использования при подключении к ПК) – взб-камера / съемный диск.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видеорегистратор ARTWAY работает в следующих режимах: видеозапись, фотосъемка, диктофон, воспроизведение файлов.

Для переключения между режимами следует последовательно нажимать кнопку MODE до получения нужного результата, видеосъемка в этом случае не ведется.

РЕЖИМ ЗАПИСИ

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись после включения устройства.

Остановить видеозапись возможно следующими способами:

1. нажав кнопку ОК, повторное нажатие кнопки ОК возобновит видеозапись;
2. нажав кнопку MENU, в этом случае видеозапись остановится и произойдет переход в меню настроек;
3. нажав кнопку MODE, в этом случае видеозапись остановится и произойдет переход в режим фотосъемки

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Для перехода в режим фотосъемки следует нажать кнопку MODE, видеозапись в этом случае не ведется.

Нажатие кнопки ОК в режиме фотосъемки позволяет сделать фотографию.

Для установки разрешения фотоснимков в режиме фотосъемки необходимо нажать кнопку MENU и выбрать один из следующих параметров: 1,3 Мп, 2 Мп, 3 Мп.

РЕЖИМ ДИКТОФОНА

Для перехода в режим диктофона следует двукратно нажать кнопку MODE, видеозапись в этом случае не ведется.

Нажатие кнопки ОК в режиме диктофона включает запись звука, повторное нажатие кнопки ОК останавливает запись.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Для перехода в режим воспроизведения файлов следует троекратно нажать кнопку MODE, видеозапись в этом случае не ведется.

Для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN.

Нажатие кнопки MENU в режиме воспроизведения файлов позволяет и произвести следующие действия с выбранным файлом:

- DELETE (удаление) - delete one (удаление 1 файла) / delete all (удаление всех файлов);
- LOCK/UNLOCK - (блокировка/разблокировка файлов от удаления) - lock one (блокировка 1 файла) / lock all (блокировка всех файлов) / unlock one (разблокировка 1 файла) / unlock all (разблокировка всех файлов);
- МИНИАТЮРЫ - (вывод всех файлов на экран в виде миниатюр изображений с возможностью выбора для удаления/блокировки/разблокировки/просмотра/прослушивания);
- УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ (воспроизведения) - 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6.

Для возврата в режим воспроизведения файлов следует повторно нажать кнопку MENU.

Нажатие кнопки ОК включает воспроизведение/показ выбранного файла.

РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Предусмотренно два режима подключения к ПК:

1. как съемный диск хранения данных;
2. в качестве веб-камеры.

РЕЖИМ СЪЕМНОГО ДИСКА

Для использования видеорегистратора ARTWAY в качестве съемного диска следует:

1. в меню настроек параметров видеорегистратора ARTWAY в пункте USB выбрать значение «Съемный диск»;
2. подключить устройство ARTWAY к компьютеру через USB-кабель.

Видеорегистратор ARTWAY автоматически включится, появится папка съемного диска, в которой можно управлять ранее сохраненными файлами.

РЕЖИМ ВЗБ-КАМЕРЫ

Для использования видеорегистратора ARTWAY в качестве взб-камеры, необходимо:

1. в меню настройки параметров видеорегистратора ARTWAY в пункте USB выбрать значение «Взб-камера»
2. подключить устройство ARTWAY к компьютеру через USB-кабель.

В течение 1-2 минут после подключения произойдет автоматическая установка драйверов устройства ARTWAY на компьютер, после установки драйверов видеорегистратор ARTWAY будет выполнять функцию внешней камеры для программ, предусматривающих ее наличие.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Отображение заряда батареи.



полный заряд
батареи



не полный заряд
батареи



низкий заряд
батареи



батарея разряжена

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно:

- при подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя,
- используя внешний аккумулятор.

Дисплей	2,4 "
Угол обзора	90°
Язык	Русский, английский и др.
Формат видео файла/кодек	AVI
Разрешение записи	1280x720 30 к/сек ; 640x480 30 к/сек.
Циклическая запись	1 мин/3 мин/5 мин/10 мин/ выкл
Карта памяти	Поддержка microSD, до 32Гб, 10 класс
Запись звука	Встроенный микрофон
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Напряжение	12В
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 100 мА•ч. Аккумулятор рассчитан только для корректного завершения работы видеорегистратора.
Входные параметры напряжения и тона	5 В; 1 А
Комплектация	Видеорегистратор, зарядное устройство, резинки - 2 шт., руководство, гарантийный талон

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ • • • • •

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТОРФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 10А
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 2Б
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти

на сайт

ARTWAY-ELECTRONICS.COM



Служба технической поддержки

8-800-500-08-41

Бесплатные звонки по России



TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>

Интернет-магазин TM.by