

AIWA	009, 057, 058	JIAHUA	001, 017, 032, 033, 047, 101, 174, 196	SANJIAN	033, 053, 056, 079
AKIRA	057, 096, 101, 102, 304, 420, 425	JIALICAI	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178	SANKEN	215
ANHUA	001, 017, 032, 047	JINGXINGBAN	104	SANLING	036, 044
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115	JINTA	009, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SANYO	000, 007, 008, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 163, 205, 437
ADLINPIKE	033, 053, 056, 079	JINKING	007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 120, 138, 140, 162, 168, 184, 296, 397, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351	SANYAN	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
ADLINPU	104	JINHUA	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SEG	034, 060, 061, 080
BAIHUA	016, 025, 033, 053, 056, 079	JVC	004, 089, 161, 440	SEYE	097
BEIJING	000, 012, 016, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 039, 040, 042, 043, 050, 051, 053, 056, 079, 091, 120, 126, 170, 207, 343, 350, 374, 442	KANGFEI	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SVA	180, 183, 184, 397, 299
BEKO	155, 161	KANGHONG	009, 057, 058	SHANGHAI	009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123
BENO	232	KANGHUA	103	SHANSHUI	008
BOMBA	101, 421, 399	KANGLI	012, 016, 019, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 218, 246, 403	SHAOFENG	000, 006, 007, 011, 015, 023
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 096, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145, 146	KANGWEI	077, 101, 104	SHARP	003, 016, 018, 025, 135, 136, 137, 431, 432
BUSH	269, 291, 333	KANGUI	016, 025, 033, 053, 056, 079, 121	SHENCAI	007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
CAILING	102	KONGQIE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124	SHENGCAI	057, 101
CAIXING	023, 024, 040, 043, 073	KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 073, 074, 077, 078, 079, 080, 091, 107, 113, 117, 119, 175, 187, 198, 209, 245, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 296, 362, 434	SHENGLI	004
CHANGC-HENG	011, 024, 033, 045, 046, 053, 056	KUAILE	016, 025, 033, 053, 056, 079	SHENYANG	011, 016, 025, 033, 046, 045
CHANGC-HONG	000, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 091, 093, 100, 0168, 189, 229, 230, 238, 274, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373	KUNLUN	001, 011, 012, 021, 022, 033, 025, 039, 040, 042	SHERWOOD	011, 016, 025, 033, 046, 045
CHUANGJIA	073, 234, 286, 328, 379	LG	012, 019, 031, 040, 043, 140, 444, 445	SHURAN	1313, 043
CHUNFENG	016, 025, 033, 053, 056, 079, 124	LONGJIANG	011, 033, 035, 056, 079	SILVER	033, 053, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
CHUNLAN	107, 131, 142	MAINTIANGX-ING	114	SKY-WORTH-RGB	011, 025, 033, 045, 046, 040, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 108, 101, 107, 108, 109, 172, 181, 185, 192, 193, 194, 208, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 239, 240, 257, 258, 259, 281, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
CIMA	057, 096, 101, 102	MELLE	009, 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SONGDIAN	101
CONROWA	000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 099, 167, 291, 292, 293, 294, 295, 333, 403	MENGMEI	023, 024, 040, 043	SONY	005, 041, 049, 094, 106, 153, 154, 158, 173, 243, 427
DAEWOO	012, 031, 042, 031, 448, 449	MITSUBISHI	011, 051,	SUMO	201
DALCO	131	MUDAN	001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 114, 174, 205, 233, 234, 287, 288, 289, 290	SUPRA	033, 045, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 100, 108, 114, 115, 140, 327
DETIRON	212	NANBAO	009, 016, 025, 033, 053, 056, 057, 058, 079	TAISHAN	011, 016, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 038, 042
DIGITEC	150, 147, 201	NEC	004, 086, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079, 089, 140	TCL	051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 095, 110, 111, 115, 212, 213, 244, 363, 364, 365, 366
DONGDA	016, 025	NOBEL	291, 299, 397	TAINE	003, 011, 018
DONGJIE	073, 097, 101	OND	004	TIANGENBAN	101
DONGLIN	077	ORION	006, 013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 117, 127, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155	TIANKEBAN	101
ELBA	057, 096, 101, 102	ORVICA	096, 290	THOMSON	034, 060, 061, 074, 080, 160, 205, 450, 451
ERISSON	024, 234	OULIN	101	TOBO	016, 025, 033, 053
FEIYUE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043	PANASONIC (NATIONAL)	001, 002, 014, 015, 020, 021, 022, 059, 046, 156, 233, 248, 429, 430	TONGGUANG	033, 053, 056, 079
FISHER	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155	PANDA	001, 009, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 051, 053, 056, 057, 058, 061, 062, 073, 079, 089, 091, 124, 125, 153, 181, 197, 233, 234, 241, 263, 292, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 314, 340, 341, 403	TOSHIBA	000, 007, 008, 014, 015, 016, 027, 028, 030, 033, 053, 056, 079, 089, 090, 091, 140, 433, 434
FIVE STAR	057, 096, 101, 102	PHILCO	007, 013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142	VIDEOCON	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 091, 092, 108, 114, 115
FUJITSU	048	PHILIPS	013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 142, 171, 446, 447	WARUMAIA	016, 025
FULI	047	PILOT	007	XIHU	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 399
FUNAI	273, 047	PINNOR	000, 001, 010, 014, 021, 022, 034, 040, 041, 080, 089, 090, 091, 128, 129, 130	XINAGHAI	016, 025, 033, 053, 079
GANGTAI	097	POLYTRON	151, 175, 201, 320, 415, 358, 403, 416, 417, 418, 419	XINGMENBAN	104
GANXIN	011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043	PRIMA (XIANHUA)	001, 011, 016, 024, 027, 025, 033, 051, 053, 054, 055, 056, 060, 073, 079, 089, 094, 095, 098, 126, 198, 199, 206, 214, 242, 261, 262, 266, 273, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329	XJUELIAN	009, 023, 024, 040, 043, 057, 058
GENERAL ELECTRIC	001, 021, 022	QINGDAO	001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079	YAJIA	033, 053, 056, 079
GOLDSTAR	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140	RCA	151	YANGGU	016, 023, 024, 040, 043
GRUNDIG	016, 025, 120, 155, 161	RHONG	073	YOULANASI	011, 023, 024, 024, 040, 043
HAIER	016, 025, 119, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 401, 402, 251, 403, 103, 105, 112, 118, 190, 252	RISHENG	097	YOUSIDA	009, 016, 025, 057, 068
HAIHONG	016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 0103, 216, 422	RIZHI	073, 097	888	033, 053, 056, 079
HAIYAN	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	ROLSSEN	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130	230CH	159
HISENSE	115, 105, 116, 406, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145	ROWA	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 084, 094, 127, 150, 162, 216, 234, 296, 297, 298, 0299, 397, 413, 422	255/500/1000	157
HITACHI	435, 436, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167	RUBIN	023	CHINESE TV	036, 046, 054, 095, 103, 104, 114, 119, 131, 146, 147, 149, 144, 168, 168, 216, 221, 321, 324, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 399, 422, 291, 409, 420, 421, 423, 424, 425
HITCHI FUJIAN	328, 329, 330, 181, 331, 332, 333, 403, 334, 335, 336, 009, 057, 058, 079	RUYI	011, 015, 023, 024, 040, 043	OTHER BRAND	036, 046, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 0108, 114, 115	SAIGE	011, 016, 025	CROWN	036, 046, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HONGMEL	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 054, 009, 057, 058, 079	SALORA	008, 034, 054, 060, 061, 080, 105, 153, 155	FURI	007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 0056, 060, 061, 065, 079, 102
HUANGHE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 178	SAMSUNG	008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 235, 441, 442, 443	JUC	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 469
HUANGSHAN	011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079			RIDIAN	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079
HUANYU	011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 097, 057, 058, 079				027, 036, 044, 057, 073, 077, 084, 097, 099, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 119, 131, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
HUAQIANG	033, 053, 056, 079, 210			SKD	466, 467, 468, 494, 495
HUODAKEJI	032, 001, 017, 047			SVR	
IGO	004				
IMPERIAL-CROWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079				
INTEL	200				

Универсальный пульт REXANT ДУ для телевизора

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим за покупку данного универсального пульта REXANT 38-0025 это универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, удовлетворяющий самому широкому спектру требований. Он подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярных и малоизвестных брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Всё это делает 38-0025 идеальным вариантом решения проблемы утери, поломки или выхода из строя оригинального пульта от телевизора.

- Универсальный пульт для телевизора отличается простотой в использовании, и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров.
- Универсальный пульт поддерживает такие функции, как меню, настройки, стандартные настройки, субтитры, канал, громкость, язык и т.д. что обеспечивает максимально полное и удобное управление телевизором.
- Имеет низкое энергопотребление, удобен и прост в настройке.

Технические характеристики:

- Радиус действия пульта ДУ: около 8 метров (в зависимости от типа устройства).
- Тип батареек: две батарейки типа ААА

Настройка пульта дистанционного управления:

Установка батареек:

1. Включите телевизор, переведите его в обычный режим просмотра вручную и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопки “Настройка” и “Питание” примерно на 3 секунды - пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите по очереди три цифры первого варианта кода. После ввода каждой последующей цифры световой индикатор мигает. После ввода всех трех цифр световой индикатор потухнет, что указывает на окончание процесса настройки. Если в таблице приведено несколько вариантов трехзначных кодов, используйте первый.
4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ, например, кнопка “Отключение звука”.

* Если кнопки не работают - повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий вариант трехзначного кода.

1. Ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку “Настройка” – пока не загорится на экране не появится индикатор изменения громкости.
3. Сразу же отпустите кнопку “Настройка” – автоматическая настройка завершится.
3. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

2. Ручная настройка:

1. Включите телевизор вручную и направьте на него пульт ДУ, как показано на схеме.
 2. Зажмите кнопки “Настройка” и “Питание” примерно на 2 секунды – пока не загорится световой индикатор, после чего кнопки следует отпустить. Пульт перейдет в режим ручной настройки.
 3. Нажмите и отпустите кнопку “Громкость +” или “Громкость -” и проверьте, не появился ли на экране индикатор регулировки громкости. Если не появился – повторите это шаг еще раз.
 4. После появления на экране телевизора индикатора громкости проверьте, работают ли остальные кнопки пульта (за исключением кнопок “Настройка”, “Питание” и “Громкость”). Если они работают нормально, сразу же нажмите кнопку “Настройка”, после чего должен потухнуть световой индикатор на пульте, что указывает на окончание процедуры настройки.
- * Если кнопки не работают, повторите шаги 2-4.

3. Автоматическая настройка:

1. Включите телевизор вручную, переведите в обычный режим просмотра и направьте на него пульт ДУ.
 2. Зажмите кнопку “Настройка” – пока не загорится на экране индикатор изменения громкости.
- Сразу же отпустите кнопку “Настройка” – автоматическая настройка завершится.
3. Проверьте, работают ли остальные кнопки. Если кнопки не работают, повторите шаг 2.

Советы:

При возникновении сложностей с настройкой или использованием пульта ДУ, попробуйте воспользоваться приведенными ниже рекомендациями.

Во время настройки пульта ДУ в точности следуйте шагам из раздела “Ввод кода”. Если пульт не заработал после ввода первого варианта кода, попробуйте следующие варианты по порядку. Если ни один из кодов все равно не подходит (или если в таблице нет модели Вашего электронного устройства), попробуйте воспользоваться режимом “Автоматической настройки”. Если Вы ошиблись при вводе трехзначного кода вручную, его можно ввести заново – если световой индикатор еще не потух. Но если он уже потух, необходимо повторить процедуру ввода кода, начиная с первого шага. Для ввода кодов вручную понадобится запас терпения, потому что вариантов кодов достаточно много.

